

# BERETTA SL3 12 GAUGE FRONT TRIGGER PLATE SCREW - BERETTA USA BERETTA SL3 12 GAUGE FRONT TRIGGER PLATE SCREW

[Parti Fucili](#) > [Componenti gruppi di scatto](#) > [Componenti per il fusto](#) > [Viti grilletto](#)

VITE DELLA PLACCHETTA DEL GRUPPO GRILLO ANTERIORE PER BERETTA SL3 CALIBRO 12

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA BERETTA SL3 12 GAUGE FRONT TRIGGER PLATE SCREW](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913500544
- N. fab.: C5G516
- Modello: SL3
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Vite della Placca del Grillo Anteriore Beretta SL3 12 Gauge](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Vite della Placca del Grillo Anteriore Beretta SL3 12 Gauge

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Vite della Placca del Grillo Anteriore Beretta SL3 12 Gauge. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per prevenire incidenti e garantire la massima prestazione.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Maneggia il prodotto con cura e segui tutte le istruzioni di installazione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo attrezzi appropriati e in buone condizioni durante l'installazione.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione per proteggerti da schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare la vite durante l'installazione; segui le specifiche di coppia di serraggio fornite.
- Non eseguire modifiche al prodotto, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli attrezzi necessari a portata di mano.
- Rimuovi eventuali detriti o residui dalla zona di installazione.

### 2. Installazione:

- Posiziona la placca del grillo anteriore nel suo alloggiamento.
- Allinea la vite con i fori di montaggio.
- Utilizza un cacciavite di dimensioni appropriate per avvitare la vite, seguendo le specifiche di coppia di serraggio.
- Verifica che la placca sia saldamente fissata e non si muova.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla il funzionamento della placca e assicurati che non ci siano giochi.
- Esegui una prova di funzionamento per garantire che tutto funzioni correttamente.

## Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la disposizione dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Se il prodotto è difettoso, contatta il tuo rivenditore per informazioni sullo smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con la Vite della Placca del Grillo Anteriore Beretta SL3 12 Gauge. Ricorda sempre di rimanere informato sulle eventuali comunicazioni di sicurezza e aggiornamenti del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)