

BERETTA 686 SILVER PIGEON 12 GAUGE HINGE PIN +15 - BERETTA USA BERETTA 686 SILVER PIGEON 12 GAUGE HINGE PIN +15

[Parti Fucili](#) > [Componenti azioni](#) > [Utensili per receiver e azioni](#) > [Perno fissaggio canna](#)

PINZA HINGE +15 PER BERETTA 686 SILVER PIGEON 12 GAUGE

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA BERETTA 686 SILVER PIGEON 12 GAUGE HINGE PIN +15](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913500628
- N. fab.: C60144
- Modello: 686
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.007kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PINZA HINGE +15 PER BERETTA 686 SILVER PIGEON 12 GAUGE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PINZA HINGE +15 PER BERETTA 686 SILVER PIGEON 12 GAUGE

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del PINZA HINGE +15 per il fucile Beretta 686 Silver Pigeon 12 Gauge. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il PINZA HINGE se presenta segni di usura o danni.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il PINZA HINGE.
- Non forzare il PINZA HINGE durante l'installazione; seguì le istruzioni per evitare danni.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il fucile Beretta 686 Silver Pigeon 12 Gauge sia completamente scarico.

2. Installazione del PINZA HINGE:

- Posiziona il PINZA HINGE nella sua sede designata sul fucile.
- Allinea correttamente i fori del PINZA HINGE con quelli del fucile.
- Fissa il PINZA HINGE utilizzando le viti fornite, stringendole saldamente ma senza forzare.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che il PINZA HINGE sia saldamente fissato.
- Controlla il movimento del fucile per assicurarti che funzioni correttamente.

4. Uso:

- Utilizza il fucile solo in conformità con le leggi locali e le linee guida di sicurezza per le armi da fuoco.
- Sii sempre consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il PINZA HINGE non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di utilizzare i centri di raccolta appropriati per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del PINZA HINGE +15, si prega di consultare il proprio rivenditore Beretta o visitare il sito ufficiale di Beretta USA.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it