

RUGER® 10/22® AND 10/22® MAGNUM TARGET TRIGGER - VOLQUARTSEN 10/22® TARGET RIFLE TRIGGER

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Il design migliorato del grilletto offre al tiratore un maggiore controllo. Presenta anche una vite di regolazione per il sovrappasso.



Caratteristiche

- Nome: [VOLQUARTSEN 10/22® TARGET RIFLE TRIGGER](#)
- Produttore: [VOLQUARTSEN](#)
- N. prodotto: 930000137
- N. fab.: VC10TT
- Modello: 10/22,10/22 Magnum
- Tipo: Regolabili
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.001kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 193mm
- UPC: 810162010898

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [RUGER® 10/22® E 10/22® MAGNUM TARGET TRIGGER VOLQUARTSEN 10/22® TARGET RIFLE TRIGGER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

RUGER® 10/22® E 10/22® MAGNUM TARGET TRIGGER VOLQUARTSEN 10/22® TARGET RIFLE TRIGGER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto RUGER® 10/22® e 10/22® Magnum Target Trigger di Volquartsen. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco prima di installare o utilizzare il grilletto.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva il grilletto e tutte le armi da fuoco in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e le modifiche delle armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente il grilletto e l'arma da fuoco per segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con modelli compatibili: il RUGER® 10/22® e il 10/22® Magnum.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione.
- Evita di utilizzare il grilletto in condizioni di bagnato o umido per prevenire la corrosione.
- Non modificare il grilletto o alcun suo componente oltre le specifiche del produttore.
- Fai attenzione alla regolazione del sovrappasso; una regolazione impropria può portare a scariche involontarie.
- Assicurati di un'installazione corretta per prevenire malfunzionamenti durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica e che la sicura sia inserita.
2. **Rimuovi il Grilletto Esistente:**
 - Smonta la tua arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
 - Rimuovi con attenzione l'assemblaggio del grilletto esistente.
3. **Installa il Nuovo Grilletto:**
 - Allinea il grilletto Volquartsen con l'alloggiamento del grilletto.
 - Fissa saldamente il grilletto in posizione secondo le istruzioni fornite.
4. **Regola il Sovrappasso** (se applicabile):
 - Usa la vite di regolazione per impostare il sovrappasso desiderato, assicurandoti che sia entro limiti di sicurezza.
5. **Riassembla l'Arma da Fuoco:** Segui le istruzioni del produttore per riassemblare la tua arma da fuoco.
6. **Controllo Funzionale:** Esegui un controllo funzionale per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando testi il grilletto.
- Prova il grilletto in un ambiente controllato, idealmente in un poligono di tiro.
- Familiarizza con la sensazione e la reattività del grilletto prima di impegnarti in un tiro reale.
- Mantieni una postura di tiro corretta e consapevolezza dell'ambiente circostante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nei rifiuti domestici; contatta le autorità locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il grilletto RUGER® 10/22® e 10/22® Magnum Target Trigger, ti invitiamo a fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. È essenziale avere una fonte affidabile per supporto per garantire un uso sicuro del tuo prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nella proprietà delle armi da fuoco. Buona esperienza di tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it