

RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE STAINLESS

Get Your Rimfire Pistol Into Action Easily

Tired of dealing with that hard-to-actuate bolt release on your Ruger Mark IV pistol? Swap it out with an enhanced option from Volquartsen! The company's Extended Bolt Release is purpose-built to provide easier operation. Each Volquartsen Extended Bolt Release provides Ruger Mark IV owners with an enlarged surface area, allowing them to get more of a handle on the release with their strong-side thumb. To ensure engagement, the surface of the release is textured with deep serrations, allowing users to get their bolt in motion easier than ever before. Each Volquartsen Extended Bolt Release can be had in either black or stainless-steel finishes.



Attributes

- Name: RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE STAINLESS
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000180
- Mfr. No.: VC4SR-S
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Stainless
- Make: Ruger
- Model: Mark IV
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 810162014414

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Culasse Étendu Volquartsen pour Ruger Mark IV](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN](#)
- [Suomi: RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE von Volquartsen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bedienung Ihrer Ruger Mark IV Pistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einem sicheren Zustand verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Schusswaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das erweiterte Verschlussrelease nur mit der Ruger Mark IV Pistole.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation entladen ist.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Releases, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie bei der Installation des Releases geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Releases beschädigt oder abgenutzt sind, bevor Sie es verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Ruger Mark IV Pistole entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des erweiterten Verschlussrelease:

- Entfernen Sie das vorhandene Verschlussrelease gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Ruger Mark IV.
- Setzen Sie das Volquartsen erweiterte Verschlussrelease an die entsprechende Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Release fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Nutzung:

- Nutzen Sie Ihren starken Daumen, um das erweiterte Verschlussrelease zu betätigen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Testen Sie die Funktion des Releases mehrmals, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie die Waffe in einer realen Situation verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Introduction

Thank you for choosing the RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe operation of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Ruger Mark IV pistol before installation.
- Always keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Do not modify the product in any way that is not recommended by the manufacturer.
- In case of any malfunction, stop using the product immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attempting to install or operate the bolt release.
- Use caution when handling the firearm, especially when the bolt release is engaged.
- Avoid placing fingers near the bolt area when operating the release.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment before using the firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm safety and use.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Bolt Release:**
 - Locate the existing bolt release on your Ruger Mark IV.
 - Using the appropriate tools, carefully remove the existing bolt release.
3. **Install the Extended Bolt Release:**
 - Align the Volquartsen Extended Bolt Release with the mounting area.
 - Securely fasten the bolt release using the appropriate tools.
4. **Test the Installation:**
 - After installation, ensure that the bolt release operates smoothly.
 - Check that the release is securely in place before using the firearm.

Usage Instructions

- To engage the bolt release, use your strongside thumb to press the enlarged surface area.
- Ensure that the bolt is in the correct position before attempting to release it.
- Practice using the bolt release in a controlled environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and firearm accessories.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE. Always prioritize safety and compliance with all applicable laws and regulations. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Culasse Étendu Volquartsen pour Ruger Mark IV

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de culasse étendu Volquartsen pour votre pistolet Ruger Mark IV. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en rendant l'utilisation de votre arme plus facile et plus sûre. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer d'une utilisation correcte et en toute sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé avant d'installer ou d'utiliser le bouton de libération de culasse.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit. Utilisez-le uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton de libération de culasse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, demandez l'avis d'un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de libérer la culasse pendant que le pistolet est en mouvement ou en position instable.
- Utilisez toujours le bouton de libération de culasse avec votre pouce du côté fort pour éviter les blessures.
- Ne forcez pas le bouton de libération si vous rencontrez une résistance. Cela pourrait endommager le mécanisme.
- Évitez de toucher le bouton de libération avec des mains mouillées ou sales pour garantir une prise adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre pistolet Ruger Mark IV est complètement déchargé.
2. **Retrait de l'ancien bouton:**
 - Dévissez le bouton de libération de culasse d'origine à l'aide d'un tournevis approprié.
 - Retirez-le délicatement.
3. **Installation du nouveau bouton:**
 - Prenez le bouton de libération de culasse étendu Volquartsen.
 - Alignez-le correctement avec le mécanisme de libération.
 - Vissez-le fermement en place, mais ne forcez pas.
4. **Vérification:**
 - Testez le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

Utilisation

- Pour libérer la culasse, appuyez simplement sur le bouton de libération de culasse avec votre pouce.
- Assurez-vous que votre doigt est en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toutes questions ou préoccupations concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bouton de libération de culasse étendu Volquartsen pour Ruger Mark IV. Merci de votre attention et profitez de votre expérience de tir en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE di Volquartsen. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e esperti nel maneggio di armi da fuoco.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizzare il prodotto solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il Rilascio del Carrello Esteso, assicurarsi che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Non forzare mai il rilascio del carrello; utilizzare sempre una presa adeguata.
- Evitare di utilizzare il prodotto se si notano anomalie nel funzionamento.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere eventuali accessori o parti che potrebbero ostacolare l'installazione.

2. Installazione del Rilascio del Carrello Esteso

- Seguire le istruzioni specifiche fornite con il prodotto per l'installazione.
- Assicurarsi che il rilascio sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.

3. Utilizzo del Rilascio del Carrello Esteso

- Utilizzare il pollice della mano forte per afferrare il rilascio.
- Applicare una pressione uniforme per azionare il rilascio del carrello.
- Testare il funzionamento del rilascio dopo l'installazione per garantire che funzioni correttamente.

Istruzioni per il Disposizione

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti per armi.
- Non gettare il prodotto in rifiuti domestici o nei corsi d'acqua.
- Consultare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i componenti dell'arma.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardo al RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. È importante avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere un'assistenza adeguata.

Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di consultarla ogni volta che si utilizza il prodotto. La sicurezza è la nostra massima priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE od Volquartsen. Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności Twojego pistoletu Ruger Mark IV. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny swojego pistoletu i akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem nowego zwolnienia zamka upewnij się, że pistolet jest wyłączony i nie ma w nim amunicji.
- Zawsze używaj zwolnienia zamka w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu Twojemu ani innych osób w pobliżu.
- Używaj zwolnienia zamka tylko w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie modyfikuj ani nie ulepszaj zwolnienia zamka samodzielnie, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że pistolet jest w stanie wyłączonym.
- Zdejmij zamek z pistoletu, postępując zgodnie z instrukcją producenta.

2. Instalacja zwolnienia zamka:

- Wyjmij stare zwolnienie zamka z pistoletu.
- Umieść nowe zwolnienie zamka Volquartsen w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu zwolnienia zamka, sprawdź jego działanie bez amunicji w pistolecie.
- Upewnij się, że zwolnienie działa płynnie i nie ma przeszkód w ruchu.

4. Użytkowanie:

- W przypadku załadowania pistoletu, używaj zwolnienia zamka zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo.
- Regularnie sprawdzaj stan zwolnienia zamka i jego działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego usuwania.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami na terenie Unii Europejskiej.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania!

RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger Mark IV pistoolisi toimintaa. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä muita tärkeitä tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen liipaisimen käsittelyä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja että ei ole esteitä, jotka voisivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että liipaisin toimii moitteettomasti ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista vanha bolt release seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna Volquartsen Extended Bolt Release paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että uusi bolt release toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kun käytät asetta, varmista, että bolt release on helposti saavutettavissa.
- Käytä vahvaa sormea liipaisimen painamiseen parhaan otteen varmistamiseksi.
- Huolehdi, että liipaisimen pinta on puhdas ja ettei siinä ole likaa tai öljyä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot, jotka tarjoavat tukea tuotteelle. Varmista, että sinulla on aina käytettävissäsi tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön.

Tämä käyttöohje auttaa sinua käyttämään RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata aina annettuja ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja nautinnollisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE från Volquartsen. Denna produkt är utformad för att förbättra hanteringen av din Ruger Mark IVpistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att låsknappen är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker skador eller slitage.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar skjutvapen.
- Lär dig och följ alltid säkerhetsåtgärderna för skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Extended Bolt Release:

- Ta bort den gamla låsknappen från din Ruger Mark IVpistol.
- Rengör området där den nya låsknappen ska installeras.
- Placera den nya Volquartsen Extended Bolt Release på plats.
- Se till att den sitter ordentligt och är i linje med mekanismen.
- Testa knappen för att säkerställa att den fungerar korrekt.

2. Användning av Extended Bolt Release:

- Använd din tumme för att trycka på knappen.
- Dra nytta av den texturerade ytan för ett bättre grepp.
- Kontrollera att låset är i rörelse innan du avfyrar.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella gamla delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare av Rugerprodukter. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din Ruger Mark IVpistol.

Návod k bezpečnému používání RUGER MARK IV EXTENDED BOLT RELEASE VOLQUARTSEN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rozšířené uvolnění závěru Volquartsen pro vaši pistoli Ruger Mark IV. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil ovládání a bezpečnost při používání vaší zbraně. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je zbraň vždy vybitá, když provádíte jakékoli úpravy nebo instalace.
- Před použitím produktu se seznamte s návodem k obsluze vaší zbraně.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s uvolněním závěru se ujistěte, že máte pevný a bezpečný úchop.
- Při uvolnění závěru se vyhněte směru, kde by mohly být přítomny jiné osoby.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní prvky vaší zbraně, jako je zajištění spouště.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat rozšířené uvolnění závěru, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje (např. šroubovák).

2. Instalace rozšířeného uvolnění závěru

- Odstraňte původní uvolnění závěru podle pokynů výrobce.
- Umístěte nové rozšířené uvolnění závěru na správné místo.
- Zajistěte uvolnění závěru pomocí šroubu a utáhněte jej podle potřeby.

3. Použití rozšířeného uvolnění závěru

- Při použití uvolnění závěru použijte silnou ruku pro lepší uchopení.
- Ujistěte se, že je závěr správně uvolněn a pohybuje se hladce.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zajistěte jeho bezpečné odstranění, aby nedošlo k nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho použití se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jakékoli relevantní dokumenty.

Tento návod byl vytvořen s cílem poskytnout vám potřebné informace pro bezpečné používání rozšířeného uvolnění závěru Volquartsen na vaši pistoli Ruger Mark IV. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.