

# **RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE WITH EXTENDED PAD**

## **- MAJESTIC ARMS MK II & MK III MAGAZINE W/ EXT PAD**

Extended base pad promotes proper magazine orientation and seating Base pad is machined from aluminum Base pad fits factory Ruger® MKII™ and MKIII™ magazines Competition magazine comes with extended base pad preinstalled Magazine fits both MKII™ and MKIII™ pistols Magazine has a steel construction, blued finish and polymer follower



### **Attributes**

- Name: MAJESTIC ARMS MK II & MK III MAGAZINE W/ EXT PAD
- Manufacturer: MAJESTIC ARMS
- Product no.: 941000007
- Mfr. No.: NONE
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Mark II
- Delivery weight: 0.068kg

### **Item details**

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZIN MIT VERLÄNGERTER BASISPLATTE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE WITH EXTENDED PAD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR CON BASE PAD EXTENDIDO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR CON BASE PAD ESTESO](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNU RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR Z ROZSZERZONĄ PODSTAWĄ](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE WITH EXTENDED PAD:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE MED FÖRLÄNGD BASPLATTA](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR ZÁSOBNÍK S ROZŠÍŘENOU PODLOŽKOU](#)

# **Sicherheitsanleitung für das RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZIN MIT VERLÄNGERTER BASISPLATTE**

## **Einführung**

Danke, dass du dich für das RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZIN MIT VERLÄNGERTER BASISPLATTE von Majestic Arms entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um die Sicherheitsvorkehrungen und die ordnungsgemäße Handhabung des Produkts zu verstehen.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Waffenmodell (Ruger MK II oder MK III) kompatibel ist.
- Halte das Magazin immer ungeladen, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Verwende nur zugelassene Munition für dein Magazin, um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden.
- Stelle im Falle eines Notfalls oder einer Fehlfunktion die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

### **• Potenzielle Gefahren:**

- Unsachgemäße Handhabung kann zu einem versehentlichen Abfeuern führen.
- Die Verwendung inkompatibler Munition kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
- Ein beschädigtes Magazin kann zu Fütterungs- oder Auswurfproblemen führen.

### **• Vermeidung von Gefahren:**

- Behandle jedes Magazin immer so, als ob es geladen ist.
- Stelle sicher, dass das Magazin korrekt in der Waffe sitzt, bevor du es verwendest.
- Versuche nicht, das Magazin in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 10 Patronen.
- Halte Finger und andere Körperteile während des Ladens vom Futterbereich des Magazins fern.

### **• Alters und spezifische Warnungen:**

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt.
- Stelle sicher, dass Minderjährige keinen Zugang zum Magazin haben, ohne dass ein Erwachsener anwesend ist.

## **Anweisungen zur Installation und Verwendung**

- **Installation:**

1. Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Richte das Magazin mit dem Magazinboden deiner Waffe aus.
3. Drücke das Magazin fest in das Magazinboden, bis es einrastet.

- **Verwendung:**

- Lade das Magazin mit 22LR Patronen, indem du sie von oben in die Futterlippen des Magazins einsetzt.
- Stelle sicher, dass die Patronen richtig sitzen und nicht klemmen.
- Setze das geladene Magazin in die Waffe ein und stelle sicher, dass es sicher verriegelt ist.
- Überprüfe immer, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du sie handhabst oder abfeuerst.

- **Entladen:**

- Um zu entladen, entferne das Magazin aus der Waffe.
- Drücke die Magazinfreigabetaste und ziehe das Magazin heraus.
- Entferne alle verbleibenden Patronen aus dem Magazin, indem du sie nach unten drückst und sie herausgleiten lässt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenzubehör.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es stattdessen verantwortungsvoll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung deines RUGER® MK II™/MK III™ Magazins, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sichereres Erlebnis bei der Verwendung deines RUGER® MK II™/MK III™ Magazins gewährleisten. Sicherheit und verantwortungsvolle Handhabung von Feuerwaffen und deren Zubehör haben immer Priorität. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

# Safety Instruction Guide for RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE WITH EXTENDED PAD

## Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE WITH EXTENDED PAD manufactured by Majestic Arms. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your magazine. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions and proper handling of the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model (Ruger MK II or MK III).
- Always keep the magazine unloaded when not in use.
- Store the magazine in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
- Use only approved ammunition for your magazine to prevent malfunctions or accidents.
- In case of an emergency or malfunction, cease use immediately and seek assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
  - Improper handling may lead to accidental discharge.
  - Using incompatible ammunition can cause malfunctions or damage.
  - A damaged magazine can lead to failure to feed or eject cartridges.
- **Avoiding Hazards:**
  - Always treat every magazine as if it is loaded.
  - Ensure the magazine is seated correctly in the firearm before use.
  - Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
  - Do not exceed the magazine's capacity of 10 rounds.
  - Keep fingers and other body parts away from the magazine's feed area while loading.
- **AgeSpecific Warnings:**
  - This product is intended for adult use only.
  - Ensure that minors do not have access to the magazine without adult supervision.

## Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

1. Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Align the magazine with the magazine well of the firearm.
3. Firmly press the magazine into the magazine well until it clicks into place.

- **Usage:**

- Load the magazine with 22LR cartridges by inserting them into the magazine feed lips from the top.
- Ensure that cartridges are seated properly and not jammed.
- Insert the loaded magazine into the firearm and ensure it is securely locked in place.
- Always check that the firearm is in a safe condition before handling or firing.

- **Unloading:**

- To unload, remove the magazine from the firearm.
- Press the magazine release button and pull the magazine out.
- Remove any remaining cartridges from the magazine by pressing them down and allowing them to slide out.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the use of your RUGER® MK II™/MK III™ magazine, please refer to the manufacturer's website or contact the retailer from whom you purchased the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using your RUGER® MK II™/MK III™ magazine. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR CON BASE PAD EXTENDIDO

## Introducción

Gracias por elegir el Cargador RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR CON BASE PAD EXTENDIDO fabricado por Majestic Arms. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro de tu cargador. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender las precauciones de seguridad y el manejo adecuado del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu modelo de arma de fuego (Ruger MK II o MK III).
- Mantén el cargador siempre descargado cuando no esté en uso.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y municiones.
- Utiliza solo municiones aprobadas para tu cargador para evitar malfunciones o accidentes.
- En caso de emergencia o malfunción, cesa el uso inmediatamente y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
  - El manejo inadecuado puede llevar a un disparo accidental.
  - Usar munición incompatible puede causar malfunciones o daños.
  - Un cargador dañado puede provocar fallas en la alimentación o expulsión de cartuchos.
- **Evitando Peligros:**
  - Siempre trata cada cargador como si estuviera cargado.
  - Asegúrate de que el cargador esté colocado correctamente en el arma antes de usarlo.
  - No intentes modificar ni alterar el cargador de ninguna manera.
  - No excedas la capacidad del cargador de 10 cartuchos.
  - Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejados del área de alimentación del cargador mientras lo cargas.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
  - Este producto está destinado solo para uso adulto.
  - Asegúrate de que los menores no tengan acceso al cargador sin supervisión adulta.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
3. Presiona firmemente el cargador en el pozo hasta que encaje en su lugar.

- **Uso:**

- Carga el cargador con cartuchos de 22LR insertándolos en los labios de alimentación del cargador desde la parte superior.
- Asegúrate de que los cartuchos estén colocados correctamente y no atascados.
- Inserta el cargador cargado en el arma y asegúrate de que esté bloqueado de forma segura en su lugar.
- Siempre verifica que el arma esté en una condición segura antes de manejarla o disparar.

- **Descarga:**

- Para descargar, retira el cargador del arma.
- Presiona el botón de liberación del cargador y tira del cargador hacia afuera.
- Retira cualquier cartucho restante del cargador presionándolos hacia abajo y permitiendo que se deslicen hacia afuera.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Si el cargador está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo. En su lugar, deséchalo de manera responsable.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos adecuados de eliminación.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de tu cargador RUGER® MK II™/MK III™, consulta el sitio web del fabricante o contacta al minorista donde compraste el producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura al usar tu cargador RUGER® MK II™/MK III™. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego y sus accesorios. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR CON BASE PAD ESTESO

## Introduzione

Grazie per aver scelto il CARICATORE RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR CON BASE PAD ESTESO prodotto da Majestic Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e la corretta gestione del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo modello di arma (Ruger MK II o MK III).
- Tieni sempre il caricatore scarico quando non è in uso.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.
- Utilizza solo munizioni approvate per il tuo caricatore per prevenire malfunzionamenti o incidenti.
- In caso di emergenza o malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi Potenziali:**
  - Una gestione impropria può portare a spari accidentali.
  - L'uso di munizioni incompatibili può causare malfunzionamenti o danni.
  - Un caricatore danneggiato può portare a problemi di alimentazione o espulsione delle cartucce.
- **Evitare i Rischi:**
  - Tratta sempre ogni caricatore come se fosse carico.
  - Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente nell'arma prima dell'uso.
  - Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
  - Non superare la capacità del caricatore di 10 colpi.
  - Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dall'area di alimentazione del caricatore durante il caricamento.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
  - Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti.
  - Assicurati che i minori non abbiano accesso al caricatore senza supervisione di un adulto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
3. Premi saldamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

- **Uso:**

- Carica il caricatore con cartucce 22LR inserendole nelle labbra di alimentazione del caricatore dall'alto.
- Assicurati che le cartucce siano correttamente posizionate e non incastrate.
- Inserisci il caricatore carico nell'arma e assicurati che sia bloccato in posizione.
- Controlla sempre che l'arma sia in condizioni di sicurezza prima di maneggiarla o sparare.

- **Scarico:**

- Per scaricare, rimuovi il caricatore dall'arma.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore verso l'esterno.
- Rimuovi eventuali cartucce rimanenti dal caricatore premendole verso il basso e consentendo loro di scivolare fuori.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se il caricatore è danneggiato o non più funzionante, non tentare di ripararlo. Invece, smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

## Informazioni per ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del tuo caricatore RUGER® MK II™/MK III™, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso del tuo caricatore RUGER® MK II™/MK III™. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco e dei loro accessori. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNU RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR Z ROZSZERZONĄ PODSTAWĄ

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAGAZYNU RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR Z ROZSZERZONĄ PODSTAWĄ produkowanego przez Majestic Arms. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie Twojego magazynu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zrozumieć środki ostrożności i prawidłowe posługiwanie się produktem.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazynek jest kompatybilny z Twoim modelem broni (Ruger MK II lub MK III).
- Zawsze trzymaj magazynek rozładowany, gdy nie jest używany.
- Przechowuj magazynek w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i amunicji.
- Używaj tylko zatwierdzonej amunicji do swojego magazynu, aby zapobiec awariom lub wypadkom.
- W przypadku sytuacji awaryjnej lub awarii natychmiast zaprzestań używania i poszukaj pomocy.

## Szczególne środki ostrożności

- **Potencjalne zagrożenia:**
  - Niewłaściwe posługiwanie się magazynkiem może prowadzić do przypadkowego wystrzału.
  - Używanie niekompatybilnej amunicji może spowodować awarie lub uszkodzenia.
  - Uszkodzony magazynek może prowadzić do problemów z podawaniem lub wyrzucaniem nabojów.
- **Unikanie zagrożeń:**
  - Zawsze traktuj każdy magazynek tak, jakby był załadowany.
  - Upewnij się, że magazynek jest prawidłowo osadzony w broni przed użyciem.
  - Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynu w żaden sposób.
  - Nie przekraczaj pojemności magazynu wynoszącej 10 nabojów.
  - Trzymaj palce i inne części ciała z dala od strefy podawania magazynu podczas ładowania.
- **Ostrzeżenia specyficzne dla wieku:**
  - Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych.
  - Upewnij się, że nieletni nie mają dostępu do magazynu bez nadzoru dorosłych.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**

1. Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Wyreguluj magazynek w stosunku do komory magazynka broni.
3. Mocno wciśnij magazynek do komory magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.

- **Użytkowanie:**

- Załaduj magazynek nabojami 22LR, wkładając je do warg magazynka od góry.
- Upewnij się, że naboje są prawidłowo osadzone i nie są zablokowane.
- Włóż załadowany magazynek do broni i upewnij się, że jest prawidłowo zablokowany na swoim miejscu.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest w bezpiecznym stanie przed obsługą lub strzelaniem.

- **Rozładowanie:**

- Aby rozładować, wyjmij magazynek z broni.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka i wyciągnij magazynek.
- Usuń pozostałe naboje z magazynu, naciskając je w dół i pozwalając im wysunąć się.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego, odpowiedzialnie go utylizuj.
- Skontaktuj się z lokalnymi organami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Twojego magazynu RUGER® MK II™/MK III™, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z detalistą, od którego zakupiono produkt.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z magazynu RUGER® MK II™/MK III™. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialne posługiwanie się bronią palną oraz jej akcesoriami. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady.

# Turvaohjeet RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE WITH EXTENDED PAD:lle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE WITH EXTENDED PAD tuotteen, jonka on valmistanut Majestic Arms. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät lippaita turvallisesti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi turvallisuusvarotoimet ja tuotteen oikean käsittelyn.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lipas on yhteensopiva aseesi mallin (Ruger MK II tai MK III) kanssa.
- Pidä lipas aina tyhjänä, kun sitä ei käytetä.
- Säilytä lipas turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti lipas mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammusten käyttöä.
- Käytä vain hyväksyttyjä ammuksia lippaassasi estääksesi toimintahäiriöt tai onnettomuudet.
- Hätätilanteessa tai toimintahäiriön sattuessa lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
  - Väärä käsittely voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaisemiseen.
  - Yhteensopimattoman ammuksen käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioita.
  - Vaurioitunut lipas voi johtaa patruunoiden syöttämisen tai poistamisen epäonnistumiseen.
- **Vaarojen välttäminen:**
  - Kohtele jokaista lippasta kuin se olisi ladattu.
  - Varmista, että lipas on oikein paikallaan aseessa ennen käyttöä.
  - Älä yritä muokata tai muuttaa lippasta millään tavalla.
  - Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 10 patruunaa.
  - Pidä sormet ja muut kehon osat poissa lippaan syöttöalueelta lataamisen aikana.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
  - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille.
  - Varmista, että alaikäiset eivät pääse käsiksi lippaaseen ilman aikuisen valvontaa.

## Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**

1. Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. Kohdista lipas aseeseen lippaan aukkoon.
3. Paina lippasta lujasti lippaan aukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

- **Käyttö:**

- Lataa lipas 22LR patruunoilla asettamalla ne lippaan syöttöhuulille ylhäältä.
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikallaan eivätkä tukkeudu.
- Aseta ladattu lipas aseeseen ja varmista, että se on lukittu paikalleen.
- Tarkista aina, että ase on turallisessa kunnossa ennen käsittelyä tai laukaisemista.

- **Tyhjennys:**

- Tyhjentääksesi, poista lipas aseesta.
- Paina lippaan vapautuspainiketta ja vedä lipas ulos.
- Poista kaikki jäljellä olevat patruunat lippaasta painamalla niitä alas ja sallimalla niiden liukua ulos.

## Hävitysohjeet

- Hävitä lipas paikallisten asetusten mukaisesti, jotka koskevat aseiden tarvikkeita.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Hävitä se vastuullisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

## Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® MK II™/MK III™ lippaan käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen RUGER® MK II™/MK III™ lippaan käytössä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden ja niiden tarvikkeiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

# Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE MED FÖRLÄNGD BASPLATTA

## Introduktion

Tack för att du valt RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE MED FÖRLÄNGD BASPLATTA tillverkad av Majestic Arms. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av ditt magasin. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå säkerhetsåtgärderna och korrekt hantering av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet är kompatibelt med din vapentyp (Ruger MK II eller MK III).
- Håll alltid magasinet oladdat när det inte används.
- Förvara magasinet på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och ammunition.
- Använd endast godkänd ammunition för ditt magasin för att förhindra funktionsfel eller olyckor.
- Vid nödsituationer eller funktionsfel, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
  - Felaktig hantering kan leda till oavsiktlig avfyrning.
  - Användning av inkompatibel ammunition kan orsaka funktionsfel eller skada.
  - Ett skadat magasin kan leda till att patroner inte matas in eller kastas ut korrekt.
- **Undvikande av faror:**
  - Behandla alltid varje magasin som om det är laddat.
  - Se till att magasinet sitter korrekt i vapnet innan användning.
  - Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
  - Överskrid inte magasinets kapacitet på 10 patroner.
  - Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från magasinets matningsområde vid laddning.
- **Åldersspecifika varningar:**
  - Denna produkt är avsedd för vuxenanvändning endast.
  - Se till att minderåriga inte har tillgång till magasinet utan vuxens övervakning.

## Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. Justera magasinet med magasinpacken på vapnet.
3. Tryck fast magasinet i magasinpacken tills det klickar på plats.

- **Användning:**

- Ladda magasinet med 22LRpatroner genom att sätta in dem i magasinets matningskanter från toppen.
- Se till att patronerna sitter ordentligt och inte fastnar.
- Sätt in det laddade magasinet i vapnet och se till att det är ordentligt låst på plats.
- Kontrollera alltid att vapnet är i ett säkert tillstånd innan hantering eller avfyrning.

- **Urladdning:**

- För att avladda, ta bort magasinet från vapnet.
- Tryck på magasinets frigöringsknapp och dra ut magasinet.
- Ta bort eventuella kvarvarande patroner från magasinet genom att trycka ner dem och låta dem glida ut.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter gällande skjutvapenstillbehör.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det. Kassera det istället ansvarsfullt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller funderingar gällande användningen av ditt RUGER® MK II™/MK III™ magasin, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse vid användning av ditt RUGER® MK II™/MK III™ magasin. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen och deras tillbehör. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.



# Bezpečnostní pokyny pro RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR ZÁSObNÍK S ROZŠÍŘENOU PODLOŽKOU

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR ZÁSObNÍK S ROZŠÍŘENOU PODLOŽKOU, který vyrábí Majestic Arms. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné používání vašeho zásobníku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste pochopili bezpečnostní opatření a správné zacházení s produktem.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl zásobník kompatibilní s vaším modelem zbraně (Ruger MK II nebo MK III).
- Vždy uchovávejte zásobník vyprázdněný, když se nepoužívá.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a munice.
- Používejte pouze schválenou munici pro váš zásobník, abyste předešli poruchám nebo nehodám.
- V případě nouze nebo poruchy okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
  - Nesprávné zacházení může vést k náhodnému výstřelu.
  - Použití nekompatibilní munice může způsobit poruchy nebo poškození.
  - Poškozený zásobník může vést k selhání podávání nebo vyhazování nábojů.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
  - Vždy zacházejte s každým zásobníkem, jako by byl nabitý.
  - Ujistěte se, že je zásobník správně usazen ve zbrani před použitím.
  - Nepokoušejte se jakýmkoliv způsobem upravit nebo měnit zásobník.
  - Nepřekračujte kapacitu zásobníku 10 nábojů.
  - Držte prsty a jiné části těla daleko od podávacího prostoru zásobníku při nabíjení.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
  - Tento produkt je určen pouze pro dospělé uživatele.
  - Zajistěte, aby se nezletilé osoby nemohly dostat k zásobníku bez dozoru dospělé osoby.

## Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**

1. Ujistěte se, že je vaše zbraň vyprázdněná a míří na bezpečné místo.
2. Zarovnejte zásobník s úložným prostorem zbraně.
3. Pevně stiskněte zásobník do úložného prostoru, dokud nezaklapne na místo.

- **Použití:**

- Naložte zásobník náboji 22LR tím, že je vložíte do podávacích okrajů zásobníku shora.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny a nezasekávají se.
- Vložte naložený zásobník do zbraně a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn na místě.
- Vždy zkontrolujte, že je zbraň v bezpečném stavu před manipulací nebo střílením.

- **Vyprazdňování:**

- Chcete-li zásobník vyprázdnit, vyjměte ho ze zbraně.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a vytáhněte zásobník ven.
- Odstraňte zbývající náboje ze zásobníku tím, že je stlačíte dolů a necháte je sklouznout ven.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy týkajícími se příslušenství k palným zbraním.
- Pokud je zásobník poškozený nebo nefunkční, nepokoušejte se ho opravit. Místo toho ho zlikvidujte odpovědně.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání vašeho zásobníku RUGER® MK II™/MK III™ prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější zkušenost při používání vašeho zásobníku RUGER® MK II™/MK III™. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení s palnými zbraněmi a jejich příslušenstvím. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.