

RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR MAGAZINE WITH EXTENDED PAD - MAJESTIC ARMS MK II & MK III MAGAZINE W/ EXT PAD

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

Il base pad esteso promuove una corretta orientazione e inserimento del caricoatore. Il base pad è lavorato in alluminio. Il base pad si adatta ai caricatori di fabbrica Ruger® MKII™ e MKIII™. Il caricoatore da competizione viene fornito con il base pad esteso preinstallato. Il caricoatore si adatta sia alle pistole MKII™ che MKIII™. Il caricoatore ha una costruzione in acciaio, finitura blu e un follower in polimero.



Caratteristiche

- Nome: [MAJESTIC ARMS MK II & MK III MAGAZINE W/ EXT PAD](#)
- Produttore: [MAJESTIC ARMS](#)
- N. prodotto: 941000007
- N. fab.: NONE
- Capacità: 10-colpi
- Cartuccia: 22 Long Rifle
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: Mark II
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.068kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR CON BASE PAD ESTESO
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR CON BASE PAD ESTESO

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARICATORE RUGER® MK II™/MK III™ 10RD 22LR CON BASE PAD ESTESO prodotto da Majestic Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e la corretta gestione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo modello di arma (Ruger MK II o MK III).
- Tieni sempre il caricatore scarico quando non è in uso.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.
- Utilizza solo munizioni approvate per il tuo caricatore per prevenire malfunzionamenti o incidenti.
- In caso di emergenza o malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi Potenziali:**
 - Una gestione impropria può portare a spari accidentali.
 - L'uso di munizioni incompatibili può causare malfunzionamenti o danni.
 - Un caricatore danneggiato può portare a problemi di alimentazione o espulsione delle cartucce.
- **Evitare i Rischi:**
 - Tratta sempre ogni caricatore come se fosse carico.
 - Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente nell'arma prima dell'uso.
 - Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
 - Non superare la capacità del caricatore di 10 colpi.
 - Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dall'area di alimentazione del caricatore durante il caricamento.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti.
 - Assicurati che i minori non abbiano accesso al caricatore senza supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
3. Premi saldamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

- **Uso:**

- Carica il caricatore con cartucce 22LR inserendole nelle labbra di alimentazione del caricatore dall'alto.
- Assicurati che le cartucce siano correttamente posizionate e non incastrate.
- Inserisci il caricatore carico nell'arma e assicurati che sia bloccato in posizione.
- Controlla sempre che l'arma sia in condizioni di sicurezza prima di maneggiarla o sparare.

- **Scarico:**

- Per scaricare, rimuovi il caricatore dall'arma.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore verso l'esterno.
- Rimuovi eventuali cartucce rimanenti dal caricatore premendole verso il basso e consentendo loro di scivolare fuori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se il caricatore è danneggiato o non più funzionante, non tentare di ripararlo. Invece, smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni per ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del tuo caricatore RUGER® MK II™/MK III™, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso del tuo caricatore RUGER® MK II™/MK III™. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco e dei loro accessori. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it