

1911 EXTENDED MAGAZINE RELEASE - WILSON COMBAT 1911 EXTENDED MAGAZINE RELEASE, SS

Extended Model For Your Needs

Oversized, extended release button for quick mag changes with little change in grip. Round button can be removed for carry, reinstalled for competition. Allen wrench included. Checkered face with 40 LPI for a positive grip and quick mag changes. SPECS: Release steel, blue or stainless steel (SS), Both include oversize, stainless steel removable button. Mag catch only, no lock or spring.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT 1911 EXTENDED MAGAZINE RELEASE, SS
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000025
- Mfr. No.: 31S
- Finish: Stainless Steel
- Hand: Right
- Make: 1911
- Model: Commander, Government, Officers
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 874218000912

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Extended Magazine Release von Wilson Combat](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Extended Magazine Release Wilson Combat](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911 Wilson Combat](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Détente Surdimensionné Wilson Combat 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore 1911 Wilson Combat](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Powiększonego Przyciski Zwolnienia Magazyńka Wilson Combat 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Suurennettu Lippaanvapautin Wilson Combat](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Extended Magazine Release Wilson Combat](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Prodloužené uvolnění zásobníku Wilson Combat](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Extended Magazine Release von Wilson Combat

Einleitung

Danke, dass du dich für den 1911 Extended Magazine Release von Wilson Combat entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während des Betriebs zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe handhabst.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre deine Feuerwaffe und Zubehörteile sicher auf, um unbefugten Zugriff, insbesondere von Kindern, zu verhindern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Magazinrelease ordnungsgemäß installiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Versuche nicht, den Magazinrelease oder einen Teil der Feuerwaffe zu modifizieren.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den Magazinrelease zu installieren oder zu entfernen.
- Verwende den mitgelieferten Innensechskantschlüssel zur Installation, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.
- Übe beim Betätigen des Magazinrelease keinen übermäßigen Druck aus.
- Wenn du Schwierigkeiten mit dem Magazinrelease hast, beende die Nutzung sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit gewährleisten:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist, bevor du beginnst.
2. **Alten Release entfernen:** Verwende den Innensechskantschlüssel, um den vorhandenen MagazinreleaseKnopf zu entfernen, falls zutreffend.
3. **Neuen Release installieren:**
 - Richte den neuen Magazinrelease mit dem entsprechenden Slot an der Feuerwaffe aus.
 - Sichere den Magazinrelease, indem du ihn mit dem bereitgestellten Innensechskantschlüssel festziehst.
4. **Funktionalität testen:** Überprüfe nach der Installation, ob der Magazinrelease reibungslos funktioniert.

Nutzung

- Um das Magazin zu lösen, drücke den übergroßen Knopf mit deinem Daumen.
- Wenn du es bevorzugst, ohne den verlängerten Knopf zu tragen, kannst du ihn entfernen und für Wettbewerbe wieder anbringen.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Magazinrelease während deiner Feuerwaffeninspektionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Zubehörteile von Feuerwaffen.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung hast, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des 1911 Extended Magazine Release beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Dein Engagement für den sicheren Umgang und die Nutzung deiner Feuerwaffe und deren Zubehör ist entscheidend für die Sicherheit von dir selbst und anderen.

Safety Instruction Guide for 1911 Extended Magazine Release Wilson Combat

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Extended Magazine Release by Wilson Combat. This product is designed to enhance your firearm's usability while ensuring safety during operation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and accessories securely to prevent unauthorized access, especially from children.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and tear.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine release is properly installed before use.
- Do not attempt to modify the magazine release or any part of the firearm.
- Always ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or remove the magazine release.
- Use the provided Allen wrench for installation to avoid damaging the product.
- Do not use excessive force when operating the magazine release.
- If you experience difficulty with the magazine release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before starting, ensure that your firearm is completely unloaded.
2. **Remove Old Release:** Use the Allen wrench to remove the existing magazine release button if applicable.
3. **Install New Release:**
 - Align the new magazine release with the appropriate slot on the firearm.
 - Secure the magazine release by tightening it with the Allen wrench provided.
4. **Test Functionality:** Once installed, test the magazine release to ensure it operates smoothly.

Usage

- To release the magazine, press the oversized button with your thumb.
- If you prefer to carry without the extended button, you can remove it and reinstall it for competitive use.
- Regularly check the functionality of the magazine release during your firearm inspections.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you have questions about proper disposal, contact your local waste management authority.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the 1911 Extended Magazine Release, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your commitment to safe handling and usage of your firearm and its accessories is essential for ensuring safety for yourself and others.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911 Wilson Combat

Introducción

Gracias por elegir el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911 de Wilson Combat. Este producto está diseñado para mejorar la usabilidad de tu arma de fuego mientras garantiza la seguridad durante su operación. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso y mantenimiento adecuados del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que te encuentras en un entorno seguro al manipular tu arma de fuego.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda tu arma y accesorios de manera segura para prevenir el acceso no autorizado, especialmente de niños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y uso de armas de fuego.
- Inspecciona regularmente tu arma y sus componentes en busca de desgaste.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el botón de liberación del cargador esté instalado correctamente antes de su uso.
- No intentes modificar el botón de liberación del cargador ni ninguna parte del arma de fuego.
- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar instalar o quitar el botón de liberación del cargador.
- Utiliza la llave Allen proporcionada para la instalación para evitar dañar el producto.
- No apliques fuerza excesiva al operar el botón de liberación del cargador.
- Si experimentas dificultades con el botón de liberación del cargador, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Antes de comenzar, asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
2. **Quita el Botón Viejo:** Usa la llave Allen para quitar el botón de liberación del cargador existente, si es aplicable.
3. **Instala el Nuevo Botón:**
 - Alinea el nuevo botón de liberación del cargador con la ranura apropiada en el arma de fuego.
 - Asegura el botón de liberación apretándolo con la llave Allen proporcionada.
4. **Prueba la Funcionalidad:** Una vez instalado, prueba el botón de liberación para asegurarte de que funcione sin problemas.

Uso

- Para liberar el cargador, presiona el botón sobredimensionado con tu pulgar.
- Si prefieres llevarlo sin el botón extendido, puedes quitarlo y reinstalarlo para su uso en competiciones.
- Revisa regularmente la funcionalidad del botón de liberación del cargador durante tus inspecciones del arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si tienes preguntas sobre la eliminación adecuada, contacta a la autoridad de gestión de residuos local.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Botón de Liberación de Cargador Extendida 1911, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu compromiso con el manejo seguro y el uso de tu arma de fuego y sus accesorios es esencial para garantizar la seguridad de ti mismo y de los demás.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Détente Surdimensionné Wilson Combat 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de détente surdimensionné Wilson Combat 1911. Ce produit est conçu pour améliorer l'utilisation de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sûr lors de la manipulation de votre arme à feu.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre en tout temps.
- Rangez votre arme à feu et ses accessoires de manière sécurisée pour empêcher tout accès non autorisé, notamment par des enfants.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter toute usure.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le bouton de détente est correctement installé avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier le bouton de détente ou toute partie de l'arme à feu.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le bouton de détente.
- Utilisez la clé Allen fournie pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne forcez pas lors de l'utilisation du bouton de détente.
- Si vous rencontrez des difficultés avec le bouton de détente, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Avant de commencer, assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
2. **Retirez l'Ancien Bouton** : Utilisez la clé Allen pour retirer le bouton de détente existant, si applicable.
3. **Installez le Nouveau Bouton** :
 - Alignez le nouveau bouton de détente avec la fente appropriée sur l'arme à feu.
 - Fixez le bouton de détente en le serrant avec la clé Allen fournie.
4. **Testez la Fonctionnalité** : Une fois installé, testez le bouton de détente pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton surdimensionné avec votre pouce.
- Si vous préférez transporter sans le bouton surdimensionné, vous pouvez le retirer et le réinstaller pour une utilisation en compétition.
- Vérifiez régulièrement la fonctionnalité du bouton de détente lors de vos inspections d'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'arme à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous avez des questions sur l'élimination appropriée, contactez votre autorité locale de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le bouton de détente surdimensionné Wilson Combat 1911, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre engagement envers une manipulation et une utilisation sécurisées de votre arme à feu et de ses accessoires est essentiel pour garantir la sécurité de vous-même et des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore 1911 Wilson Combat

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore 1911 di Wilson Combat. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'operazione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione adeguati del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro quando maneggi la tua arma da fuoco.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Riponi la tua arma e gli accessori in modo sicuro per prevenire accessi non autorizzati, specialmente da parte di bambini.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e i suoi componenti per usura e danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il rilascio del caricatore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il rilascio del caricatore o qualsiasi parte dell'arma da fuoco.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di installare o rimuovere il rilascio del caricatore.
- Usa la chiave Allen fornita per l'installazione per evitare di danneggiare il prodotto.
- Non esercitare una forza eccessiva quando operi il rilascio del caricatore.
- Se riscontri difficoltà con il rilascio del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Prima di iniziare, assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
2. **Rimuovi il Rilascio Precedente:** Usa la chiave Allen per rimuovere il pulsante del caricatore esistente, se applicabile.
3. **Installa il Nuovo Rilascio:**
 - Allinea il nuovo rilascio del caricatore con la fessura appropriata sull'arma da fuoco.
 - Fissa il rilascio del caricatore stringendolo con la chiave Allen fornita.
4. **Testa la Funzionalità:** Una volta installato, testa il rilascio del caricatore per assicurarti che funzioni senza intoppi.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante sovradimensionato con il pollice.
- Se preferisci portare l'arma senza il pulsante esteso, puoi rimuoverlo e reinstallarlo per l'uso in competizione.
- Controlla regolarmente la funzionalità del rilascio del caricatore durante le ispezioni della tua arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se hai domande sullo smaltimento corretto, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il Rilascio Esteso del Caricatore 1911, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il pacchetto del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Il tuo impegno nel maneggiare e utilizzare in modo sicuro la tua arma da fuoco e i suoi accessori è essenziale per garantire la sicurezza tua e degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Powiększonego Przyciski Zwolnienia Magazynka Wilson Combat 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Powiększonego Przyciski Zwolnienia Magazynka Wilson Combat 1911. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia użyteczności Twojej broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas obsługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną, jakby była naładowana.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas obsługi broni.
- Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Przechowuj swoją broń i akcesoria w sposób zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem, szczególnie ze strony dzieci.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj stan swojej broni oraz jej komponentów pod kątem zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że przycisk zwolnienia magazynka jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować przycisku zwolnienia ani żadnej części broni.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed próbą zainstalowania lub usunięcia przycisku zwolnienia magazynka.
- Używaj dostarczonego klucza imbusowego do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas obsługi przycisku zwolnienia magazynka.
- Jeśli napotkasz trudności z przyciskiem zwolnienia magazynka, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Zabezpiecz Bezpieczeństwo:** Przed rozpoczęciem upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
2. **Usuń Stary Przyciski:** Użyj klucza imbusowego, aby usunąć istniejący przycisk zwolnienia magazynka, jeśli to konieczne.
3. **Zainstaluj Nowy Przyciski:**
 - Wyrównaj nowy przycisk zwolnienia magazynka z odpowiednim otworem w broni.
 - Zabezpiecz przycisk zwolnienia, dokręcając go kluczem imbusowym dostarczonym w zestawie.
4. **Sprawdź Funkcjonalność:** Po zainstalowaniu przetestuj przycisk zwolnienia, aby upewnić się, że działa płynnie.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazyn, naciśnij powiększony przycisk kciukiem.
- Jeśli wolisz nosić broń bez powiększonego przycisku, możesz go zdjąć i ponownie zainstalować do użytku w zawodach.
- Regularnie sprawdzaj funkcjonalność przycisku zwolnienia magazynka podczas inspekcji swojej broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli masz pytania dotyczące prawidłowej utylizacji, skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich zapytań lub wsparcia dotyczącego Powiększonego Przyciski Zwolnienia Magazynka, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne bezpieczeństwa. Twoje zaangażowanie w bezpieczne obchodzenie się z bronią palną i jej akcesoriami jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.

Turvaohjeet 1911 Suurennettu Lippaanvapautin Wilson Combat

Johdanto

Kiitos, että valitsit Wilson Combatin 1911 Suurennetun Lippaanvapauttimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi käytettävyyttä samalla kun varmistetaan turvallisuus käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen oikean käytön ja huollon.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele asetta aina ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi asetta.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä aseesi ja tarvikkeet turvallisesti estääksesi luvattoman pääsyn, erityisesti lasten osalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja sen osien kunto kulumisen varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset takaisinvedoista EU:n Turvaporttialustalta.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että lippaanvapautin on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata lippaanvapautinta tai mitään osaa aseesta.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen lippaanvapauttimen asentamista tai poistamista.
- Käytä mukana toimitettua Allenavainta asennuksessa vaurioiden välttämiseksi.
- Älä käytä liiallista voimaa lippaanvapautinta käytettäessä.
- Jos kohtaat vaikeuksia lippaanvapauttimessa, lopeta käyttö heti ja kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista Turvallisuus:** Ennen aloittamista varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
2. **Poista Vanha Vapautin:** Käytä Allenavainta poistaaksesi olemassa olevan lippaanvapautinpainikkeen, jos sellainen on.
3. **Asenna Uusi Vapautin:**
 - Kohdista uusi lippaanvapautin aseesi oikeaan paikkaan.
 - Varmista lippaanvapautin kiristämällä se mukana toimitetulla Allenavaimella.
4. **Testaa Toimivuus:** Kun lippaanvapautin on asennettu, testaa sen toiminta varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.

Käyttö

- Vapauta lippaat painamalla suurennettua painiketta peukalolla.
- Jos haluat kantaa ilman suurennettua painiketta, voit poistaa sen ja asentaa sen takaisin kilpailukäyttöä varten.
- Tarkista säännöllisesti lippaanvapauttimen toimivuus aseesi tarkastusten yhteydessä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat aseiden tarvikkeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos sinulla on kysymyksiä oikeasta hävityksestä, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea 1911 Suurennetun Lippaanvapauttimen osalta, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Sitoutumisesi aseesi ja sen tarvikkeiden turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön on tärkeää oman ja muiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Extended Magazine Release Wilson Combat

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Extended Magazine Release från Wilson Combat. Denna produkt är utformad för att förbättra användbarheten av ditt vapen samtidigt som säkerheten under drift säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar ditt vapen.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara ditt vapen och tillbehör på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst, särskilt från barn.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinutlösaren är korrekt installerad innan användning.
- Försök inte att modifiera magasinutlösaren eller någon del av vapnet.
- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du försöker installera eller ta bort magasinutlösaren.
- Använd den medföljande insexnyckeln för installation för att undvika att skada produkten.
- Använd inte överdriven kraft när du använder magasinutlösaren.
- Om du upplever svårigheter med magasinutlösaren, sluta omedelbart att använda den och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Säkerhet:** Innan du börjar, se till att ditt vapen är helt oladdat.
2. **Ta bort gammal utlösare:** Använd insexnyckeln för att ta bort den befintliga magasinutlösarknappen om tillämpligt.
3. **Installera ny utlösare:**
 - Justera den nya magasinutlösaren med den lämpliga slotten på vapnet.
 - Säkra magasinutlösaren genom att dra åt den med den medföljande insexnyckeln.
4. **Testa funktionaliteten:** När den är installerad, testa magasinutlösaren för att säkerställa att den fungerar smidigt.

Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på den överdimensionerade knappen med tummen.
- Om du föredrar att bära utan den förlängda knappen kan du ta bort den och återinstallera den för tävlingsanvändning.
- Kontrollera regelbundet funktionaliteten hos magasinutlösaren under dina vapens inspektioner.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående vapenaccessoarier.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om du har frågor om korrekt avfallshantering, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående 1911 Extended Magazine Release, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Ditt engagemang för säker hantering och användning av ditt vapen och dess tillbehör är avgörande för att säkerställa säkerhet för dig själv och andra.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Prodloužené uvolnění zásobníku Wilson Combat

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali prodloužené uvolnění zásobníku 1911 od společnosti Wilson Combat. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil použitelnost vaší zbraně a zajistil bezpečnost během operace. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili správné používání a údržbu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby jste byli v bezpečném prostředí při manipulaci se svou zbraní.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Bezpečně ukládejte svou zbraň a příslušenství, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, zejména dětem.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její součásti na opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení produktů na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby bylo uvolnění zásobníku správně nainstalováno před použitím.
- Nepokoušejte se upravit uvolnění zásobníku nebo jakoukoli část zbraně.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před pokusem o instalaci nebo odstranění uvolnění zásobníku.
- Použijte dodaný klíč Allen pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození produktu.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při obsluze uvolnění zásobníku.
- Pokud máte potíže s uvolněním zásobníku, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Zajistěte bezpečnost:** Před zahájením se ujistěte, že je vaše zbraň zcela vybitá.
2. **Odstraňte staré uvolnění:** Pomocí klíče Allen odstraňte stávající tlačítko uvolnění zásobníku, pokud je to relevantní.
3. **Nainstalujte nové uvolnění:**
 - Zarovnejte nové uvolnění zásobníku s odpovídajícím slotem na zbraní.
 - Zajistěte uvolnění zásobníku utažením pomocí dodaného klíče Allen.
4. **Otestujte funkčnost:** Po instalaci otestujte uvolnění zásobníku, abyste se ujistili, že funguje hladce.

Používání

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte oversized tlačítko palcem.
- Pokud dáváte přednost nošení bez prodlouženého tlačítka, můžete jej odstranit a znovu nainstalovat pro soutěžní použití.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost uvolnění zásobníku během inspekcí vaší zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se příslušenství ke zbraním.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud máte dotazy ohledně správné likvidace, obraťte se na místní úřad pro nakládání s odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se prodlouženého uvolnění zásobníku 1911 prosím odkazujte na kontaktní informace uvedené v obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše angažovanost v bezpečném zacházení a používání vaší zbraně a jejích příslušenství je zásadní pro zajištění bezpečnosti pro vás a ostatní.