

BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD - WOLFF SILVER

[Parti Pistole](#) > [Componenti rinculo](#) > [Guidamolla](#)

Supporto Superiore & Ciclo Fluido

Il rod guida in acciaio indurito a lunghezza intera aiuta a prevenire l'incastro della molla e migliora il ciclo di funzionamento. Sostituisce il componente in plastica morbida di fabbrica per una funzione fluida e affidabile senza attrito o incastro. Lavorato da un blocco di acciaio solido, lucidato e poi indurito.



Caratteristiche

- Nome: [WOLFF SILVER](#)
- Produttore: [WOLFF](#)
- N. prodotto: 969000078
- N. fab.: 32716
- Modello: 92,96
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER

Introduzione

Grazie per aver scelto il ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'installazione e l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco e dei suoi componenti prima di utilizzare il rod guida.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Conserva questo prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rod guida per segni di usura o danni.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il rod guida se è danneggiato o mostra segni di usura.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere il rod guida.
- Utilizza solo modelli Beretta compatibili (92 e 96) per l'installazione.
- Segui le istruzioni del produttore per il tuo specifico modello di arma da fuoco per evitare un'installazione impropria.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando lavori con armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un attrezzo a punzone se necessario.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il rod guida in plastica di fabbrica dalla tua Beretta 92 o 96.
- Inserisci il nuovo ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER nell'assemblaggio della molla di rinculo.
- Assicurati che il rod guida sia correttamente posizionato e allineato.
- Rimonta l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso

- Dopo l'installazione, testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento.
- Monitora le prestazioni del rod guida durante l'uso e controlla eventuali suoni insoliti o malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il vecchio rod guida in plastica di fabbrica secondo le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Se il nuovo rod guida diventa danneggiato oltre la riparazione, consulta le normative locali per lo smaltimento dei componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto riguardanti il ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER, si prega di fare riferimento alle risorse del servizio clienti del produttore o di consultare il proprio rivenditore locale.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e una lunga durata del tuo ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it