


RECOIL SPRINGS FOR BENELLI - WOLFF BENELLI REDUCED POWER RECOIL SPRING

[Parti Fucili](#) > [Componenti azioni](#) > [Utensili per receiver e azioni](#) > [Molle](#)

Garantisce un Funzionamento Positivo con Carichi Extra-Power e Reduced Power

Le molle in acciaio ad alto carbonio ti aiutano a sintonizzare l'arma per un funzionamento affidabile e prestazioni elevate. L'alta resistenza alla trazione garantisce una lunga durata. Utilizza la molla di rinculo Extra Power per carichi pesanti; Reduced Power per carichi leggeri. Le molle di rinculo sono disponibili in +25% extra power e -25% reduced power per modelli da 12 o 20 gauge. L'extra power migliora il funzionamento. La reduced power è destinata esclusivamente all'uso con carichi leggeri.



Caratteristiche

- Nome: [WOLFF BENELLI REDUCED POWER RECOIL SPRING](#)
- Produttore: [WOLFF](#)
- N. prodotto: 969000091
- N. fab.: 16096
- Modello: Super 90
- Tipo di arma: Benelli
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 137mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA D'USO DELLE MOLLE DI RINCULO PER BENELLI WOLFF](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA D'USO DELLE MOLLE DI RINCULO PER BENELLI WOLFF

Introduzione

Grazie per aver scelto le MOLLE DI RINCULO PER BENELLI WOLFF. Queste molle di rinculo in acciaio ad alto carbonio sono progettate per migliorare le prestazioni dei tuoi fucili Benelli. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le molle di rinculo in modo sicuro seguendo le linee guida seguenti:
 - Maneggia sempre le molle di rinculo con cura per evitare infortuni.
 - Conserva le molle in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
 - Ispeziona regolarmente le molle per verificare segni di usura o danni prima dell'uso.
 - Utilizza solo le molle di rinculo raccomandate per il tuo specifico modello e calibro.
 - Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi le MOLLE DI RINCULO PER BENELLI WOLFF, tieni presente le seguenti precauzioni:
 - Utilizza la molla di rinculo Extra Power per carichi pesanti e la Reduced Power solo per carichi leggeri.
 - Assicurati che le molle di rinculo siano installate correttamente prima di utilizzare il tuo fucile.
 - Evita di utilizzare molle danneggiate o usurate, poiché potrebbero influenzare le prestazioni e la sicurezza della tua arma.
 - Sii consapevole dei potenziali pericoli associati a un uso improprio, incluso il malfunzionamento dell'arma.
 - Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto delle molle di rinculo:

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi la vecchia molla di rinculo dal tuo fucile secondo le istruzioni del produttore.
- Ispeziona l'alloggiamento della molla di rinculo per eventuali detriti o danni.
- Inserisci la nuova molla di rinculo nell'alloggiamento, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta il tuo fucile secondo le specifiche del produttore.

3. Uso:

- Testa l'arma con la nuova molla di rinculo in un ambiente sicuro.
- Monitora le prestazioni del fucile durante l'uso, prestando attenzione a suoni o comportamenti insoliti.
- Se riscontri problemi, interrompi immediatamente l'uso dell'arma e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci vecchie molle di rinculo o altri componenti dell'arma, segui queste linee guida:
 - Non smaltire le molle nei rifiuti domestici normali.
 - Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per informazioni sui metodi di smaltimento appropriati per i componenti metallici.
 - Assicurati che qualsiasi oggetto smaltito sia reso inutilizzabile per prevenire infortuni accidentali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per ulteriori domande o supporto riguardanti le MOLLE DI RINCULO PER BENELLI WOLFF, consulta il tuo rivenditore locale o il sito web del produttore per le informazioni di contatto.

Ti ricordiamo che la tua sicurezza e quella degli altri è di fondamentale importanza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo fucile Benelli.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it