

# EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS - WOLFF EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS, RUGER

[Parti Pistole](#) > [Componenti dell' azione](#) > [Perni e spine](#) > [Molle base pin](#)

Sostituisce la molla di fabbrica per un bloccaggio positivo del perno del cilindro. La potenza extra aiuta a prevenire la possibilità che il perno del cilindro si sblocchi.



## Caratteristiche

- Nome: [WOLFF EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS, RUGER](#)
- Produttore: [WOLFF](#)
- N. prodotto: 969000139
- N. fab.: 17140
- Modello: Blackhawk
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 66mm
- Lunghezza di spedizione: 137mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le MOLLE BASE PIN SPRINGS WOLFF](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le MOLLE BASE PIN SPRINGS WOLFF

## Introduzione

Grazie per aver scelto le MOLLE BASE PIN SPRINGS EXTRA POWER di WOLFF. Queste molle sono progettate per sostituire la molla di fabbrica nelle armi da fuoco Ruger, offrendo prestazioni e sicurezza superiori. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione appropriati di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo nelle armi da fuoco Ruger specificate nella descrizione del prodotto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la tua arma da fuoco per garantire un funzionamento sicuro.
- Ispeziona regolarmente le molle per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva le molle in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo i modelli Ruger specificati: Single Six, Blackhawk, Super Blackhawk, Super Blackhawk Hunter, Maximum Blackhawk, Bisley e Vaquero.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di installare o sostituire le molle del perno.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione delle molle per prevenire danni all'arma da fuoco o alle stesse molle.
- Non modificare le molle o utilizzarle in applicazioni diverse da quelle previste.
- Se noti malfunzionamenti o operazioni anomale dopo l'installazione, interrompi l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e eventuali strumenti specifici raccomandati dal produttore dell'arma da fuoco.

### 2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi la molla del perno di base di fabbrica dall'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci con attenzione la MOLLA BASE PIN SPRING EXTRA POWER nell'area designata, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Utilizza un cacciavite per fissare la molla in posizione, seguendo le specifiche di coppia del produttore.
- Controlla nuovamente che la molla sia installata correttamente e che il perno del cilindro si blocchi saldamente.

### 3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento sull'arma da fuoco per assicurarti che tutto funzioni senza intoppi.
- Testa il meccanismo di bloccaggio del perno del cilindro per confermare che si inserisca e si disinserisca correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i metalli e i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire le molle nei rifiuti domestici normali. Invece, portale a un centro di riciclaggio designato o a un impianto di smaltimento rifiuti pericolosi, se applicabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o assistenza riguardo alle MOLLE BASE PIN SPRINGS, fai riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle MOLLE BASE PIN SPRINGS EXTRA POWER. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti in caso di dubbi. Grazie per il tuo impegno nella responsabilità nella proprietà delle armi da fuoco.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)