

Havoc Series Shooting Stick - Havoc Shooting Stick Tripod

The new Havoc series from BOG™ is developed for obsessed hunters everywhere who demand steady shooting support in a highly portable and lightweight platform. Our Tripod is ideal for Ambush situations maintaining durability and most importantly, stability. The twist-style leg locks allow for quick deployment, while the USR shooting yoke provides 360 degrees of shooting comfort. Tackle your UNKNOWN with the Havoc series.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Havoc Shooting Stick Tripod
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000030
- Mfr. No.: 1100479
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 1.28kg
- Shipping height: 584mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 661120418269

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [English: BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trépied de Tir BOG Havoc Series](#)
- [Italiano: BOG Havoc Series Shooting Stick Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla statywu BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Suomi: BOG Havoc Series Shooting Stick Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání BOG Havoc Series Shooting Stick](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG Havoc Series Shooting Stick! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage und Gebrauchsanweisungen vollständig befolgen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Shooting Stick nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Achten Sie darauf, dass der Shooting Stick sicher und stabil aufgestellt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Beine des Dreibeins vollständig ausgefahren und verriegelt sind.
- Vermeiden Sie es, den Shooting Stick bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Shooting Sticks:

- Nehmen Sie den Shooting Stick aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Falten Sie die Beine des Dreibeins vollständig aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine sicher verriegelt sind.

2. Einstellung der Höhe:

- Passen Sie die Höhe des Shooting Sticks an Ihre Bedürfnisse an.
- Stellen Sie sicher, dass die Höhe sicher verriegelt ist, bevor Sie den Stick verwenden.

3. Verwendung des Shooting Sticks:

- Platzieren Sie die Waffe sicher auf der USRSchießvorrichtung.
- Nehmen Sie eine bequeme Position ein, während Sie zielen und schießen.
- Nutzen Sie die 360 Grad SchießkomfortFunktion, um Ihre Schussposition zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie, wo es zutrifft.
- Werfen Sie elektronische Komponenten nicht in den regulären Müll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, Ihr Produkt sicher zu nutzen. Halten Sie sich an die Anweisungen und wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an die entsprechenden Stellen.

BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG Havoc Series Shooting Stick. This product is designed to provide stable shooting support for hunters in various environments. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety guidelines and instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the shooting stick before each use to ensure it is in good condition.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Use the shooting stick only for its intended purpose: as a support for firearms during shooting.
- Keep the shooting stick away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and hunting.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure the shooting stick is set up on stable ground to prevent tipping.
- **Shooting Position:** Maintain a proper stance while using the shooting stick to avoid losing balance.
- **Leg Locks:** Make sure the twiststyle leg locks are securely fastened before use to prevent accidental collapse.
- **Shooting Yoke:** Use the USR shooting yoke correctly to ensure smooth movement and rotation during shooting.
- **Environmental Awareness:** Be aware of your surroundings, including other hunters, wildlife, and potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Remove the shooting stick from its carrying case.
- Extend the tripod legs to the desired height by twisting the leg locks counterclockwise.
- Ensure all legs are locked in place before use.

2. Positioning:

- Place the shooting stick on level ground.
- Adjust the height as necessary for your shooting position.

3. Using the Shooting Stick:

- Attach your firearm to the USR shooting yoke.
- Adjust the yoke to achieve a comfortable shooting angle.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction while using the shooting stick.

4. PostUse:

- After use, retract the legs of the shooting stick by twisting the leg locks clockwise.
- Store the shooting stick in a safe place, out of reach of children.

Disposal Instructions

- Dispose of the shooting stick in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, recycle materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, product support, or to report unsafe conditions, please contact the relevant authorities or your local BOG representative. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety while using the BOG Havoc Series Shooting Stick. Enjoy your hunting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode BOG Havoc Series Shooting Stick

Introducción

Gracias por elegir el Trípode BOG Havoc Series Shooting Stick. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte de disparo estable y portátil. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el trípode.
- Inspecciona el trípode antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses el trípode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- Mantén el trípode alejado de fuentes de calor o llamas abiertas.
- Utiliza el trípode únicamente con armas de fuego que estén en condiciones seguras y adecuadas para el disparo.
- Mantén el trípode fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el trípode esté completamente desplegado y bloqueado antes de usarlo.
- Coloca el trípode en una superficie plana y estable para evitar caídas.
- Evita sobrecargar el trípode con un peso que supere su capacidad recomendada.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura y sigue las normas de seguridad de armas de fuego.
- Usa el yugo de disparo USR correctamente para asegurar la estabilidad al disparar.
- Si sientes que el trípode se mueve o se tambalea, retírate y ajusta su posición antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Despliegue del trípode:

- Gira los bloqueos de pierna en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear.
- Extiende las piernas del trípode a la longitud deseada.
- Gira los bloqueos de pierna en el sentido de las agujas del reloj para asegurar.

2. Ajuste del yugo:

- Conecta el arma al yugo de disparo USR.
- Asegúrate de que el yugo esté bien ajustado y que el arma esté segura.

Uso

- Coloca el trípode en el lugar deseado antes de disparar.
- Ajusta la altura del trípode según tu posición de disparo.
- Asegúrate de que el área alrededor esté despejada y que no haya obstáculos.
- Al disparar, mantén una postura firme y utiliza el trípode como soporte.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el trípode, asegúrate de que esté completamente desensamblado.
- Recycle el trípode de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseches el trípode en el fuego, ya que puede liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta con el distribuidor autorizado o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otro detalle relevante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar de tu Trípode BOG Havoc Series Shooting Stick de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier problema a las autoridades pertinentes.

Guide de Sécurité pour le Trépied de Tir BOG Havoc Series

Introduction

Merci d'avoir choisi le trépied de tir BOG Havoc Series. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité optimale lors de vos sessions de chasse. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le trépied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le trépied est correctement monté avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas la charge maximale recommandée pour le trépied.
- Vérifiez régulièrement l'état du trépied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le trépied sans surveillance dans des zones où il pourrait être endommagé ou causer des blessures.
- Gardez le trépied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le trépied uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Ne tirez jamais avec le trépied si celui-ci est instable ou mal positionné.
- Ne modifiez pas le trépied de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Évitez d'utiliser le trépied dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que des vents forts ou des tempêtes.
- Soyez conscient de votre environnement et des autres personnes autour de vous lorsque vous utilisez le trépied.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Dépliez les jambes du trépied en s'assurant qu'elles sont bien verrouillées en place.
 2. Ajustez la hauteur du trépied à votre convenance en utilisant les verrous de jambe à rotation.
 3. Assurez-vous que le support de tir USR est correctement fixé et en position.
- **Utilisation :**
 1. Positionnez-vous derrière le trépied et assurez-vous qu'il est stable.
 2. Montez votre arme sur le support de tir USR.
 3. Prenez votre position de tir et vérifiez que le trépied est sécurisé avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le trépied dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage dans votre région.
- Si le trépied est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre trépied, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des conseils.

Merci de votre attention à ces instructions. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez le trépied de tir BOG Havoc Series de manière responsable et profitez de vos activités de chasse en toute sécurité.

BOG Havoc Series Shooting Stick Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il Treppiede della serie Havoc di BOG™. Questo prodotto è progettato per offrire supporto di tiro stabile e portatile per i cacciatori. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il Treppiede sia completamente esteso e bloccato prima di utilizzarlo.
- Non superare il peso massimo consigliato per il Treppiede.
- Utilizza il Treppiede su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Evita di utilizzare il Treppiede in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Treppiede

- Rimuovi il Treppiede dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Estendi le gambe del Treppiede fino a ottenere l'altezza desiderata.
- Assicurati che i blocchi delle gambe siano completamente fissati.

2. Uso del Treppiede

- Posiziona il Treppiede su una superficie piana e stabile.
- Regola l'inclinazione del giogo di tiro USR per trovare la posizione più comoda.
- Assicurati che il Treppiede sia ben saldo prima di posizionare l'arma.
- Procedi al tiro mantenendo sempre la sicurezza come priorità.

3. Manutenzione e Controllo

- Pulisci il Treppiede con un panno asciutto dopo ogni utilizzo.
- Controlla periodicamente le gambe e i meccanismi di bloccaggio per assicurarti che funzionino correttamente.
- Conserva il Treppiede in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per informazioni specifiche sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il Treppiede della serie Havoc di BOG™. La tua sicurezza è la nostra priorità. Utilizza il prodotto in modo responsabile e goditi le tue esperienze di caccia.

Instrukcja bezpieczeństwa dla statywu BOG Havoc Series Shooting Stick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup statywu BOG Havoc Series Shooting Stick. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wsparcia podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj statywu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny statywu przed każdym użyciem.
- Używaj statywu w odpowiednich warunkach pogodowych, unikając silnego wiatru lub deszczu.
- Nie używaj statywu w sposób, który może prowadzić do jego przewrócenia lub uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że statyw jest prawidłowo rozłożony przed rozpoczęciem strzelania.
- Sprawdź, czy zapięcia nóg są dobrze zabezpieczone.
- Nie obciążaj statywu ponad jego maksymalne limity.
- Używaj statywu w stabilnym terenie, unikając nierównych lub śliskich powierzchni.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas przenoszenia statywu, aby nie doznać kontuzji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozkładanie statywu:

- Chwyć statyw za górną część.
- Delikatnie przekręć zapięcia nóg w stylu twist w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je odblokować.
- Rozłóż nogi statywu na pożądaną wysokość, a następnie przekręć zapięcia w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby je zablokować.

2. Montaż gniazda strzeleckiego:

- Umieść gniazdo strzeleckie USR w odpowiednim miejscu na statywie.
- Upewnij się, że gniazdo jest dobrze zamocowane i stabilne.

3. Używanie statywu do strzelania:

- Ustaw statyw na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że broń jest prawidłowo umieszczona w gnieździe strzeleckim.
- Sprawdź, czy masz dobrą widoczność i stabilność przed oddaniem strzału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Statyw należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj statywu do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli jest on uszkodzony.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, z których wykonany jest statyw.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania statywu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co pozwoli na bezpieczne i efektywne korzystanie z Twojego statywu BOG Havoc Series Shooting Stick.

BOG Havoc Series Shooting Stick Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG™ Havoc-sarjan Shooting Stick tuotteen. Tämä ohjeistus on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö tuotteessasi. Lue huolellisesti läpi kaikki ohjeet ja turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on kokoonlaitettuna ja lukittuna ennen kuljetusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Älä käytä tuotetta epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että jalat ovat kunnolla lukittuna ennen ampumista.
- Älä koskaan ylitä tuotteen maksimaalista painorajoitusta.
- Käytä ammuntaasennossa aina turvavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Vältä ampumista liikkuvien kohteiden suuntaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa kolmijalka varovasti.
- Varmista, että kaikki jalat ovat täysin avautuneet ja lukittuneet paikoilleen.
- Sääda korkeutta tarpeen mukaan, varmistaen että jalat ovat tukevasti maassa.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti USRammutatuelle.
- Sääda ammuntaasentoa niin, että saat parhaan mahdollisen vakauden.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteestasi, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät BOG™ Havoc-sarjan Shooting Stick tuotetta. Toivomme, että se tuo sinulle iloa ja onnistumisia metsästysharrastuksessasi!

Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduktion

Tack för att du valt BOG Havoc Series Shooting Stick. Denna produkt är designad för att ge stabilt skjutstöd i en lätt och bärbar plattform. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte, vilket är att ge stöd vid skytte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och regler gällande skytte och användning av skjutstöd.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till ansvariga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta för att undvika olyckor.
- Justera benens längd korrekt för att säkerställa stabilitet innan skytte.
- Använd vridbara benlås för att säkra benen på plats innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, som kraftig vind eller regn.
- Kontrollera att USRskjutstället är korrekt installerat och justerat för att säkerställa 360 graders skjutkomfort.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Ta ut alla delar från förpackningen och kontrollera att allt är i gott skick.
- Fäll ut benen och justera längden så att de är jämna och stabila.
- Vrid benlåsen för att låsa benen på plats.
- Montera USRskjutstället på tripodens övre del enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning av produkten:

- Placera produkten på en stabil yta.
- Justera höjden på skjutstödet för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att allt är ordentligt fastsatt innan du börjar skjuta.
- Efter användning, fäll ihop produkten och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av plast och metall.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för produkter. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Vi tackar för att du valt BOG Havoc Series Shooting Stick och önskar dig en säker och framgångsrik jaktupplevelse.

Návod na bezpečné používání BOG Havoc Series Shooting Stick

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Havoc Series Shooting Stick. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní podporu pro střelbu na vysoce přenosné a lehké platformě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a zda nebyl poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte radu od kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nastavením tripodového stojanu se ujistěte, že je povrch, na kterém bude stát, rovný a stabilní.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny zámkové nohy správně uzavřeny před použitím.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a že se nikdo nenachází v oblasti výstřelu.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Vyjměte produkt z obalu a zkontrolujte, zda jsou všechny části kompletní.
- Ujistěte se, že všechny části jsou čisté a bez nečistot.

2. Nastavení tripodového stojanu:

- Otevřete zámkové nohy ve stylu twist a nastavte výšku podle potřeby.
- Ujistěte se, že nohy jsou pevně uzamčeny před použitím.

3. Použití střeleckého yoke:

- Připevněte zbraň k USR střeleckému yoke.
- Upravte yoke tak, aby poskytoval optimální polohu pro střelbu.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte produkt podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte v souladu s místními předpisy pro odpad a recyklaci.
- Pokud je produkt vyroben z plastu nebo kovu, zvažte jeho recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu, jeho používání nebo údržby se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné lovy s BOG Havoc Series Shooting Stick!