

Havoc Series Shooting Stick - Havoc Shooting Stick Tripod Camo

The new Havoc series from BOG™ is developed for obsessed hunters everywhere who demand steady shooting support in a highly portable and lightweight platform. Our Tripod camo is ideal for Ambush situations maintaining durability and most importantly, stability. The twist-style leg locks allow for quick deployment, while the USR shooting yoke provides 360 degrees of shooting comfort. Tackle your UNKNOWN with the Havoc series.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Havoc Shooting Stick Tripod Camo
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000031
- Mfr. No.: 1100485
- Color: Camo
- Style: Bipod
- Delivery weight: 1.28kg
- Shipping height: 584mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 661120418382

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [English: BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode de Tiro BOG Havoc Series](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trépied de Tir BOG Havoc Series](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Suomi: BOG Havoc Series Shooting Stick Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG Havoc Series Shooting Stick! Dieses Produkt wurde für Jäger entwickelt, die eine stabile Schießunterstützung benötigen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Shooting Stick vor der Benutzung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Shooting Stick außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile fest und sicher montiert sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Boden, auf dem Sie den Shooting Stick aufstellen, stabil und eben ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Shooting Stick vollständig ausgefahren und verriegelt ist, bevor Sie ihn benutzen.
- Vermeiden Sie es, den Shooting Stick in der Nähe von steilen Abhängen oder unsicheren Oberflächen zu verwenden.
- Verwenden Sie die USRSchießgabel nur für die vorgesehenen Waffen und stellen Sie sicher, dass diese korrekt eingeklemmt ist.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufstellen des Shooting Sticks:

- Nehmen Sie den Shooting Stick aus der Verpackung.
- Drehen Sie die Beine in die gewünschte Position und stellen Sie sicher, dass die Drehbeinschlösser fest sitzen.
- Stellen Sie den Shooting Stick auf den Boden und überprüfen Sie die Stabilität.

2. Verwendung der USRSchießgabel:

- Setzen Sie Ihre Waffe in die USRSchießgabel ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe sicher und stabil sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Nutzen Sie die 360GradDrehfunktion für optimale Schießpositionen.

3. Nach der Nutzung:

- Falten Sie den Shooting Stick zusammen und verstauen Sie ihn sicher.
- Überprüfen Sie den Zustand des Produkts und reinigen Sie es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und entsorgen Sie diese separat.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem BOG Havoc Series Shooting Stick wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder Fachhändler. Beachten Sie, dass alle Produkte eine EUKontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Informationen und Empfehlungen zur sicheren Nutzung Ihres Produkts erhalten.

BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Havoc Series Shooting Stick. This product is designed for hunters who seek stability and portability in their shooting support. To ensure safe and effective use of your shooting stick, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the shooting stick is properly assembled before use.
- Always inspect the shooting stick for any signs of damage or wear before each use.
- Use the shooting stick only for its intended purpose: as a stable shooting support.
- Keep the shooting stick away from children and unauthorized users.
- Store the shooting stick in a dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Always ensure that the tripod legs are fully extended and locked before use. Failure to do so may cause the shooting stick to collapse.
- **Terrain:** Use the shooting stick on stable and level ground to prevent tipping or falling.
- **Shooting Position:** Maintain a proper shooting stance to ensure balance and control while using the shooting stick.
- **Environmental Awareness:** Be aware of your surroundings, including other people, animals, and obstacles, when using the shooting stick.
- **Weather Conditions:** Avoid using the shooting stick in extreme weather conditions that may affect stability or visibility.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking:** Carefully remove the shooting stick from its packaging. Ensure all components are included.
2. **Assembly:**
 - Extend the tripod legs to the desired height.
 - Lock the legs in place using the twiststyle leg locks.
3. **Adjustment:**
 - Attach the USR shooting yoke to the top of the shooting stick.
 - Adjust the yoke to suit your shooting position.
4. **Usage:**
 - Position the shooting stick on stable ground.
 - Rest your firearm securely on the shooting yoke.
 - Ensure that you have a clear line of sight and a stable grip before taking a shot.
5. **PostUse:**
 - Carefully collapse the tripod legs when not in use.
 - Store the shooting stick in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the shooting stick in accordance with local regulations.
- Avoid disposing of the product in household waste. Instead, consider recycling options if available.
- For any components that cannot be recycled, follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOG Havoc Series Shooting Stick, please reach out to the appropriate customer service or support channels as indicated on the product packaging or official website.

By following these safety instructions, you can enjoy a safe and effective shooting experience with your BOG Havoc Series Shooting Stick. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode de Tiro BOG Havoc Series

Introducción

Gracias por elegir el Trípode de Tiro BOG Havoc Series. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un soporte de tiro estable y portátil. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el trípode.
- Mantén el trípode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el trípode antes de cada uso para identificar posibles daños o desgaste.
- Utiliza el trípode solo para su propósito previsto, que es proporcionar soporte durante la caza o el tiro.
- No modifiques el trípode de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el trípode esté completamente desplegado y que todas las patas estén firmemente aseguradas antes de usarlo.
- Evita usar el trípode en terrenos inestables o resbaladizos que puedan comprometer su estabilidad.
- Mantén el área alrededor del trípode libre de obstáculos para evitar caídas o accidentes.
- No uses el trípode en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o seguridad.
- Siempre asegúrate de que el yugo de tiro USR esté bien ajustado antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Despliegue del Trípode:

- Gira los cierres de las patas en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar.
- Extiende las patas hasta la longitud deseada y asegúralas girando los cierres en el sentido de las agujas del reloj.

2. Ajuste del Yugo:

- Coloca tu arma en el yugo de tiro USR.
- Asegúrate de que el arma esté bien ajustada y en posición segura antes de disparar.

3. Comprobación de Estabilidad:

- Antes de cada uso, comprueba que el trípode esté nivelado y estable.
- Ajusta las patas según sea necesario para asegurar una base sólida.

4. Almacenamiento:

- Después de su uso, pliega las patas del trípode girando los cierres en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Guarda el trípode en un lugar seco y seguro, protegido de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el trípode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Considera reciclar el trípode si es posible, o llévalo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, por favor, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de caza con el Trípode de Tiro BOG Havoc Series.

Guide de Sécurité pour le Trépied de Tir BOG Havoc Series

Introduction

Merci d'avoir choisi le trépied de tir BOG Havoc Series. Ce produit est conçu pour offrir un support de tir stable et portable pour les chasseurs. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le trépied est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser le trépied sur des surfaces inégales ou instables.
- Gardez le trépied hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement les pièces mobiles pour détecter l'usure ou les dommages.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le trépied.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le trépied sur un sol solide et stable.
- Ne placez pas d'objets lourds ou instables sur le trépied.
- Assurez-vous que les verrous de jambes sont correctement engagés avant d'utiliser le trépied.
- Ne modifiez pas le trépied de quelque manière que ce soit.
- Évitez de vous pencher trop en avant ou sur les côtés lorsque vous êtes en position de tir.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Dépliez les jambes du trépied en dévissant les verrous de jambes.
2. Ajustez la hauteur des jambes selon vos besoins en serrant les verrous une fois que la hauteur souhaitée est atteinte.
3. Vérifiez que le trépied est stable avant de l'utiliser pour le tir.

Utilisation

- Positionnez le trépied sur une surface plane.
- Fixez votre arme à feu sur le support de tir USR.
- Assurez-vous que le trépied est bien stable avant de vous préparer à tirer.
- Utilisez le support de tir pour ajuster votre angle de tir jusqu'à 360 degrés.
- Après utilisation, retirez votre arme et pliez le trépied pour le ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le trépied dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements de chasse et de tir.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre trépied BOG Havoc Series, veuillez contacter le représentant du service client de BOG. Ils sont disponibles pour répondre à vos questions et vous fournir l'assistance nécessaire.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre trépied de tir BOG Havoc Series tout en assurant votre sécurité et celle des autres. N'oubliez pas de rester vigilant et de signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.

Guida alla Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Havoc Series Shooting Stick. Questo prodotto è progettato per offrire supporto e stabilità durante le tue sessioni di tiro. È fondamentale seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. forti venti, pioggia intensa).
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il BOG Havoc Shooting Stick solo per scopi previsti, ovvero come supporto per il tiro.
- Assicurati che il terreno sia stabile e pianeggiante prima di posizionare il prodotto.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il limite di peso raccomandato.
- Non utilizzare il prodotto come supporto per altre attrezzature o come scala.
- Assicurati che tutte le gambe siano completamente estese e bloccate prima di utilizzare il prodotto.
- Durante l'uso, mantieni una distanza di sicurezza da altre persone e animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Scegli un'area di tiro sicura e stabile.
- Rimuovi il BOG Havoc Shooting Stick dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.

2. Impostazione:

- Estendi le gambe del tripod fino alla lunghezza desiderata.
- Ruota i blocchi delle gambe per fissarle in posizione.
- Posiziona il giogo di tiro USR in modo che sia allineato con il tuo obiettivo.

3. Utilizzo:

- Posiziona l'arma nel giogo di tiro e assicurati che sia stabile.
- Prima di sparare, verifica che l'area circostante sia libera da ostacoli e persone.
- Fai attenzione a mantenere il controllo dell'arma durante l'uso.

4. Conclusione:

- Dopo l'uso, riponi il BOG Havoc Shooting Stick in un luogo sicuro e asciutto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni per ulteriore supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del BOG Havoc Series Shooting Stick, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o a visitare il sito web ufficiale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo BOG Havoc Series Shooting Stick. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG Havoc Series Shooting Stick. Nasz produkt został stworzony z myślą o zapalonych myśliwych, którzy potrzebują stabilnego wsparcia podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z produktu w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących polowania i używania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że tripod jest stabilnie rozłożony przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, w tym pęknięcia lub luźne elementy.
- Nie przeciążaj produktu, stosując go zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z uchwytu strzeleckiego USR; upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Rozkładanie tripodu:

- Chwyć nogi tripodu i przekręć zamek w stylu twist, aby je rozłożyć.
- Upewnij się, że nogi są w pełni rozłożone i stabilne przed rozpoczęciem strzelania.

2. Użycie uchwytu strzeleckiego USR:

- Zamocuj broń w uchwycie, upewniając się, że jest ona dobrze zabezpieczona.
- Ustaw broń w dogodnej pozycji, korzystając z możliwości 360 stopni ruchu.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu korzystania z produktu, zdemontuj broń z uchwytu.
- Złóż tripod, przekręcając zamek w stylu twist w przeciwnym kierunku.
- Przechowuj tripod w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużyteczny, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem BOG lub odwiedź naszą stronę internetową.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z BOG Havoc Series Shooting Stick jest kluczowe dla zapewnienia udanego doświadczenia. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych i ściśle stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu i życzymy udanych łowów!

BOG Havoc Series Shooting Stick Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Havoc Series Shooting Stick tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käyttämään sitä ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja metsästystä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain vakaalla ja tasaisella maalla.
- Varmista, että kaikki jalat ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen painorajoja, jotka on määritelty käyttöohjeissa.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa jalat ja varmista, että ne ovat täysin auki.
- Kierrä jalka lukot tiukasti varmistaaksesi, että jalat pysyvät paikallaan.
- Sääda korkeutta tarpeen mukaan ja varmista, että se on mukava ampumiseen.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevalle ammuntaalustalle.
- Käytä USRamuntatukea varmistaaksesi, että ase pysyy paikallaan ja on helposti saavutettavissa.
- Tarkista, että kaikki lukot ovat kunnolla kiinni ennen ampumista.

Hävitysohjeet

- Kun tuote ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos ne ovat saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BOG Havoc Series Shooting Stickin! Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduktion

Tack för att du valt BOG Havoc Series Shooting Stick. Denna produkt är designad för att ge stabilt skjutstöd i en lätt och bärbar plattform. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att tripodbena är ordentligt låsta innan du börjar använda produkten.
- Använd alltid USRs skytteklämman för att säkerställa en säker och stabil skjutposition.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Använd produkten på jämna ytor för att minimera risken för att den välter.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är säkert att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Ta bort produkten från förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Fäll ut tripodbena och se till att de är ordentligt låsta med de vridbara benlåsen.

2. Justera höjden:

- Justera höjden på tripodbena så att den passar din skjutställning. Se till att alla lås är säkrade.

3. Användning av USRs skytteklämman:

- Fäst ditt skytteutrustning i USRs skytteklämman. Kontrollera att det sitter ordentligt.
- Justera klämman för att få en bekväm och stabil skjutposition.

4. Säkerhetskontroll:

- Innan du skjuter, kontrollera att alla lås är säkrade och att produkten står stabilt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller defekt, överväg att återlämna den till återförsäljaren för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du valde BOG Havoc Series Shooting Stick. Vi önskar dig en säker och framgångsrik jaktupplevelse!

Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Havoc Series Shooting Stick. Tento produkt byl navržen pro vášnivé lovce, kteří vyžadují stabilní oporu při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Dbejte na to, abyste produkt používali v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny zámky nohou správně zajištěny.
- Při střelbě se ujistěte, že je vaše pozice stabilní a bezpečná.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat produkt během jeho používání.
- Vždy se ujistěte, že máte dostatek prostoru kolem sebe a že nikdo není v dosahu vaší střelby.
- Používejte střelecký yoke pouze k zamýšlenému účelu a nezapomeňte na jeho správnou montáž.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Rozložte tripod a ujistěte se, že jsou všechny nohy plně vytaženy.
- Zkontrolujte, že zámky nohou jsou bezpečně zajištěny.
- Připojte střelecký yoke k tripod podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte stabilitu tripod.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pohodlnou a stabilní pozici.
- Upravte výšku tripod podle potřeby, aby se zajistila optimální pozice pro střelbu.

Pokyny k likvidaci

- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci jednotlivých částí produktu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další otázky nebo informace o bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si lov s BOG Havoc Series Shooting Stick.