

Adrenaline Switcheroo - BOG Adrenaline Series Bipod Camo

The Adrenaline Bipod Lever Lock Series from BOG™ is (over)engineered for your UNKNOWN. The Adrenaline is designed for all hunting situations, from a turkey hunt out of a blind to chasing elk in the dark timber. Built for the utmost in portability, versatility and secure in stability the adrenaline features lever leg locks, retractable metal foot spikes and the patented Switcheroo® system. The Switcheroo system allows for quick changes between optics accessories and the USR shooting yoke.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Adrenaline Series Bipod Camo
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000035
- Mfr. No.: 1100487
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 1.13kg
- Shipping height: 686mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 661120418436

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [English: BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Bipiede Adrenaline Switcheroo BOG](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Suomi: BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Bipod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Bipod Camo](#)

Sicherheitshinweise für das BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das BOG Adrenaline Switcheroo Bipod entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir in verschiedenen Jagdsituationen Stabilität und Flexibilität zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Bipod sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Bipod vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Halte das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit dem Bipod immer die Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Schusswaffen beachtest.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und sichere Produkte über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissere dich, dass das Bipod auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt ist.
- Überprüfe die Hebelbeinschlösser vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Verwende die einziehbaren Metallfußspitzen nur auf festen Untergründen.
- Achte darauf, dass die Optikzubehöerteile ordnungsgemäß im Switcheroo®System befestigt sind, bevor du das Bipod verwendest.
- Trage bei der Verwendung des Bipods immer geeignete Schutzausrüstung, insbesondere bei der Jagd.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Bipods:

- Entfalten das Bipod und stelle sicher, dass die Beine vollständig ausgezogen sind.
- Drücke die Hebelbeinschlösser, um die Beine in der gewünschten Länge zu fixieren.
- Überprüfe, ob das Bipod stabil steht.

2. Nutzung des Switcheroo®Systems:

- Um das Optikzubehör zu wechseln, drücke die Entriegelungstaste am Switcheroo®System.
- Entferne das aktuelle Zubehör und setze das neue Zubehör auf.
- Stelle sicher, dass das Zubehör fest sitzt, bevor du mit der Jagd beginnst.

3. Sicherheitsüberprüfung vor der Nutzung:

- Überprüfe das Bipod auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem BOG Adrenaline Switcheroo Bipod wende dich bitte an den Kundenservice von BOG oder besuche die offizielle Website. Dort findest du auch Informationen zu Rückrufaktionen und Produktsicherheit.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig befolgst. Deine Sicherheit und die der anderen ist uns wichtig!

BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the BOG Adrenaline Switcheroo Bipod from the BOG Adrenaline Series. This product is designed to enhance your hunting experience by providing stability and versatility. To ensure safe and effective use, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose, which is to stabilize firearms or optics during hunting activities.
- Always inspect the bipod before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the bipod out of reach of children when not in use.
- Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may compromise its stability or performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before using the bipod.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Always ensure that the bipod is set up on stable ground to prevent it from tipping over.
- **Lever Locks:** Make sure that the lever leg locks are fully engaged before placing any weight on the bipod.
- **Foot Spikes:** Use the retractable metal foot spikes only when necessary and ensure they are securely deployed.
- **Switcheroo System:** Familiarize yourself with the Switcheroo system before attempting to change accessories. Always ensure that accessories are securely attached before use.
- **Shooting Position:** Maintain a safe shooting position and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Unfold the bipod legs and ensure they are fully extended.
- Engage the lever leg locks to secure the legs in place.
- If using foot spikes, retract the rubber feet and extend the spikes into the ground for added stability.

2. Attaching Optics:

- Use the Switcheroo system to attach your desired optics accessories or the USR shooting yoke.
- Ensure that the attachment is secure before using the bipod.

3. Adjusting Height:

- Adjust the height of the bipod to suit your shooting position by releasing the lever leg locks, adjusting the legs, and reengaging the locks.

4. Using the Bipod:

- When ready to shoot, ensure that the bipod is stable and that your firearm is securely placed on the yoke.
- Maintain a proper shooting stance and ensure that you are aware of your surroundings.

Disposal Instructions

- When the bipod has reached the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal sites for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, please refer to the official BOG website or contact the designated support team in your region.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Always prioritize safety and responsible usage to enhance your hunting activities. Thank you for choosing BOG. Happy hunting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Adrenaline Switcheroo

Introducción

¡Gracias por elegir el bipode BOG Adrenaline Switcheroo! Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de caza segura y efectiva. Antes de usarlo, es importante que leas y comprendas esta guía de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bipode esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Siempre revisa el área de caza para identificar posibles peligros, como terrenos inestables o condiciones climáticas adversas.
- Mantén el bipode alejado de fuentes de calor y humedad para evitar daños.
- No uses el bipode para fines distintos a la caza o la observación de la naturaleza.
- Si sientes que el bipode está dañado o no funciona correctamente, no lo uses y comunícalo con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del bipode:** Asegúrate de que todas las partes estén correctamente ensambladas antes de usarlo.
- **Estabilidad:** Coloca el bipode en una superficie nivelada y firme para evitar que se vuelque.
- **Bloqueos de piernas:** Verifica que los bloqueos de piernas estén completamente asegurados antes de colocar tu equipo sobre el bipode.
- **Accesorios ópticos:** Usa solo accesorios compatibles con el sistema Switcheroo para evitar caídas o daños.
- **Uso en terrenos irregulares:** Ten especial cuidado al usar el bipode en terrenos inclinados o resbaladizos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desembalaje:** Retira el bipode y todos sus componentes del embalaje.
2. **Verificación:** Asegúrate de que todas las partes estén presentes y en buen estado.
3. **Montaje:**
 - Extiende las patas del bipode hasta la altura deseada.
 - Asegúrate de que los bloqueos de piernas estén firmemente asegurados.
4. **Instalación del accesorio:**
 - Usa el sistema Switcheroo para acoplar el accesorio óptico o el yugo de tiro USR.
 - Asegúrate de que el accesorio esté bien fijado antes de usar.

Uso

1. Coloca el bipode en el lugar deseado, asegurándote de que esté estable.
2. Ajusta las patas según sea necesario para adaptarse al terreno.
3. Coloca tu equipo en el bipode y asegúrate de que esté bien equilibrado.
4. Siempre mantén el control del equipo montado en el bipode.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el bipode, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos.
- Si el bipode está dañado o irreparable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No arrojes el bipode en la basura común; consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones específicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de tu bipode BOG Adrenaline Switcheroo, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje o en el manual del producto. Es importante que tengas este acceso para resolver cualquier inquietud relacionada con la seguridad.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu experiencia de caza con el BOG Adrenaline Switcheroo y mantente siempre alerta a tu entorno.

Guide de Sécurité du Produit pour le BOG Adrenaline Switcheroo

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied BOG Adrenaline Switcheroo. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le bipied de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité:** Avant de tirer, assurez-vous que le bipied est correctement installé et stable.
- **Vérification des accessoires:** Lors de l'utilisation du système Switcheroo, assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés avant de les utiliser.
- **Manipulation:** Manipulez le bipied avec précaution pour éviter des blessures. En particulier, faites attention aux verrous de jambes à levier lors de l'ajustement.
- **Environnement:** Évitez d'utiliser le bipied sur des surfaces inégales ou instables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipied:

- Dépliez les jambes du bipied en appuyant sur les verrous de jambes à levier.
- Ajustez la hauteur du bipied en fonction de votre position de tir.
- Assurez-vous que les pointes métalliques rétractables sont correctement positionnées pour une meilleure adhérence au sol.

2. Utilisation du Système Switcheroo:

- Pour changer d'accessoire, déverrouillez l'accessoire actuel en suivant les instructions spécifiques fournies avec l'accessoire.
- Fixez le nouvel accessoire en vous assurant qu'il est bien verrouillé en place.
- Testez la stabilité de l'ensemble avant de procéder à l'utilisation.

3. Démontage:

- Pour ranger le bipied, déverrouillez les jambes et pliez-les soigneusement.
- Rangez le bipied dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le bipied atteint la fin de sa durée de vie utile, ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage disponibles dans votre région pour les produits en métal et en plastique.
- Assurez-vous que le produit est hors d'usage avant de le jeter pour éviter tout risque de blessure.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Nous espérons que vous apprécierez votre expérience avec le BOG Adrenaline Switcheroo. Pour votre sécurité et celle des autres, suivez ces directives attentivement.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Bipiede Adrenaline Switcheroo BOG

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede Adrenaline Switcheroo della serie BOG™. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e versatilità durante le tue avventure di caccia. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Questa guida fornisce informazioni cruciali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del bipiede.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il prodotto sia assemblato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta difetti visibili o se non è stato assemblato correttamente.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse (es. venti forti, pioggia intensa).
- Assicurati che il terreno sia stabile e pianeggiante prima di posizionare il bipiede.
- Non sovraccaricare il bipiede oltre il limite di peso raccomandato.
- Utilizza il bipiede solo per scopi previsti e non per applicazioni improprie.
- Durante l'uso, mantieni sempre una distanza di sicurezza da altri cacciatori e persone.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Bipiede

- Rimuovi il bipiede dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Segui le istruzioni di assemblaggio fornite nel manuale per garantire un montaggio corretto.
- Assicurati che le serrature a leva siano bloccate in posizione prima dell'uso.

2. Posizionamento del Bipiede

- Trova un'area di caccia adeguata e stabile.
- Estendi le gambe del bipiede fino alla lunghezza desiderata.
- Fissa il bipiede saldamente al suolo, se necessario, per maggiore stabilità.

3. Utilizzo del Sistema Switcheroo

- Segui le istruzioni per il montaggio degli accessori ottici o del giogo di tiro USR.
- Assicurati che gli accessori siano fissati saldamente prima di utilizzare il bipiede.

4. Controllo Finale

- Prima di utilizzare il bipiede, controlla che tutte le parti siano ben fissate e in buone condizioni.
- Effettua un test di stabilità per assicurarti che il bipiede sia sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il bipiede nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Se il bipiede è danneggiato, contatta il tuo rivenditore per informazioni sullo smaltimento responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza di caccia sicura e piacevole.

Instrukcja bezpieczeństwa dla BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu BOG Adrenaline Switcheroo. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem bipodu upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj bipodu wyłącznie do zamierzonych celów, zgodnie z instrukcją.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z bipodu w trudnym terenie, aby uniknąć kontuzji.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że bipod jest stabilnie ustawiony przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, trzymając na nim zbyt dużą wagę.
- Zawsze używaj bipodu na stabilnym i równym podłożu.
- Nie używaj bipodu w warunkach silnego wiatru lub złej pogody, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z użytkowaniem, natychmiast zaprzestań korzystania z bipodu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Wyjmij bipod z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne.
- Rozłóż nogi bipodu, upewniając się, że są one w pełni rozciągnięte.
- Ustaw bipod na stabilnym podłożu.

2. Używanie systemu Switcheroo:

- Aby zmienić akcesoria, zwolnij blokadę i wymień akcesoria zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

3. Zabezpieczenie bipodu:

- Użyj blokady nóg z dźwignią, aby upewnić się, że bipod jest stabilny podczas strzelania.
- W razie potrzeby użyj wysuwanych metalowych kolców, aby zwiększyć przyczepność bipodu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli bipod jest uszkodzony, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie akcesoria są usunięte przed utylizacją bipodu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zakończenie

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Prawidłowe użytkowanie bipodu BOG Adrenaline Switcheroo zapewni bezpieczne i udane doświadczenia podczas polowania.

BOG Adrenaline Switcheroo Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Adrenaline Switcheroo Bipodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista kannettavuutta ja vakautta metsästystilanteissa. On tärkeää noudattaa tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että jalat ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä käyttämästä bipodia epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että käytät tuotetta turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista bipodi pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta bipodi tasaiselle pinnalle.
- Vedä jalat alas ja varmista, että ne lukittuvat paikalleen.
- Säädä jalat haluamaasi korkeuteen.

2. Käyttö

- Kiinnitä optiikka tai ammutatukivarsi Switcheroo®-järjestelmällä.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Käytä bipodia vain metsästystilanteissa, joissa se on tarkoitettu käytettäväksi.

Poistoohjeet

- Tuote on kierrätettävä, kun se ei ole enää käytettävissä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi tietoa siitä, miten voit hävittää tuotteen oikein.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja kierrätetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu verkkosivustoon. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Kiitos, että valitsit BOG Adrenaline Switcheroo Bipodin. Toivomme, että nautit turvallisesta ja tehokkaasta metsästyksestä!

Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Bipod

Introduktion

Tack för att du valt BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet under jakt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Inspektera bipoden regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast på stabila ytor för att undvika att den välter.
- Se till att benens låsmekanism är ordentligt låst innan du placerar någon utrustning på bipoden.
- Använd alltid bipoden med lämpliga optiktillbehör som är kompatibla med Switcheroosystemet.
- Undvik att använda bipoden i extrema väderförhållanden som kraftig vind eller regn, om inte specifikt angivet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Fäll ut bipodens ben tills de är helt utsträckta.
- Kontrollera att låsmekanismen är ordentligt stängd för att säkerställa stabilitet.
- Justera benens längd om det behövs för att passa din position.

2. Användning av Switcheroosystemet:

- För att byta optiktillbehör, tryck på knappen på Switcheroosystemet för att frigöra det aktuella tillbehöret.
- Sätt in det nya tillbehöret tills det klickar på plats.
- Kontrollera att det nya tillbehöret sitter ordentligt fast innan du börjar använda bipoden.

3. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att alla lås och fästen fungerar som de ska.
- Se till att bipoden är stabil och i rätt position för den typ av jakt du utför.

Avfallsinstruktioner

- När bipoden har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BOG Adrenaline Switcheroo Bipod, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av BOG Adrenaline Switcheroo Bipod. Vi önskar dig en framgångsrik och säker jaktupplevelse!

Návod k bezpečnému používání BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Bipod Camo

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Bipod Camo. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytoval stabilitu a flexibilitu při lovu v různých situacích. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, prostudujte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bipod používán pouze pro zamýšlené účely, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen nebo opotřebován.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu se vyvarujte přímého kontaktu s pohyblivými se částmi.
- Při lovu se vždy řiďte platnými zákony a předpisy o lovu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nastavením bipodu na terénu se ujistěte, že je stabilní a že povrch je rovný.
- Nikdy nezapomínejte na správné upevnění optických příslušenství k bipodu, abyste předešli jejich pádu nebo poškození.
- Při používání zatažitelných kovových hrotů dbejte na to, aby byly správně zasunuty, když se nepoužívají.
- Při přechodu mezi různými optickými příslušenstvími pomocí systému Switcheroo® se ujistěte, že máte správné vybavení a že je správně zajištěno.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Otevřete bipod a nastavte nohy na požadovanou délku.
- Ujistěte se, že páčkové zámky nohou jsou pevně zajištěny.
- Pokud používáte zatažitelné kovové hroty, vytáhněte je a ujistěte se, že jsou správně umístěny na zemi.

2. Použití bipodu:

- Umístěte optické příslušenství na bipod a ujistěte se, že je pevně uchyceno.
- Při lovu se ujistěte, že máte stabilní základnu a že bipod je správně umístěn.
- Při přechodu na jiná optická příslušenství použijte systém Switcheroo® a postupujte podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu se ujistěte, že je správně rozložen a že jsou odstraněny všechny součásti, které nelze recyklovat.
- Místní zákony a předpisy o likvidaci odpadu se mohou lišit; prosím, informujte se o správných postupech ve vaší oblasti.
- Nikdy nevyhazujte bipod do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečném používání a údržbě produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také vyhledat informace o výrobku na oficiálních internetových stránkách společnosti BOG.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si lov s BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Bipod Camo.