

Adrenaline Switcheroo - BOG Adrenaline Series Tripod Camo

The Adrenaline Lever Lock Series from BOG™ is (over)engineered for your UNKNOWN. The Adrenaline tripod camo is designed for all hunting situations, from a turkey hunt out of a blind to chasing elk in the dark timber. Built for the utmost in portability, versatility and secure in stability the adrenaline features lever leg locks, retractable metal foot spikes and the patented Switcheroo system. The Switcheroo system allows for quick changes between optics accessories and the USR shooting yoke.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Adrenaline Series Tripod Camo
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000037
- Mfr. No.: 1100488
- Color: Camo
- Style: Bipod
- Delivery weight: 1.13kg
- Shipping height: 686mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 661120418443

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo](#)
- [English: BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode Camo Adrenaline de BOG](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trépied Camo Adrenaline BOG](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statyw BOG Adrenaline Switcheroo](#)
- [Suomi: BOG Adrenaline Switcheroo Turvatoimintaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie beachten sollten, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Nutzung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder den Hersteller.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Stativ nur auf stabilen und ebenen Untergründen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Hebelbeinsperren korrekt eingerastet sind, bevor Sie das Stativ verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Stativ über seine maximale Tragfähigkeit hinaus zu belasten.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Stativ geeignete Schutzausrüstung, insbesondere bei der Jagd.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Stativ transportieren, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder spitze Teile zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Auspacken:** Entfernen Sie das Stativ vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie auf Schäden.
2. **Aufstellen:**
 - Stellen Sie das Stativ auf eine stabile, ebene Fläche.
 - Ziehen Sie die Hebelbeinsperren an jedem Bein fest, um sicherzustellen, dass das Stativ stabil steht.
3. **Verwendung:**
 - Nutzen Sie das patentierte SwitcherooSystem, um schnell zwischen verschiedenen Optikzubehörteilen zu wechseln.
 - Stellen Sie sicher, dass das Zubehör sicher am Stativ befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
4. **Transport:**
 - Klappen Sie das Stativ zusammen und sichern Sie es, um eine einfache Handhabung zu gewährleisten.
 - Achten Sie darauf, dass das Stativ beim Transport nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn möglich, recyceln Sie das Produkt oder Teile davon, um die Umwelt zu schonen.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für Jagdausrüstung und Metallteile in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts sofort handeln.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Gefahren abdecken kann. Seien Sie stets aufmerksam und verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn Sie das Produkt nutzen.

BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo. This product is designed to enhance your hunting experience while ensuring your safety. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the tripod safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always inspect the tripod for any damage or wear before use.
- Ensure that the tripod is set up on stable and level ground to prevent tipping.
- Do not exceed the weight limit of the tripod as specified in the product specifications.
- Keep the tripod away from children and pets when not in use.
- Use the tripod only for its intended purpose, which is to support optics and accessories during hunting activities.
- Be aware of your surroundings while using the tripod, especially in areas with wildlife.
- Always use the tripod in accordance with local laws and regulations regarding hunting.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure that the tripod legs are fully extended and locked before use. Check that the lever leg locks are secure.
- **Retractable Metal Foot Spikes:** Deploy the foot spikes only when stability is needed on soft or uneven surfaces. Retract them when using the tripod on hard surfaces to avoid injury.
- **Switcheroo System:** Familiarize yourself with the Switcheroo system before use. Practice changing accessories in a safe environment before heading into the field.
- **Optics Accessories:** Ensure that all optics accessories are compatible with the tripod. Follow the manufacturer's instructions for attaching and detaching these accessories.
- **USR Shooting Yoke:** When using the USR shooting yoke, ensure it is securely attached and that you understand how to operate it safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Tripod:

- Remove the tripod from its carrying case.
- Extend the tripod legs to the desired height. Ensure each leg is locked in place using the lever leg locks.
- If using in soft ground, extend the retractable metal foot spikes for added stability.

2. Attaching Optics Accessories:

- Identify the compatible optics accessory you wish to use.
- Follow the instructions for the Switcheroo system to attach the accessory securely to the tripod.
- Ensure that the accessory is firmly in place before proceeding.

3. Using the Tripod:

- Position the tripod in a stable location, ensuring it is not in a position where it can be easily knocked over.
- Use the tripod to support your optics while maintaining a steady shooting position.
- Always be aware of your surroundings and ensure that there are no obstructions or hazards nearby.

4. Dismantling the Tripod:

- After use, carefully detach any optics accessories using the Switcheroo system.
- Retract the tripod legs and foot spikes.
- Store the tripod in its carrying case to protect it from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the tripod in accordance with local regulations regarding electronic and nonelectronic waste.
- If the tripod is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo. Thank you for prioritizing safety while enjoying your outdoor activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode Camo Adrenaline de BOG

Introducción

Gracias por elegir el trípode camo Adrenaline de BOG. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte versatilidad y estabilidad en todas tus aventuras de caza. Sin embargo, es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el trípode esté bien montado y asegurado antes de usarlo.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los niños y a grupos vulnerables cuando utilicen este producto.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el trípode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- **Inspección Regular:** Revisa regularmente el trípode en busca de daños o desgaste. No uses el trípode si encuentras alguna irregularidad.
- **Almacenamiento:** Guarda el trípode en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Bloqueo de Patas:** Asegúrate de que las patas estén completamente bloqueadas antes de colocar cualquier equipo sobre el trípode.
- **Carga Máxima:** No excedas el peso máximo recomendado para el trípode. Consulta el manual del producto para detalles específicos.
- **Uso del Sistema Switcheroo:** Familiarízate con el sistema Switcheroo antes de utilizarlo. Asegúrate de que todos los accesorios estén correctamente fijados.
- **Superficie de Uso:** Utiliza el trípode sobre superficies estables y planas. Evita terrenos irregulares que puedan causar inestabilidad.
- **Manipulación:** Maneja el trípode con cuidado y evita movimientos bruscos que puedan causar caídas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desempaquetado:

- Retira el trípode de su embalaje con cuidado.
- Verifica que todos los componentes estén presentes y en buen estado.

2. Montaje:

- Extiende las patas del trípode hasta la longitud deseada.
- Asegúrate de que cada pata esté completamente bloqueada en su lugar.

3. Instalación del Accesorio:

- Utiliza el sistema Switcheroo para acoplar tu óptica o yugo de tiro USR.
- Asegúrate de que el accesorio esté bien asegurado antes de usar.

4. Uso:

- Coloca el trípode en una superficie estable y ajusta la altura según sea necesario.
- Realiza tus ajustes finales y verifica que todo esté seguro antes de comenzar a usar el trípode.

5. Desmontaje:

- Retira el accesorio utilizando el sistema Switcheroo.
- Pliega las patas del trípode y guárdalo adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el trípode, considera donarlo si está en buenas condiciones.
- **Reciclaje:** Si el trípode está dañado, verifica las normativas locales de reciclaje para deshacerte de él de manera segura.
- **Desecho de Componentes:** Asegúrate de seguir las pautas de eliminación para cualquier componente electrónico o metálico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de tu trípode camo Adrenaline de BOG, te recomendamos que contactes al servicio de atención al cliente de BOG. Ellos podrán proporcionarte la asistencia que necesites.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tus aventuras de caza con confianza.

Guide de Sécurité pour le Trépied Camo Adrenaline BOG

Introduction

Merci d'avoir choisi le trépied camo Adrenaline de la série Adrenaline Lever Lock de BOG™. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité et une polyvalence maximales lors de vos activités de chasse. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée de votre trépied.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'état de votre trépied avant de l'utiliser pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez jamais le trépied sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Tenez le trépied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez d'utiliser le trépied dans des conditions météorologiques extrêmes (vents forts, pluie intense, neige).
- Ne modifiez pas le trépied de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le trépied est correctement déployé et stable avant d'y fixer des équipements optiques.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant avec le trépied.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du trépied.
- Lorsque vous utilisez le trépied sur un terrain inégal, vérifiez la stabilité et ajustez les jambes si nécessaire.
- Évitez de tirer ou de pousser sur le trépied pendant l'utilisation, car cela pourrait provoquer un déséquilibre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage et Inspection

- Retirez le trépied de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation.

2. Mise en Place

- Dépliez les jambes du trépied et assurez-vous qu'elles sont bien verrouillées en place.
- Ajustez la hauteur selon vos besoins en tirant sur les leviers de verrouillage des jambes.

3. Fixation des Accessoires

- Pour utiliser le système Switcheroo, retirez l'accessoire actuel en suivant les instructions fournies.
- Fixez le nouvel accessoire en vous assurant qu'il est bien verrouillé en place.

4. Utilisation sur le Terrain

- Placez le trépied sur une surface plane et stable.
- Si vous chassez dans des zones boisées, soyez conscient des obstacles environnants.

5. Rangement

- Après utilisation, pliez les jambes du trépied et rangez-le dans un endroit sec et sûr.
- Évitez de laisser le trépied exposé aux intempéries pour prolonger sa durée de vie.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le trépied avec les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.
- Consultez les réglementations locales sur la disposition des équipements de chasse et des matériaux en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre trépied camo Adrenaline, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre produit. Assurez-vous de conserver le manuel d'utilisation et les informations de garantie pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre trépied camo Adrenaline BOG. Profitez de votre expérience de chasse en toute sécurité !

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il BOG Adrenaline Switcheroo

Introduzione

Grazie per aver scelto il treppiede camo Adrenaline della serie BOG™. Questo prodotto è progettato per offrire portabilità, versatilità e stabilità durante le tue attività di caccia. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il treppiede lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il treppiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. tempesta, vento forte).
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il treppiede sia completamente esteso e bloccato prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il treppiede oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare il treppiede su superfici instabili o scivolose.
- Utilizza il sistema Switcheroo solo come indicato nelle istruzioni.
- Non modificare il treppiede in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Treppiede

- Rimuovi il treppiede dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Estendi le gambe del treppiede fino alla lunghezza desiderata e assicurati che i bloccaggi a leva siano saldamente fissati.

2. Utilizzo del Sistema Switcheroo

- Per cambiare accessori, allenta il giogo di tiro USR e sostituiscilo con l'accessorio desiderato.
- Assicurati che l'accessorio sia fissato in modo sicuro prima di utilizzare il treppiede.

3. Stabilità Durante l'Uso

- Posiziona il treppiede su una superficie piana e stabile.
- Regola le punte metalliche retrattili per migliorare la stabilità su terreni irregolari.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per i rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale di BOG™. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e la prova d'acquisto.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo BOG Adrenaline Switcheroo. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buona caccia!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu BOG Adrenaline Switcheroo

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup statywu BOG Adrenaline Switcheroo. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej przenośności, wszechstronności i stabilności w różnych sytuacjach łowieckich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj statywu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny statywu przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że statyw jest stabilny przed umieszczeniem na nim sprzętu optycznego.
- Nie używaj statywu w warunkach ekstremalnych, które mogą zagrażać jego integralności.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie blokady nóg są prawidłowo zablokowane przed rozpoczęciem użycia.
- Zachowaj ostrożność podczas zmiany akcesoriów optycznych w systemie Switcheroo.
- Nie przeciążaj statywu, stosując sprzęt o wadze przekraczającej jego maksymalne obciążenie.
- Trzymaj dzieci z dala od statywu podczas jego używania i przechowywania.
- Unikaj używania statywu w pobliżu krawędzi urwisk lub innych niebezpiecznych miejsc.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Rozłożenie statywu:

- Rozłóż nogi statywu, upewniając się, że każda noga jest w pełni rozłożona i zablokowana.
- Ustaw statyw na stabilnym podłożu.

2. Montaż sprzętu optycznego:

- Użyj systemu Switcheroo, aby szybko zamontować lub zdjąć akcesoria optyczne.
- Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo zamocowany i stabilny.

3. Użycie statywu:

- Używaj statywu w odpowiednich warunkach pogodowych.
- Regularnie sprawdzaj stabilność i bezpieczeństwo statywu w trakcie użytkowania.

4. Złożenie statywu:

- Po zakończeniu użytkowania, delikatnie złoż statyw, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zabezpieczone.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj statyw zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia, nie wyrzucaj statywu do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem BOG.

Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich służb. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Życzymy udanych i bezpiecznych łowów!

BOG Adrenaline Switcheroo Turvatoimintaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Adrenaline Switcheroo jalustasi käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää jalustaa ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Älä käytä jalustaa epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä ylikuormittamista jalustaa. Noudata valmistajan suosituksia maksimikuormasta.
- Pidä jalusta ja sen osat poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä jalustaa vain sille tarkoitetuissa metsästys ja ampumaympäristöissä.
- Varmista, että jalusta on tukevasti maassa ennen kuin asetat optiikan tai ammuntaaseen paikalleen.
- Käytä aina vipulukkoja oikein varmistaaksesi, että jalusta pysyy vakaana.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia jalustaan ilman valmistajan lupaa.
- Jos huomaat tuotteen vian tai vaurion, lopeta käytön ja ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja varmista, että kaikki osat ovat mukana.
2. Aseta jalustan jalat maahan ja avaa ne varovasti.
3. Varmista, että jokainen jalka on tukevasti paikallaan ja lukittu vipulukolla.
4. Kiinnitä optiikka tai ammuntaase jalustaan käyttämällä Switcheroojärjestelmää. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja.

Käyttö

- Aseta jalusta tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Säädä jalustan korkeus tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen kuin käytät jalustaa.
- Älä siirrä jalustaa, kun se on kuormitettuna.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. He tarjoavat tukea ja vastauksia kaikkiin turvallisuuteen ja käyttöön liittyviin kysymyksiin.

Muista: Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo

Introduktion

Tack för att du valt BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under jakt och andra utomhusaktiviteter. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att tripodens ben är korrekt låsta innan du använder den.
- Använd alltid tripodens fotspetsar på en stabil yta för att förhindra att den välter.
- Justera benens längd för att säkerställa en jämn och stabil plattform.
- Undvik att använda produkten i extremt väder, såsom kraftig vind eller regn, som kan påverka stabiliteten.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av tripod:

- Ta bort tripoden från förpackningen.
- Utfäll benen till önskad längd. Se till att varje ben är ordentligt låst med spakbenlåset.
- Justera fotspetsarna efter behov för att passa underlaget.

2. Användning av Switcheroosystemet:

- För att byta optiktillbehör, tryck på knappen på Switcheroofästet och ta bort det befintliga tillbehöret.
- Sätt på det nya tillbehöret genom att trycka in det tills det klickar på plats.
- Kontrollera att tillbehöret sitter ordentligt fast innan du använder tripoden.

3. Säkerhet under användning:

- Håll alltid ett öga på omgivningen när du använder produkten, speciellt i jaktmiljöer.
- Använd inte tripoden som en stödpunkt för andra personer eller föremål.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsmöjligheter för plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsärenden. Kontrollera produktens förpackning eller manual för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik jaktupplevelse med BOG Adrenaline Switcheroo Tripod Camo.

Návod na bezpečné používání BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo. Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho nového stativu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl stativ používán pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je stativ v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Udržujte stativ mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte stativ v nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako jsou silné větry nebo bouřky.
- Při používání stativu se vyhněte oblastem s vysokým rizikem úrazu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že všechny páčkové zámky nohou jsou správně zajištěny.
- Při nastavování výšky stativu dbejte na stabilitu a zajištění nohou.
- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost stativu; zkontrolujte specifikace výrobce.
- Při použití optických doplňků se ujistěte, že jsou správně namontovány a zajištěny.
- Při manipulaci se stativem buďte opatrní, abyste předešli pádu nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Rozložte nohy stativu na rovný a stabilní povrch.
- Ujistěte se, že všechny nohy jsou plně roztaženy a zajištěny páčkovými zámky.
- Nastavte požadovanou výšku stativu, dokud není stabilní.
- Připojte optický doplněk nebo USR střelecký yoke pomocí systému Switcheroo.

2. Používání:

- Při používání stativu se ujistěte, že je umístěn na stabilním povrchu.
- Při sledování cíle se vyhněte pohybům, které by mohly způsobit převrnutí stativu.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je stativ správně složen a uložen na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci stativu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je stativ poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci bezpečně a efektivně používat váš BOG Adrenaline Switcheroo BOG Adrenaline Series Tripod Camo. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám mnoho úspěchů při lovu!