

Gun Vise

Secure your rifle or shotgun for just about any work you want to perform on it. The Tipton® Gun Vise™ is an ideal “third hand” for cleaning and gunsmithing. It features a rubberized cradle and jaws to protect and grip your gun, a quick release cam action for easy access, molded-in compartments for solvents and small parts, and is made of tough, solvent-resistant polymers.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Gun Vise
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1000977
- Mfr. No.: 782731
- Delivery weight: 3.8kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 206mm
- Shipping length: 826mm
- UPC: 661120330448

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Gun Vise](#)
- [English: Tipton Gun Vise Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Gun Vise](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tipton Gun Vise](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Gun Vise](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Tipton Gun Vise™](#)
- [Suomi: Tipton Gun Vise Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Gun Vise](#)
- [Český: Tipton Gun Vise Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Gun Vise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Tipton Gun Vise! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Reinigen und Reparieren Ihrer Waffen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Gun Vise auf einer stabilen, ebenen Fläche verwendet wird.
- Halten Sie den Gun Vise von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden Sie den Gun Vise nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gun Vise auf Risse oder andere Schäden.
- Bewahren Sie alle Werkzeuge und Reinigungsmittel sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie beim Arbeiten mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie sie im Gun Vise befestigen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Reinigungsmittel, um Beschädigungen am Gun Vise oder an Ihrer Waffe zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen bei der Verwendung von Chemikalien.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um Dämpfe von Reinigungsmitteln zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Gun Vise:

- Platzieren Sie den Gun Vise auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß zusammengebaut und fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die gummierte Halterung und Backen, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.

2. Verwendung des Gun Vise:

- Legen Sie Ihre Waffe in die Halterung und stellen Sie sicher, dass sie sicher und fest sitzt.
- Verwenden Sie die SchnellverschlussCamAktion, um die Waffe bei Bedarf leicht zu entfernen.
- Nutzen Sie die eingebauten Fächer für Lösungsmittel und kleine Teile, um eine ordentliche Arbeitsfläche zu gewährleisten.
- Arbeiten Sie vorsichtig und konzentriert, um Unfälle zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gun Vise gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, alle Reinigungsmittel und Chemikalien in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zu entsorgen.
- Bringen Sie den Gun Vise nicht in die Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen, um ein Schmelzen oder eine Freisetzung von schädlichen Dämpfen zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, wenn Sie Hilfe benötigen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des Tipton Gun Vise ist von größter Bedeutung. Bitte befolgen Sie alle oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bleiben Sie informiert über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

Tipton Gun Vise Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Gun Vise. This product is designed to securely hold your rifle or shotgun for various tasks, including cleaning and gunsmithing. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the Tipton Gun Vise in a wellventilated area.
- Ensure that the firearm is unloaded before placing it in the vise.
- Keep the work area free from clutter and distractions.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling firearms and cleaning solvents.
- Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized persons are near the work area.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Firearm Handling:** Always treat every firearm as if it is loaded. Verify that the firearm is unloaded before securing it in the vise.
- **Stability:** Ensure that the Gun Vise is placed on a stable surface to prevent tipping or movement during use.
- **Grip:** Use the rubberized cradle and jaws properly to avoid damaging the firearm.
- **Cleaning Solvents:** Store and handle solvents in accordance with the manufacturer's instructions. Avoid skin contact and inhalation of fumes.
- **Children:** Keep the Gun Vise and all tools out of reach of children and unauthorized users.
- **Inspection:** Regularly inspect the Gun Vise for any signs of wear or damage. Do not use if any part is broken or missing.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Gun Vise:

- Place the Gun Vise on a flat, stable surface.
- Ensure the rubberized cradle is properly positioned to support the firearm securely.

2. Securing the Firearm:

- Open the jaws of the vise by releasing the quick release cam action.
- Place the firearm in the cradle, ensuring it is balanced and secure.
- Close the jaws around the firearm, ensuring a firm grip without applying excessive pressure.

3. Using the Gun Vise:

- Perform your cleaning or gunsmithing tasks while ensuring the firearm remains stable.
- Avoid excessive force that could damage the firearm or the vise.

4. Cleaning Up:

- After use, remove the firearm from the vise.
- Clean any solvents or debris from the Gun Vise and the work area.
- Store the Gun Vise in a safe, dry location away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the Tipton Gun Vise in accordance with local waste management regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling the materials where possible.
- Ensure that any cleaning solvents are disposed of according to local hazardous waste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the use of the Tipton Gun Vise, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Tipton Gun Vise. Thank you for prioritizing safety in your firearms maintenance activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tipton Gun Vise

Introducción

Gracias por elegir el Tipton Gun Vise. Este producto está diseñado para asegurar tu rifle o escopeta durante la limpieza y trabajos de armería. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Gun Vise fuera del alcance de los niños.
- Usa el Gun Vise solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el Gun Vise antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.
- Si notas algún daño, deja de usar el producto inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica que tu arma esté descargada antes de colocarla en el Gun Vise.
- Utiliza el Gun Vise en un área bien ventilada, especialmente al usar disolventes.
- Evita el contacto de disolventes con la piel y los ojos. Usa guantes y gafas de protección si es necesario.
- No coloques el Gun Vise en superficies inestables o resbaladizas.
- No fuerces las mandíbulas de goma más allá de su capacidad, ya que esto puede dañar el Gun Vise o tu arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Gun Vise:

- Coloca el Gun Vise en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que todas las partes estén correctamente ensambladas y ajustadas.

2. Asegurando el Arma:

- Abre las mandíbulas de goma del Gun Vise.
- Coloca tu rifle o escopeta en el Gun Vise, asegurándote de que esté bien centrado.
- Cierra las mandíbulas de goma suavemente hasta que el arma esté segura, evitando apretar demasiado.

3. Uso de Compartimentos:

- Utiliza los compartimentos moldeados para disolventes y piezas pequeñas. Mantén los productos químicos bien cerrados y fuera del alcance de los niños.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el Gun Vise con un paño seco después de cada uso.
- No uses productos químicos agresivos que puedan dañar los materiales del Gun Vise.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Gun Vise, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y componentes químicos.
- No lo tires en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten este tipo de materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener la información del producto a mano, incluyendo el número de modelo y la fecha de compra.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y eficaz del Tipton Gun Vise. Tu seguridad es lo más importante, así que asegúrate de cumplir con todas las directrices mencionadas.

Guide de Sécurité pour le Tipton Gun Vise

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Gun Vise. Cet outil est conçu pour vous aider à fixer votre fusil ou votre carabine de manière sécurisée pendant que vous effectuez divers travaux de nettoyage et d'armurerie. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Tipton Gun Vise est utilisé uniquement pour les armes à feu de type fusil ou carabine.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le viseur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du viseur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de l'outil, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le viseur sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de l'installer dans le viseur.
- Ne forcez jamais l'arme dans le viseur ; utilisez les mâchoires en caoutchouc pour un maintien sécurisé.
- Évitez d'utiliser des solvants ou des produits chimiques à proximité de sources de chaleur.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de solvants ou de produits d'entretien.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez tous les accessoires qui pourraient gêner l'installation.

2. Installation dans le Viseur :

- Placez le viseur sur une surface plane.
- Ouvrez les mâchoires en caoutchouc du viseur.
- Insérez votre arme dans le berceau du viseur.
- Fermez les mâchoires pour maintenir l'arme en place.

3. Utilisation du Viseur :

- Utilisez le système de déverrouillage rapide pour accéder facilement à votre arme.
- Effectuez les travaux de nettoyage ou d'entretien en toute sécurité.
- Rangez les petits outils et solvants dans les compartiments intégrés pendant l'utilisation.

4. Après Utilisation :

- Retirez l'arme du viseur.
- Nettoyez le viseur avec un chiffon sec pour enlever les résidus de produits d'entretien.
- Rangez le viseur dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Tipton Gun Vise avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des matériaux en polymères.
- Si l'outil est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Tipton Gun Vise, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service clientèle. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels ou les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Tipton Gun Vise.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Gun Vise

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipton Gun Vise. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e stabile per la pulizia e la lavorazione delle armi. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Gun Vise solo per le armi per cui è progettato.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Mantieni il Gun Vise lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizza il Gun Vise in un'area ben ventilata, specialmente quando si utilizzano solventi.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Protezione dell'Arma:** Utilizza sempre le ganasce rivestite in gomma per proteggere la superficie dell'arma.
- **Accesso Sicuro:** Utilizza l'azione a camma a rilascio rapido con attenzione per evitare schiacciamenti o infortuni.
- **Gestione dei Solventi:** Conserva i solventi negli scomparti integrati e assicurati di chiudere bene i contenitori dopo l'uso.
- **Stabilità:** Assicurati che il Gun Vise sia posizionato su una superficie stabile e piana prima di utilizzarlo.
- **Uso Corretto:** Non utilizzare il Gun Vise per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Colloca il Gun Vise su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il prodotto sia lontano da fonti di calore e umidità.

2. Fissaggio dell'Arma:

- Posiziona l'arma nel Gun Vise, assicurandoti che sia ben centrata.
- Utilizza le ganasce rivestite in gomma per afferrare l'arma in modo sicuro.

3. Utilizzo dell'Azione a Camma:

- Attiva l'azione a camma a rilascio rapido per regolare la presa sull'arma.
- Assicurati che la presa sia sicura prima di procedere con la pulizia o la lavorazione.

4. Utilizzo dei Scomparti:

- Utilizza gli scomparti integrati per riporre solventi e piccoli pezzi.
- Mantieni i solventi ben chiusi quando non in uso.

5. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo ogni utilizzo, pulisci il Gun Vise con un panno asciutto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per il Conferimento

- **Smaltimento:** Quando il Gun Vise non è più utilizzabile, seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e dei componenti.
- **Riciclo:** Se possibile, riciclare i materiali secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro del tuo Tipton Gun Vise. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Tipton Gun Vise™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup vise do broni Tipton® Gun Vise™. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie, umożliwiając łatwe czyszczenie i konserwację broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj vise do broni tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan vise, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj vise w obecności dzieci ani osób, które nie są przeszkolone w zakresie obsługi broni.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub problemy z produktem odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed umieszczeniem jej w vise.
- Zawsze używaj vise na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie przeciążaj vise, trzymając zbyt dużą lub ciężką broń.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Nie pozostawiaj broni w vise bez nadzoru.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Umieść vise na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że gumowana podstawa jest dobrze przylegająca do powierzchni.
- Sprawdź, czy mechanizm szybkiego zwolnienia działa prawidłowo.

2. Użytkowanie

- Umieść broń w szczękach vise, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.
- Dostosuj szczęki do rozmiaru broni, aby zapewnić jej stabilność.
- Użyj wbudowanych przegródek na rozpuszczalniki i małe części, aby utrzymać porządek podczas pracy.
- Po zakończeniu pracy, usuń broń z vise i upewnij się, że jest w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo pozbyć się materiałów użytych w produkcji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim organem lub punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Tipton Gun Vise Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Gun Vise tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin asetat sen telineeseen.
- Käytä kumipinnoitettuja tukia ja leukoja asetta turvallisesti pitämään.
- Vältä liuottimien ja kemikaalien joutumista ihoon tai silmiin.
- Älä jätä asetta ilman valvontaa telineeseen.
- Käytä telineen vapautusmekanismia varovasti, jotta ase ei vahingoitu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Tipton Gun Vise tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase telineeseen varovasti ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Käytä muotoiltuja osastoja liuottimille ja pienille osille.
- Puhdista ase huolellisesti ja varmista, että kaikki osat ovat kuivia ennen seuraavaa käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kemikaalit ja liuottimet hävitetään asianmukaisesti.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja ostotiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Loppusanat

Tipton Gun Vise on suunniteltu helpottamaan aseiden puhdistusta ja huoltoa. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta oikein, niin voit nauttia sen eduista turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Gun Vise

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Gun Vise. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv support vid rengöring och gunsmitning av ditt gevär eller hagelgevär. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Använd alltid produkten i ett välventilerat område, särskilt när du hanterar kemikalier eller lösningsmedel.
- Håll produkten och arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna delar bör bytas ut omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid gummibeläggningen och käkarna för att säkert greppa ditt vapen. Detta skyddar både vapnet och användaren.
- Var försiktig när du använder snabbkopplingsmekanismen. Se till att inga fingrar eller andra kroppsdelar är i närheten när du justerar eller lossar produkten.
- Undvik att använda produkten med vapen som har laddade magasin. Kontrollera alltid att vapnet är avlastat innan du placerar det i visen.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med lösningsmedel eller kemikalier för att skydda ögon och hud.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Gun Vise:

- Placera Gun Vise på en stabil yta.
- Justera de gummibelagda käkarna så att de passar ditt vapen.
- Använd snabbkopplingsmekanismen för att fästa vapnet ordentligt.

2. Användning av Gun Vise:

- Se till att vapnet är avlastat innan du placerar det i Gun Vise.
- Justera käkarna för att säkerställa ett fast grepp om vapnet.
- Använd inbyggda fack för att förvara lösningsmedel och smådelar under arbetets gång.
- Arbeta alltid i ett välventilerat område och använd skyddsutrustning som rekommenderas.

Avfallshantering

- Vid avfall av Gun Vise, se till att följa lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Plast och polymerdelar kan återvinnas där det är möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för riktlinjer.
- Undvik att kasta produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Tipton Gun Vise. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av produkter.

Tipton Gun Vise Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Gun Vise. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil údržbu a čištění vaší pušky nebo brokovnice. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte návod k obsluze.
- Udržujte Gun Vise mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte Gun Vise na stabilním a rovném povrchu.
- Zkontrolujte, zda je zbraň správně upevněna, než začnete s jakoukoli prací.
- Nepoužívejte Gun Vise k jiným účelům než k čištění a údržbě zbraní.
- Při práci se zbraněmi dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a doporučení výrobce zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při upevňování zbraně do Gun Vise se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečně zajištěná.
- Používejte gumový držák a čelisti Gun Vise, abyste předešli poškození zbraně.
- V případě použití rozpouštědel dbejte na to, abyste pracovali v dobře větraném prostoru.
- Pokud se při používání produktu objeví jakékoli poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny k instalaci a použití

1. Umístěte Gun Vise na stabilní a rovný povrch.
2. Otevřete čelisti Gun Vise a umístěte zbraň do držáku.
3. Ujistěte se, že zbraň je správně upevněna a že je prázdná.
4. Uzavřete čelisti Gun Vise, aby byla zbraň pevně držena.
5. Použijte integrované přihrádky na rozpouštědla a malé součástky pro usnadnění práce.
6. Po dokončení údržby zbraň opatrně vyjměte z Gun Vise.

Pokyny k likvidaci

- Gun Vise by měla být likvidována v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je Gun Vise poškozená, zlikvidujte ji tak, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- Plastové části produktu by měly být recyklovány, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosíme, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Tipton Gun Vise. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.