

Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk - Rifle Nylon Bore Brush 338 / 8mm Caliber, 3 pk

Tipton Nylon Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Nylon Bore Brush 338 / 8mm Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001080
- Mfr. No.: 437445
- Caliber: 338 Caliber
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120374459

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush](#)
- [English: Tipton Rifle Nylon Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Nylon para Cañones Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canons](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Spazzola per Canna in Nylon Tipton](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszczących Tipton Rifle Nylon Bore Brush](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Nylon Bore Brush Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Nylon Bore Brush](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu: Tipton Rifle Nylon Bore Brush](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Tipton Nylon Laufbürsten! Diese Bürsten sind ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung Ihrer Feuerwaffen. Um sicherzustellen, dass Sie die Bürsten sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die Verwendung der Tipton Nylon Laufbürsten ist sicher, solange Sie die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Überprüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung. Verwenden Sie keine beschädigten Bürsten.
- Halten Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwenden Sie die Bürsten nur in Kombination mit geeigneten Reinigungsmitteln für Feuerwaffen.
- Tragen Sie bei der Reinigung von Feuerwaffen geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wählen Sie die passende Nylon Laufbürste für Ihr Kaliber (338 oder 8 mm).

2. Reinigung:

- Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewegen Sie die Bürste sanft hin und her, um Ablagerungen zu lösen.
- Ziehen Sie die Bürste vollständig durch den Lauf, um sicherzustellen, dass alle Rückstände entfernt werden.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bürste nach der Verwendung mit Wasser und Seife, um Rückstände zu entfernen.
- Lassen Sie die Bürste vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Bürsten abgenutzt oder beschädigt sind, sollten sie nicht mehr verwendet werden und entsprechend entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten auch die EU Safety Gate Plattform regelmäßig überprüfen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheitshinweise beachtet haben. Viel Spaß beim Reinigen Ihrer Feuerwaffen!

Tipton Rifle Nylon Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Nylon Bore Brush. This product is designed to assist in the cleaning and maintenance of your firearms. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Tipton Rifle Nylon Bore Brush by following these guidelines:
 - Always handle firearms in a safe manner.
 - Keep the bore brush out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Use the bore brush only for its intended purpose.
 - Regularly inspect the bore brush for wear or damage before use.
 - Store the bore brush in a safe and dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the Tipton Rifle Nylon Bore Brush, please observe the following precautions:
 - Always ensure that the firearm is unloaded before cleaning.
 - Do not use excessive force when cleaning to avoid damaging the bore brush or the firearm.
 - Avoid using the bore brush on firearms that are not compatible with nylon cleaning materials.
 - Do not leave the bore brush unattended while in use.
 - If you experience any irritation or discomfort while using the bore brush, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

- To effectively use the Tipton Rifle Nylon Bore Brush, follow these steps:
 1. **Preparation**
 - Ensure your workspace is clean and welllit.
 - Gather all necessary cleaning supplies, including the bore brush, cleaning solvent, and cloths.
 2. **Loading the Bore Brush**
 - Attach the bore brush to a cleaning rod that is compatible with your firearm caliber.
 - Ensure a secure fit to prevent the brush from detaching during use.
 3. **Cleaning Process**
 - Insert the bore brush into the barrel from the chamber end, if applicable.
 - Gently push the brush through the barrel, using a smooth and steady motion.
 - Remove the brush and repeat the process as necessary, applying cleaning solvent as needed.
 4. **Final Steps**
 - After cleaning, wipe the barrel with a clean cloth to remove any debris or solvent.
 - Store the bore brush in a safe location.

Disposal Instructions

- When disposing of the Tipton Rifle Nylon Bore Brush, please follow these guidelines:
 - Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is damaged or worn.
 - Check local regulations for proper disposal methods of cleaning tools and materials.
 - Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the Tipton Rifle Nylon Bore Brush, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Tipton Rifle Nylon Bore Brush. Always prioritize safety and responsible firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Nylon para Cañones Tipton

Introducción

Los cepillos de nylon para cañones Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego. Este documento proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y eficaz de los cepillos. Por favor, lee atentamente esta guía antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cepillo se utiliza únicamente para la limpieza de cañones de armas de fuego.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el cepillo si está dañado.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad al limpiar el cañón para proteger tus ojos de cualquier residuo que pueda salir.
- Usa guantes de protección si eres sensible a los productos químicos de limpieza que puedas utilizar.
- No apliques una fuerza excesiva durante la limpieza para evitar dañar el cañón.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y desactivada antes de comenzar la limpieza.
- No utilices el cepillo en un cañón caliente o recién disparado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo de nylon, productos de limpieza y un paño.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el cañón del arma con cuidado.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás para eliminar la suciedad y residuos.
- Repite el proceso varias veces según sea necesario, asegurándote de no aplicar demasiada presión.

3. Limpieza Posterior:

- Limpia el cepillo con un paño seco después de cada uso.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- Si el cepillo está dañado y no se puede utilizar, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro y la limpieza de armas de fuego, consulta a un profesional o a un centro de servicio autorizado. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y protección al utilizar el cepillo de nylon para cañones Tipton.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al manejar armas de fuego y sus accesorios. Mantente informado sobre las mejores prácticas y utiliza siempre los productos de manera responsable.

Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canons

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la brosse en nylon Tipton pour canons. Ce produit est conçu pour répondre à vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse en nylon Tipton conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour vous assurer qu'elle ne présente pas de signes d'usure ou de dommages.
- Ne combinez pas le produit avec d'autres produits chimiques ou nettoyeurs non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la brosse avec précaution pour éviter tout risque de blessure.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Utilisez une pression modérée pour éviter d'endommager le canon.
- Ne laissez pas la brosse dans le canon plus longtemps que nécessaire.
- Portez des gants de protection si vous utilisez des produits de nettoyage supplémentaires.
- Évitez de toucher les poils de la brosse avec des mains mouillées pour prévenir la dégradation des matériaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en nylon Tipton et un nettoyeur approprié.

2. Utilisation :

- Insérez délicatement la brosse dans le canon de l'arme à feu.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer efficacement l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse après avoir terminé le nettoyage et inspectez-la pour tout dommage.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produit de nettoyage.
- Laissez sécher complètement avant de ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse en nylon Tipton dans les ordures ménagères si elle est endommagée ou usée.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en nylon et suivez les instructions appropriées pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre brosse en nylon Tipton, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources disponibles en ligne.

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Merci d'utiliser le produit Tipton et de respecter ces directives pour une expérience de nettoyage optimale.

Guida alla Sicurezza per la Spazzola per Canna in Nylon Tipton

Introduzione

La Spazzola per Canna in Nylon Tipton è progettata per la pulizia delle armi da fuoco, specificamente per i calibri .338 e 8 mm. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate e raccomandazioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi per proteggere gli occhi da particelle volanti.
- Utilizza la spazzola solo su armi scariche e in aree ben ventilate.
- Evita di utilizzare la spazzola su superfici abrasive che potrebbero danneggiare la canna dell'arma.
- Non forzare la spazzola all'interno della canna; utilizza un movimento delicato e controllato.
- Non lasciare mai la spazzola incustodita mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori dalla canna.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nella canna dell'arma.
- Esegui movimenti avanti e indietro per rimuovere residui di polvere e sporco.
- Non utilizzare un'eccessiva forza; lascia che la spazzola faccia il lavoro.

3. Pulizia della Spazzola:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno umido per rimuovere residui di sporco.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per una risposta più rapida.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszczących Tipton Rifle Nylon Bore Brush

Wprowadzenie

Szczotki czyszczące Tipton z nylonu są niezbędnym narzędziem do skutecznego czyszczenia broni palnej. Niniejszy dokument zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania produktu, aby zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne stosowanie zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj szczotek w dobrze oświetlonym miejscu.
- Unikaj kontaktu z wodą lub innymi cieczami, które mogą wpłynąć na materiał nylonowy.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych przedmiotów, które nie są przeznaczone do tego celu.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, przestań używać produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do czyszczenia broni.
- Zdejmij wszelkie elementy broni, które mogą przeszkadzać w czyszczeniu.

2. Użycie:

- Włóż szczotkę do lufy broni.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki brudu.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po użyciu, opłucz szczotki w ciepłej wodzie, aby usunąć resztki brudu.
- Susz szczotki w miejscu dobrze wentylowanym, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Nie wyrzucaj szczotek do lufy w regularnych odpadach.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów nylonowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualności dotyczące ewentualnych akcji przypominających lub ostrzeżeń związanych z produktem.

Tipton Rifle Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Rifle Nylon Bore Brush tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen puhdistusprosessin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden puhdistamiseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä puhdistuksen aikana estääksesi kemikaalien tai epäpuhtauksien pääsyn ihoosi.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Älä käytä liikaa voimaa puhdistaussasi, sillä tämä voi vahingoittaa sekä harjaa että aseenn piippua.
- Älä käytä harjaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

- Poista harja pakkauksestaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että harja on oikean kaliiperin (338 Caliber tai 8 mm) mukainen.
- Kiinnitä harja puhdistustankoon tai työkaluun tiukasti.
- Työnnä harja varovasti piippuun, käyttäen tasaista ja hallittua liikettä.
- Puhdistuksen jälkeen poista harja varovasti ja tarkista se mahdollisten vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset määräykset ja suositukset turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet. Raportoi kaikki vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.

Pidä tämä ohje aina saatavilla, jotta voit palata siihen tarvittaessa. Turvallinen käyttö alkaa oikeista tiedoista!

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Nylon Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Nylon Bore Brush. Dessa borstar är outhärliga för effektiv och säker vapenrengöring. För att säkerställa säker användning av produkten har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs dem noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika vapen och kaliber.
- Använd alltid produkten i en välventilerad miljö.
- Håll produkten och dess delar utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du rengör ditt vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du börjar rengöringsprocessen.
- Undvik att använda borsten med för mycket kraft för att förhindra skador på borsten eller vapnet.
- Rengör borsten efter varje användning för att säkerställa lång livslängd och effektivitet.
- Använd endast rekommenderade rengöringsmedel som är säkra för användning med nylonborstar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av vapnet:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Placera vapnet på en stabil yta.

2. Användning av borsten:

- Välj rätt kaliberborste (338 eller 8 mm).
- Fäst borsten på en rengöringsstav.
- För in borsten i loppet och vrid försiktigt medan du drar ut den.
- Upprepa processen tills loppet är rent.

3. Avsluta rengöringen:

- Torka av loppet med en ren trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara borsten på en torr plats.

Avfallshantering

- Kasta använda eller skadade borstar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn förpackningen om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och effektiv användning av din Tipton Rifle Nylon Bore Brush.

Pokyny pro bezpečnost produktu: Tipton Rifle Nylon Bore Brush

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Rifle Nylon Bore Brush. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vaše potřeby při čištění zbraní. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Před použitím si zkontrolujte, zda není produkt poškozený.
- Vyhněte se kontaktu s dětmi a osobami, které by neměly produkt používat.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
- Při používání produktu dodržujte základní hygienické standardy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při čištění zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Používejte pouze doporučené kalibry (338, 8 mm) pro tento produkt.
- Při používání kartáče se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození hlavně.
- Po každém použití důkladně vyčistěte kartáč a nechte ho uschnout.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Před použitím si připravte čisticí prostředky a potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že máte čisté pracovní místo.

2. Použití:

- Vložte nylonový kartáč do hlavně zbraně.
- Pomalu a jemně pohybuje kartáčem tam a zpět, abyste odstranili nečistoty.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáč pod tekoucí vodou a nechte uschnout.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav kartáče a vyměňte ho, pokud je opotřebovaný nebo poškozený.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nezhazujte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti produktu a případných dotazech se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.