

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 45 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Handgun Bronze Bore Brush 45 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001093
- Mfr. No.: 737502
- Caliber: 45 Caliber
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120375029

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze pour Canon de Pistolet Tipton](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Spazzola per Canna in Bronzo Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Handgun Bronze Bore Brush! Diese hochwertigen Reinigungsbürsten sind speziell für die Reinigung von Feuerwaffen konzipiert und bieten eine effektive Lösung für Ihre Reinigungsbedürfnisse. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die Sicherheit bei der Verwendung des Tipton Handgun Bronze Bore Brush zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Verwenden Sie die Bürste nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Bürste außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Bürste nur in Kombination mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während der Verwendung.
- Überprüfen Sie die Bürste regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Um potenzielle Gefahren bei der Verwendung des Tipton Handgun Bronze Bore Brush zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- **Gefahr von Verletzungen:** Achten Sie darauf, dass die Bürste nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommt.
- **Vermeidung von Quetschungen:** Halten Sie die Bürste bei der Verwendung immer fest und vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
- **Richtige Handhabung:** Verwenden Sie die Bürste nicht zur Reinigung von anderen Gegenständen als Feuerwaffen.
- **Chemikalien:** Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die die Bürste oder die Feuerwaffe beschädigen könnten.
- **Lagerung:** Lagern Sie die Bürste an einem trockenen Ort, um Rost oder Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um den Tipton Handgun Bronze Bore Brush sicher zu installieren und zu verwenden:

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist.
- Wählen Sie die richtige Kalibergröße der Bürste (in diesem Fall .45 Kaliber).

2. Anbringen der Bürste:

- Schrauben Sie die Bürste vorsichtig in den Reinigungsstift oder die Verlängerung.
- Achten Sie darauf, dass sie fest sitzt, um ein Lösen während der Verwendung zu vermeiden.

3. Reinigung:

- Führen Sie die Bürste langsam und gleichmäßig durch den Lauf der Feuerwaffe.
- Verwenden Sie bei Bedarf ein geeignetes Reinigungsmittel, um den Reinigungsprozess zu unterstützen.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Lauf gründlich gereinigt ist.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bürste mit Wasser und Seife, um Rückstände zu entfernen.
- Trocknen Sie die Bürste gründlich, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

Entsorgen Sie die Bürste gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle. Achten Sie darauf, dass alle Teile der Bürste sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind verpflichtet, Ihnen bei Sicherheitsanfragen zu helfen und Informationen zu Rückrufen bereitzustellen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des Tipton Handgun Bronze Bore Brush ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Feuerwaffen effektiv und sicher reinigen. Vielen Dank, dass Sie sich für Tipton entschieden haben!

Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Handgun Bronze Bore Brush. This product is designed to help you maintain the cleanliness and performance of your firearms. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before cleaning.
- Keep the bore brush away from children and pets.
- Use the product only for its intended purpose: cleaning firearm barrels.
- Inspect the bore brush before each use for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear protective eyewear when using the bore brush to prevent debris from entering your eyes.
- Do not use excessive force when cleaning; this may damage the bore brush or firearm.
- Ensure that the bore brush is compatible with your firearm's caliber (45 Caliber).
- Do not use the bore brush on any surfaces other than the bore of the firearm.
- Store the bore brush in a dry, safe place away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary cleaning supplies, including cleaning solvent and a cleaning rod.

2. Using the Bore Brush

- Attach the bore brush to the cleaning rod securely.
- Apply a small amount of cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the barrel from the chamber end (if applicable).
- Gently push the bore brush through the barrel and pull it back out.
- Repeat the process several times to remove fouling and debris.

3. PostUse Care

- Clean the bore brush with solvent after use to remove any residue.
- Allow the bore brush to dry completely before storing it.
- Store the bore brush in a safe place, out of reach of children.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is damaged or worn.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Handgun Bronze Bore Brush, please refer to the product packaging for contact details or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy safe and effective cleaning with your Tipton Handgun Bronze Bore Brush!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton. Este producto está diseñado para ayudar en la limpieza de tus armas de fuego, asegurando un rendimiento óptimo y prolongando su vida útil. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cepillo esté destinado para el calibre correcto (45 Caliber) antes de su uso.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Siempre utiliza el cepillo en un área bien ventilada.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso. Si observas signos de daño o desgaste, no lo utilices y reemplázalo.
- Sigue las instrucciones del fabricante para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el cepillo únicamente para limpiar el cañón de armas de fuego. No lo uses para otros propósitos.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes si es necesario para protegerte de posibles residuos o fragmentos.
- **Manipulación Segura:** Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza. Verifica dos veces.
- **Almacenaje:** Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.
- **Supervisión:** Si eres un principiante, asegúrate de que un adulto o alguien con experiencia supervise el uso del cepillo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo de bronce Tipton y un solvente de limpieza adecuado.

2. Uso del Cepillo:

- Sumerge el cepillo en el solvente de limpieza si es necesario.
- Inserta el cepillo en el cañón del arma con un movimiento suave, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza.
- Realiza movimientos hacia adelante y hacia atrás para eliminar la suciedad y los residuos.
- Retira el cepillo y limpia el cañón con un paño limpio para eliminar cualquier residuo.

3. Finalización:

- Limpia el cepillo después de cada uso, asegurándote de quitar cualquier residuo de limpieza.
- Revisa el cepillo regularmente para detectar signos de desgaste.

Instrucciones de Desecho

- Si el cepillo está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de armas de fuego.
- No lo arrojes a la basura normal si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca información de contacto en el sitio web del fabricante o en el manual del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del Cepillo de Cañón de Bronce Tipton.

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze pour Canon de Pistolet Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze pour canon de pistolet Tipton. Cet outil est essentiel pour le nettoyage de votre arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez jamais la brosse à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de blessure.
- Utilisez la brosse uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire le nettoyage des canons de pistolet.
- Évitez de forcer la brosse dans le canon, car cela pourrait endommager l'outil ou l'arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter les projections.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les irritations cutanées.
- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée ou usée.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs avec la brosse, car cela pourrait endommager le bronze.
- Ne jamais diriger l'arme à feu vers une personne ou un animal pendant le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la brosse :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer.
- Insérez la brosse dans le canon en veillant à ce qu'elle soit bien alignée.
- Utilisez une tige de nettoyage appropriée pour pousser la brosse à travers le canon.

2. Utilisation de la brosse :

- Appliquez un nettoyant pour arme à feu sur la brosse si nécessaire.
- Faites passer la brosse dans le canon plusieurs fois pour éliminer les résidus.
- Retirez la brosse en la tirant doucement vers l'extérieur.

3. Nettoyage après utilisation :

- Rincez la brosse à l'eau claire pour enlever tout résidu de produit nettoyant.
- Séchez soigneusement la brosse avant de la ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse avec les déchets ménagers.
- Consultez les directives locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée, vérifiez si elle peut être recyclée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de Tipton via les coordonnées fournies sur l'emballage ou le site internet.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en bronze pour canon de pistolet Tipton.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Spazzola per Canna in Bronzo Tipton

Introduzione

La spazzola per canna in bronzo Tipton è un prodotto essenziale per la pulizia delle armi da fuoco, progettata per garantire la massima efficienza e sicurezza. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia delle armi da fuoco.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi da fuoco per proteggere gli occhi da detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare il contatto diretto con i materiali di pulizia.
- Non utilizzare la spazzola su armi cariche. Assicurati che l'arma sia completamente scarica prima di procedere.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso corretto della spazzola.
- Evita di applicare una pressione eccessiva durante la pulizia per prevenire danni alla canna dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e posizionata su una superficie stabile.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la spazzola in bronzo Tipton e i materiali di pulizia.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nel foro della canna dell'arma.
- Esegui movimenti avanti e indietro per rimuovere i residui di polvere e sporcizia.
- Dopo l'uso, rimuovi la spazzola e pulisci la canna con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci la spazzola dopo ogni utilizzo con acqua calda e sapone, assicurandoti di rimuovere tutti i residui.
- Asciuga completamente la spazzola prima di riporla per prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la spazzola in bronzo secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida locali per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla spazzola per canna in bronzo Tipton, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace della spazzola per canna in bronzo Tipton, contribuendo così alla tua sicurezza e a quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, w tym pistoletów kal. 45. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU General Product Safety Regulation GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych wyłącznie do czyszczenia broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia broni, która jest naładowana lub w stanie gotowości do strzału.
- Stosuj szczotki zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Nie używaj szczotek do innych celów niż czyszczenie broni palnej.
- W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, natychmiast przepłucz wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym szczotki mosiężne Tipton oraz odpowiednie środki czyszczące.

2. Czyszczenie:

- Włóż szczotkę do lufy broni.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wypłucz lufę czystą wodą i osusz ją.

3. Po czyszczeniu:

- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek i wymieniaj je, gdy zauważysz oznaki zużycia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie pozostawiaj ich w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Szczotki mosiężne Tipton to wysokiej jakości narzędzie do czyszczenia broni palnej. Przestrzeganie powyższych wytycznych i środków ostrożności pomoże zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i skuteczność produktu. Regularne sprawdzanie stanu szczotek oraz zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Handgun Bronze Bore Brush tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu aseiden puhdistamiseen, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aseiden puhdistamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä puhdistuksen aikana, jotta vältät ihon ärsyntyymisen.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistusta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Vältä tuotteen käyttöä huonossa valaistuksessa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.

2. Tuotteen käyttö:

- Ota harja pakasta ja varmista, että se on ehjä.
- Kiinnitä harja puhdistustankoon.
- Työnnä harja varovasti piippuun ja käännä sitä kevyesti puhdistuksen aikana.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.

3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua ennen säilyttämistä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisten jätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, miten voit raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit Tipton Handgun Bronze Bore Brush tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du har valt Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Dessa borstar är outhärliga för alla dina behov av vapenrengöring. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och underhåll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du rengör ditt vapen.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du påbörjar rengöringsprocessen.
- Undvik att använda borstar på vapen med rost eller skador utan att först rådfråga en expert.
- Använd inte borstar som har synliga skador eller slitage.
- Förvara borstarna på en torr och säker plats efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Samla alla nödvändiga rengöringsverktyg och material.

2. Användning av borsten:

- Välj rätt kaliber borste (i detta fall 45 Caliber).
- Fäst borsten på en rengöringsstav.
- För in borsten i loppet och rör den fram och tillbaka för att ta bort smuts och avlagringar.
- Upprepa vid behov tills loppet är rent.

3. Rengöring efter användning:

- Rengör borsten med ett lämpligt lösningsmedel för att avlägsna rester.
- Låt borsten torka helt innan du förvarar den.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda borstar och rengöringsmaterial enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga borstar i vanliga hushållssopor om de är skadade eller förorenade.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har information om produktens säkerhet och användning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din vapenrengöring.

Návod k bezpečnému používání Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vaše potřeby čištění zbraní s maximální efektivitou a bezpečností. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně prostudujte pokyny a ujistěte se, že rozumíte všem bezpečnostním opatřením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte okamžitě používat.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání kartáče vždy noste ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Nepoužívejte kartáč na jiné účely než na čištění zbraní.
- Při čištění zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly, abyste zabránili poškození zbraně nebo kartáče.
- Po každém použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suché místo.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím zkontrolujte, zda je kartáč nepoškozený a čistý.
2. Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečně uložena.
3. Vložte kartáč do hlavně zbraně a jemně ho pohybuje tam a zpět, aby došlo k odstranění nečistot.
4. Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáče Tipton lze likvidovat jako běžný odpad.
- Před likvidací se ujistěte, že je produkt čistý a suchý.
- Pokud máte pochybnosti o způsobu likvidace, obraťte se na místní úřady pro odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Udržujte své zbraně čisté a v dobrém stavu s tímto vysoce kvalitním kartáčem. Děkujeme, že jste si vybrali Tipton.