

Pile Driver Bullet Puller

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Martello cinetico](#)

Il nuovo Pile Driver Bullet Puller di Frankford Arsenal è progettato per essere montato sul tuo banco o muro per un accesso conveniente. Il design con leva facile da usare sfrutta la potenza della molla per estrarre i proiettili dalle cartucce fino a 30-06 di lunghezza (338 Lapua di lunghezza con il Magnum Carrier, venduto separatamente). I proiettili e la polvere vengono catturati in una trappola inclusa oppure è fornito un attacco a barile opzionale per collegare un tubo e raccogliere con facilità.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Pile Driver Bullet Puller](#)
- Produttore: [Frankford Arsenal](#)
- N. prodotto: EU1001653
- N. fab.: 1116083
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 1.81kg
- Altezza di spedizione: 191mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 584mm
- UPC: 661120079408

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni per la Sicurezza del Frankford Arsenal Pile Driver Bullet Puller](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni per la Sicurezza del Frankford Arsenal Pile Driver Bullet Puller

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pile Driver Bullet Puller di Frankford Arsenal. Questo prodotto è progettato per facilitare l'estrazione dei proiettili dalle cartucce in modo sicuro e conveniente. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del dispositivo.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il Pile Driver Bullet Puller solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o malfunzionante.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del Pile Driver Bullet Puller.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non sovraccaricare il dispositivo oltre le specifiche indicate.
- Utilizza solo cartucce compatibili con il Pile Driver Bullet Puller.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non forzare il dispositivo se incontra resistenza durante l'uso.
- Mantieni le mani e il viso lontani dall'area di lavoro durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Monta il Pile Driver Bullet Puller su un banco di lavoro stabile o su una parete, assicurandoti che sia ben fissato.
2. Controlla che il dispositivo sia installato in modo sicuro e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

1. Posiziona la cartuccia nel dispositivo seguendo le istruzioni specifiche per il tipo di munizione.
2. Utilizza la leva per azionare il dispositivo e rimuovere il proiettile dalla cartuccia.
3. Raccogli i proiettili e la polvere nella trappola inclusa o utilizza l'attacco a barile per collegare un tubo e facilitare la raccolta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il Pile Driver Bullet Puller nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Frankford Arsenal Pile Driver Bullet Puller in modo efficace e sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it