

SL900 Progressive Reloading Machine for Shotshells - Dillon SL 900 Shotshell Reloader 12 gage

The SL 900 features automatic indexing and is capable of producing hundreds of rounds per hour or more if you are using our case feeder. Factory Adjusted to Load AA Hulls. The electric Casefeeder (not included) automatically feeds cases right side up into the case feed tube, stops and starts automatically to keep the tube filled.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon SL 900 Shotshell Reloader 12 gage
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005567
- Mfr. No.: DI97110
- Cartridge: 12 Gauge
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon SL900 Progressive Reloading Machine for Shotshells Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Macchina di Ricarica Dillon SL900 per Cartucce di Fucile](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon SL900 Progressiv Laddningsmaskin för Skott](#)

Dillon SL900 Progressive Reloading Machine for Shotshells Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dillon SL900 Progressive Reloading Machine for Shotshells. This manual provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your reloading machine. Please read this document carefully before operating the machine.

General Safety Guidelines

- Ensure that the reloading machine is used only for its intended purpose, which is to reload 12gauge shotshells.
- Always operate the machine in a wellventilated area to avoid inhalation of powder or other particles.
- Keep the workspace clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while operating the machine.
- Store all components, including powder and primers, in a secure and dry location away from children and pets.
- Regularly inspect the machine for any signs of wear or damage. Do not use the machine if it is not functioning correctly.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use components that are compatible with the Dillon SL900 to avoid malfunctions or accidents.
- Avoid overloading the machine; adhere to the manufacturer's loading recommendations.
- Do not leave the machine unattended while in operation.
- Be cautious of moving parts and keep hands and clothing clear of the machine's mechanisms.
- If a malfunction occurs, immediately stop using the machine and refer to the troubleshooting section of the manual.
- Ensure that the electric case feeder (if used) is properly installed and functioning to prevent misfeeds and jams.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Choose a stable, level surface for the machine to ensure proper operation.
- Assemble the machine according to the manufacturer's instructions, ensuring all components are securely attached.
- If using the electric case feeder, follow the specific assembly instructions provided with the feeder.

2. Usage

- Before starting, ensure that all materials required for reloading (hulls, powder, primers, wads) are ready and within reach.
- Set up the machine according to the load specifications for 12gauge shotshells.
- Turn on the machine and allow it to cycle through a few rounds to ensure proper operation.
- Begin reloading by following the stepbystep process outlined in the user manual.
- Monitor the operation closely, looking for any irregularities or malfunctions.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired components (such as powder and primers) in accordance with local regulations.
- Ensure that all materials are disposed of safely to prevent environmental contamination.
- Recycle or dispose of the machine and its components in accordance with local electronic waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please reach out to the designated EU contact point for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Dillon SL900 Progressive Reloading Machine for Shotshells. Always prioritize safety and remain informed about the proper use and maintenance of your equipment. Thank you for your attention to these important safety measures.

Istruzioni di Sicurezza per la Macchina di Ricarica Dillon SL900 per Cartucce di Fucile

Introduzione

La Dillon SL900 è una macchina di ricarica progettata per la produzione di cartucce di fucile. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per ridurre il rischio di incidenti e garantire una lunga durata della macchina.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina.
- Utilizza la macchina solo per lo scopo previsto, ovvero la ricarica di cartucce di fucile.
- Mantieni la macchina e l'area di lavoro pulite e ordinate per prevenire incidenti.
- Non utilizzare la macchina in presenza di bambini o animali domestici.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Non forzare mai la macchina; segui sempre le istruzioni del produttore.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un tecnico qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla sempre che la macchina sia correttamente assemblata e funzionante prima dell'uso.
- Assicurati che il tubo di alimentazione delle cartucce sia libero da ostruzioni.
- Non tentare di caricare la macchina durante il funzionamento.
- Non sovraccaricare la macchina con troppi materiali contemporaneamente.
- Verifica che tutti i dispositivi di sicurezza siano in posizione e funzionanti.
- Non utilizzare materiali danneggiati o difettosi per la ricarica.
- Segui le istruzioni per l'uso del case feeder, se in dotazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Posiziona la macchina su una superficie piana e stabile.
2. Assicurati che ci sia spazio sufficiente intorno alla macchina per facilitare l'uso e la manutenzione.
3. Collega la macchina a una fonte di alimentazione elettrica conforme alle specifiche del produttore.
4. Se utilizzi un case feeder, segui le istruzioni specifiche per il montaggio e il collegamento.

Uso

1. Prima di iniziare, verifica che tutti i materiali necessari siano pronti e disponibili.
2. Accendi la macchina e verifica che funzioni correttamente.
3. Carica le cartucce nel tubo di alimentazione, assicurandoti che siano orientate correttamente.
4. Inizia il processo di ricarica seguendo le istruzioni specifiche per il modello SL900.
5. Monitora costantemente il funzionamento della macchina e fermati immediatamente se noti anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di attrezzature elettriche e materiali di ricarica.
- Non gettare la macchina o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un tecnico qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile della Dillon SL900. La tua sicurezza è la priorità principale, e seguendo queste linee guida puoi contribuire a prevenire incidenti e garantire un'esperienza di ricarica positiva.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon SL900

Progressiv Laddningsmaskin för Skott

Introduktion

Tack för att du har valt Dillon SL900 Progressiv Laddningsmaskin för Skott. Denna maskin är utformad för att ge en effektiv och säker laddningsupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara maskinen på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet maskinens komponenter för slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att maskinen är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast den typ av hylsor som rekommenderas av tillverkaren (AAhylsor).
- Se till att elförsörjningen är stabil och att kablarna inte är skadade.
- Undvik att nå in i maskinen medan den är igång.
- Stäng av maskinen och koppla bort den från elnätet innan du utför underhåll eller reparationer.
- Använd maskinen endast för dess avsedda ändamål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme runt maskinen för säker användning.
- Om du använder en elektrisk case feeder, följ tillverkarens anvisningar för installation.

2. Användning

- Fyll på hylsor i case feedtuben med rätt sida upp.
- Justera maskinen enligt de specifika inställningarna för den typ av hylsor du laddar.
- Starta maskinen och observera att den fungerar korrekt innan du påbörjar laddning av ammunition.
- Håll ett öga på maskinens prestanda under användning och stanna maskinen vid tecken på problem.

Avfallsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av använda komponenter och material.
- Återvinn så mycket som möjligt av de material som används i laddningsprocessen.
- Kasta inte elektriska komponenter i hushållsavfallet; följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Dillon SL900 Progressiv Laddningsmaskin för Skott. Tack för att du prioriterar säkerheten!