

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 6,0/.243 - Type: R50

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Accessorio per Seater con Crimp e Bench-Rest-Seaters di Triebel.

Troverai ulteriori informazioni nel manuale.

[Il manuale può essere trovato qui](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 6,0/.243 - Type: R50](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008303
- N. fab.: 3000074
- Diametro (in pollici): 0.243
- Peso della spedizione: 0.015kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 15mm
- Lunghezza di spedizione: 30mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il TRIEBEL Seaterhead Calibro 6,0/.243 Tipo: R50](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per il TRIEBEL Seaterhead Calibro 6,0/.243 Tipo: R50

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Seaterhead. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate nella ricarica delle munizioni. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Seaterhead se presenta segni di danni o usura.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di materiali infiammabili.
- Non sovraccaricare il Seaterhead oltre le specifiche indicate nel manuale.
- Segui le istruzioni per la regolazione e l'uso corretto del crimp.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Seaterhead:

- Assicurati che il tuo banco di lavoro sia stabile e sicuro.
- Monta il Seaterhead sulla pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Verifica che il Seaterhead sia fissato saldamente e che non ci siano vibrazioni durante l'uso.

### 2. Uso del Seaterhead:

- Carica il proiettile nel Seaterhead.
- Posiziona la cartuccia nella pressa e abbassa il braccio di azionamento.
- Controlla la profondità di inserimento del proiettile e regola se necessario.
- Una volta completata l'operazione, rimuovi la cartuccia e controlla la qualità del lavoro.

### 3. Manutenzione:

- Pulisci il Seaterhead regolarmente per rimuovere polvere e residui di polvere da sparo.
- Controlla periodicamente per eventuali segni di usura e sostituisci le parti danneggiate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del Seaterhead.
- Non gettare il Seaterhead nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante del servizio clienti autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando chiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Seaterhead. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)