

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R90b

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Accessorio per Seater con Crimp e Bench-Rest-Seaters di Triebel.

Troverai ulteriori informazioni nel manuale.

[Il manuale può essere trovato qui](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R90b](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008370
- N. fab.: 3000161
- Diametro (in pollici): 0.338
- Peso della spedizione: 0.015kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 15mm
- Lunghezza di spedizione: 30mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIEBEL Seaterhead Calibro 8,5/.338 Tipo: R90b](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIEBEL Seaterhead Calibro 8,5/.338 Tipo: R90b

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Seaterhead. Questo prodotto è progettato per l'uso con Crimp e BenchRestSeaters di Triebel. È importante seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il Seaterhead.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche tecniche.
- Evita di toccare parti mobili o calde durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Segui le istruzioni del manuale per l'uso corretto e sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Seaterhead:

- Assicurati che il banco di lavoro sia stabile e sicuro.
- Fissa il Seaterhead in modo che non possa muoversi durante l'uso.
- Controlla che non ci siano oggetti estranei nel campo di lavoro prima di iniziare.

2. Uso del Seaterhead:

- Posiziona il materiale da lavorare in modo sicuro nel Seaterhead.
- Segui le istruzioni specifiche per il calibro 8,5/.338.
- Esegui il lavoro lentamente e con attenzione, osservando sempre le precauzioni di sicurezza.

3. Manutenzione:

- Pulisci il Seaterhead dopo ogni utilizzo per rimuovere residui e polvere.
- Controlla periodicamente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare il Seaterhead da solo; rivolgiti a un professionista qualificato se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle attrezzature.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo TRIEBEL Seaterhead.
Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it