

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: R35

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Accessorio per Seater con Crimp e Bench-Rest-Seaters di Triebel.

**Troverai ulteriori informazioni nel manuale.**

[Il manuale può essere trovato qui](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: R35](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008385
- N. fab.: 3000184
- Diametro (in pollici): 0.366
- Peso della spedizione: 0.015kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 15mm
- Lunghezza di spedizione: 30mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIEBEL Seaterhead Calibro 9,3/.366 Tipo: R35](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIEBEL Seaterhead Calibro 9,3/.366 Tipo: R35

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Seaterhead. Questo accessorio per Seater è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Seaterhead per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente il sito della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Seaterhead se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o detriti.
- Utilizza il Seaterhead solo su banchi di lavoro stabili e sicuri.
- Non sovraccaricare il Seaterhead oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Assicurati di avere una buona illuminazione durante l'uso per evitare errori.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che il Seaterhead sia compatibile con il tuo sistema di ricarica.
- Fissa saldamente il Seaterhead al tuo banco di lavoro seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che tutte le connessioni siano sicure prima di iniziare l'uso.

### 2. Uso:

- Posiziona il proiettile nel Seaterhead e assicurati che sia allineato correttamente.
- Esegui il processo di crimpatura seguendo le linee guida del produttore.
- Controlla frequentemente il proiettile e il Seaterhead per assicurarti che non ci siano ostruzioni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Seaterhead nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti.
- In caso di smaltimento di componenti elettrici o chimici, consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento.
- Assicurati che il prodotto sia completamente disassemblato e privo di qualsiasi residuo prima dello smaltimento.

## Contatti per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza o l'uso del TRIEBEL Seaterhead, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del TRIEBEL Seaterhead. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)