

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: TMF

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Bussole per colletti](#)

Accessorio per Seater con Crimp e Bench-Rest-Seaters di Triebel.

Troverai ulteriori informazioni nel manuale.

[Il manuale può essere trovato qui](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: TMF](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2009046
- N. fab.: 3000191
- Diametro (in pollici): 0.336
- Peso della spedizione: 0.015kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 15mm
- Lunghezza di spedizione: 30mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per TRIEBEL Seaterheads Calibro 9,3/.366](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per TRIEBEL Seaterheads Calibro 9,3/.366

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIEBEL Seaterhead. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo documento per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o danni evidenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti quando maneggi il Seaterhead.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Non modificare o adattare il Seaterhead in modi non autorizzati.
- Segui le istruzioni per la crimpatura e il benchrest per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro:

- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e ben illuminata.
- Rimuovi eventuali oggetti non necessari dall'area di lavoro.

2. Installazione del Seaterhead:

- Fissa il Seaterhead al tuo attrezzo di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla che il Seaterhead sia saldamente fissato prima di procedere.

3. Uso del Seaterhead:

- Inserisci il proiettile nel Seaterhead.
- Esegui la crimpatura seguendo le istruzioni specifiche per il tuo calibro.
- Controlla che il proiettile sia posizionato correttamente prima di procedere.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci il Seaterhead dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e residui.
- Controlla regolarmente le parti mobili per assicurarti che funzionino senza intoppi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo TRIEBEL Seaterhead. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it