

Pulsante maggiorato sgancio caricatore per Glock gen.4

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Componenti caricatori](#) > [Pad caricatori](#)

Pulsante maggiorato sgancio caricatore per Glock gen.4. E' necessario forare il pulsante originale

ALTRE INFO:

Peso 1,3 g / 0,04 oz

Materiale: Alluminio

SKU: PMPG4-BK

EAN: 8052464315017

COMPATIBILITÀ:

Glock 17/34 gen 4 - Glock 19 gen 4 - Glock 19X - Glock 21 gen 4 - Glock 45

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante Maggiorato Sgancio Caricatore per Glock Gen.4](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante Maggiorato Sgancio Caricatore per Glock Gen.4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante Maggiorato Sgancio Caricatore per Glock Gen.4. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della vostra Glock. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il modello specifico di Glock in possesso.
- Non utilizzare il pulsante se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo attraverso il portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il pulsante durante l'installazione; seguire le istruzioni fornite.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione.
- Evitare di utilizzare il pulsante in condizioni di umidità o in ambienti estremi.
- Non utilizzare il pulsante in combinazione con accessori non autorizzati o non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Verificare che il pulsante originale sia in buone condizioni.

2. Installazione:

- Utilizzare un trapano per forare il pulsante originale secondo le specifiche fornite.
- Inserire il pulsante maggiorato nel supporto e assicurarsi che sia ben fissato.
- Testare il funzionamento del pulsante per garantire che funzioni correttamente.

3. Uso:

- Utilizzare il pulsante per sganciare il caricatore solo quando necessario.
- Assicurarsi di avere una presa salda sull'arma durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il pulsante. Assicurarsi di avere a disposizione il numero SKU e l'EAN per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo positiva e sicura con il Pulsante Maggiorato Sgancio Caricatore per Glock Gen.4. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it