

CALCIOLO CACCIA LEGNO OPACO MEDIO 20MM CAL.12 E CAL.20

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Componenti calcio](#) > [Calciolo](#)

CALCIOLO CACCIA LEGNO OPACO MEDIO 20MM CAL.12 E CAL.20

Classe e tradizione nel legno. Calcioli appositamente realizzati per essere assemblati sui calci Beretta (Cal.12 e 20) con la forma della "pala" da caccia. Realizzati con legno di noce. Non richiedono adattamento al calcio.

Materiale:

Legno

Spessore:

20

Per calibri (fucile)::

Multicalibro

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CALCIOLI CACCIA LEGNO OPACO MEDIO 20MM CAL.12 E CAL.20](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CALCIOLO CACCIA LEGNO OPACO MEDIO 20MM CAL.12 E CAL.20

Introduzione

Benvenuto! Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per l'uso del CALCIOLO CACCIA LEGNO OPACO MEDIO 20MM CAL.12 E CAL.20. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il calciolo solo con calci Beretta compatibili (Cal.12 e Cal.20).
- Controlla regolarmente il calciolo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è in buone condizioni.
- Tieni il calciolo lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di adattare o modificare il calciolo. È progettato per un'installazione diretta.
- Utilizza sempre protezioni personali adeguate durante l'uso del fucile.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso del fucile associato al calciolo.
- Non utilizzare il calciolo in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sicurezza, come temperature eccessive o umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calciolo:

- Assicurati che il fucile sia scarico e non in uso.
- Posiziona il calciolo sulla parte posteriore del calcio del fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il calciolo secondo le istruzioni specifiche del fucile Beretta.
- Controlla che il calciolo sia ben fissato prima di utilizzare il fucile.

2. Uso del Calciolo:

- Utilizza il calciolo solo per scopi di caccia e tiro sportivo.
- Segui sempre le normative locali riguardanti la caccia e l'uso delle armi.
- Mantieni una distanza di sicurezza dagli altri durante l'uso del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il calciolo non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio del legno e dei materiali di scarto.
- Non abbandonare il calciolo in aree pubbliche o naturali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del CALCIOLLO CACCIA LEGNO OPACO MEDIO 20MM CAL.12 E CAL.20. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it