

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010795
- Mfr. No.: 103950-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.4kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 185mm
- Shipping length: 910mm
- UPC: 709951108499

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Sicherheitshinweise](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Sportsman Chassis für das Tikka T3 Gewehr. Dieses Chassis wurde entwickelt, um die Leistung und Ergonomie Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und alle potenziellen Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr korrekt im Chassis montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Chassis, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Verwenden Sie nur kompatible Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der verstellbare Schaft sicher eingestellt ist, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Halten Sie den Abzug des Gewehrs immer in einer sicheren Position, wenn Sie nicht schießen.
- Verwenden Sie immer Gehörschutz und Augenschutz beim Schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Montage des Gewehrs:**
 - Entfernen Sie das Originalgewehrschaft.
 - Setzen Sie das Gewehr vorsichtig in das Oryx Chassis ein.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind.
3. **Befestigung:**
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Gewehr sicher im Chassis zu befestigen.
 - Überprüfen Sie, ob alles fest sitzt, bevor Sie fortfahren.
4. **Einstellen des Schaftes:**
 - Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Ihre Schießposition an.
 - Testen Sie die Passform, um sicherzustellen, dass Sie bequem zielen können.

Nutzung

- Führen Sie alle Sicherheitsprüfungen durch, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Achten Sie auf die Umgebung, um sicherzustellen, dass es keine unbeteiligten Personen in der Nähe gibt.
- Üben Sie die richtige Schießtechnik, um die Genauigkeit und Sicherheit zu maximieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Mülltonnen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheit und Nutzung des Oryx Sportsman Chassis wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsrichtlinien, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your chassis. Please read this document carefully to understand the necessary precautions and proper handling of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your chassis is compatible with your firearm model.
- Regularly inspect the chassis for any signs of damage or wear before use.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Use the chassis only for its intended purpose as specified in this guide.
- Report any unsafe conditions or product failures to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the rifle.
- Do not exceed the weight limits specified for accessories and attachments.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare Your Workspace:

- Ensure you have a clean, dry workspace with sufficient lighting.
- Gather all necessary tools and accessories.

2. Detach the Factory Stock:

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the factory stock from your Tikka T3 rifle.

3. Attach the Oryx Chassis:

- Align the chassis with the rifle's action and ensure it is properly seated.
- Secure the chassis using the provided screws and tools, ensuring all connections are tight.

4. Install Accessories:

- Attach AR15 grips and MLoc accessories as desired.
- Ensure that all attachments are securely fastened and do not obstruct the operation of the rifle.

Usage

- Adjust the buttstock to fit your shoulder for optimal comfort and control.
- Use the chassis to stabilize your aim when taking a shot.
- Maintain a proper shooting stance to maximize accuracy and safety.
- After use, clean the chassis and inspect for any damage or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding metal and aluminum recycling.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- If the chassis is damaged beyond repair, follow local guidelines for hazardous waste disposal if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's official website or customer service channels for assistance.

Thank you for following these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo una mayor precisión y ergonomía. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el chasis solo con rifles compatibles; en este caso, el Tikka T3.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Si experimentas algún problema con el chasis, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Rifle:** Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado antes de manipularlo o instalarlo en el chasis.
- **Ajustes:** Ajusta la culata del chasis para adaptarse a tu tamaño y estilo de tiro. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Accesorios:** Usa solo empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles y recomendados por el fabricante.
- **Disparos:** Nunca apunte el rifle a algo que no tenga la intención de disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro.
- Retira la culata de fábrica del rifle Tikka T3.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx alineando los puntos de montaje.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos proporcionados y un destornillador adecuado.
- Ajusta la culata a la posición deseada para un mejor confort y precisión.

2. Uso del Chasis:

- Coloca el rifle en una posición segura y estable.
- Ajusta la altura y la inclinación de la culata según sea necesario.
- Utiliza el chasis en un área designada para el tiro, lejos de personas y propiedades.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el chasis, deséchalo de manera responsable.
- Si el chasis está dañado o defectuoso, consulta las pautas locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Considera reciclar el chasis si es posible, siguiendo las normativas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o para informar sobre un producto defectuoso, por favor, contacta al fabricante o consulta su sitio web oficial. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva con tu chasis Oryx Sportsman. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las directrices del fabricante. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité du Châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement pour les applications prévues, comme le tir de précision.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Positionnement** : Assurez-vous d'être dans une position stable lorsque vous utilisez le châssis.
- **Réglages** : Ajustez la crosse et les autres composants avant de tirer pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- **Équipement** : Utilisez uniquement des accessoires compatibles, tels que des poignées AR15 et des rails ARCA.
- **Environnement** : Utilisez le châssis dans un environnement sûr et approprié, loin des personnes non impliquées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil Tikka T3.
- Fixez le châssis Oryx en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Ajustement de la Crosse :

- Réglez la crosse en fonction de votre taille et de votre préférence pour un meilleur ajustement.
- Testez l'ajustement en vous positionnant derrière le châssis.

3. Utilisation :

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que la zone est dégagée et que votre cible est sécurisée.
- Prenez votre temps pour viser et assurez-vous d'avoir une bonne prise sur le fusil.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en aluminium et des composants en plastique.
- Si possible, recyclez le châssis en le retournant à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web dédié pour des informations supplémentaires.

Conclusion

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH en toute sécurité. Pour votre sécurité et celle des autres, suivez toujours ces directives et restez informé des mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Tikka T3. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Assicurati di leggere attentamente tutte le sezioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio in modo conforme alle istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o se non è stato montato correttamente.
- Mantieni il telaio e le sue parti lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e parti compatibili con il telaio Oryx.
- Segui le istruzioni di montaggio e utilizzo per evitare incidenti.
- Non sovraccaricare il telaio oltre le specifiche del produttore.
- Indossa sempre protezioni adeguate, come occhiali e guanti, durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che il calcio regolabile sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni del produttore prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal tuo fucile Tikka T3.
- Monta il telaio Oryx seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale.
- Verifica che tutte le parti siano fissate saldamente e che non ci siano giochi.

3. Uso:

- Posizionati dietro il telaio e prendi la mira.
- Regola il calcio per adattarlo alla tua altezza e stile di tiro.
- Utilizza il telaio in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone e animali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il telaio o le sue parti nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare un rappresentante del servizio clienti nel tuo paese. Assicurati di avere il numero di serie e le informazioni sul prodotto a portata di mano.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il telaio Oryx Chassis Sportsman. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale d'uso o contatta il servizio clienti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji na temat jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Unikaj modyfikacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lub wydajność produktu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Oryx Chassis jest poprawnie zamontowane przed rozpoczęciem strzelania.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są solidnie przymocowane i nie wykazują oznak uszkodzeń.
- Podczas strzelania zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Noś odpowiednie okulary ochronne i słuchawki podczas strzelania.
- Nie używaj Oryx Chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej naboju.
2. **Montaż:**
 - Zdejmij oryginalną osadę broni.
 - Umieść Oryx Chassis na korpusie broni, upewniając się, że wszystkie otwory montażowe są wyrównane.
 - Użyj dostarczonych śrub do mocowania chwytu, dokręcając je równomiernie.
3. **Sprawdzenie:** Upewnij się, że Oryx Chassis jest stabilne i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, dostosuj regulowaną kolbę do swoich preferencji, aby zapewnić wygodne i stabilne strzelanie.
- Używaj uchwyty AR15, szyn ARCA i akcesoriów MLoc zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia i mocowanie akcesoriów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne korzystanie z Oryx Chassis zapewni Ci najlepsze doświadczenia podczas strzelania.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tarkkuus ja ergonomia ampumiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos olet päihtyneen vaikutuksen alaisena.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole ohjeiden mukaan sallittua.
- Tarkista sään vaikutus ennen ampumista, ja vältä ampumista huonoissa sääolosuhteissa.
- Huolehdi siitä, että ampumapaikka on turvallinen ja että ei ole esteitä tai vaaroja ympärillä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita osien asentamiseksi tarkasti.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Aseta kivääri tukkiin ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä tukki sopivaksi ennen ampumista, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Ota tähtäyskuva rauhallisesti ja varmista, että olet oikeassa asennossa ennen laukausta.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytöstä poistettu tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallinen ja tarkka ampumiskokemus. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av chassit, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid chassit för skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att chassit är korrekt monterat innan du använder det.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att vapnet är oladdat när du hanterar chassit.
- Använd inte chassit om det är skadat eller visar tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Tikka T3vapen.
- Rengör vapnets ytor för att säkerställa en bra passform.
- Montera Oryx Chassi enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.

2. Användning av chassit:

- Justera den justerbara kolven för att passa din kropp och skytteposition.
- Montera eventuella tillbehör, såsom AR15grepp eller MLoktillbehör, enligt tillverkarens riktlinjer.
- Innan du skjuter, kontrollera att chassit är korrekt inställt för att maximera noggrannhet och stabilitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit når slutet av sin livslängd, återvinn det enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Separera material som kan återvinnas, såsom aluminium och plast, från övrigt avfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

Vid frågor eller behov av support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 SA RH. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému použití Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální výkon a pohodlí při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na možné poškození.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Při použití produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před střelbou se ujistěte, že je prostor kolem vás bezpečný a že máte jasnou viditelnost cíle.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nehodláte střílet.
- Při manipulaci se zbraní dbejte na to, aby byla vždy v bezpečném režimu.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste chránili své oči a uši.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.
- Přečtěte si příručku výrobce pro specifické pokyny k instalaci Oryx Chassis.
- Upevněte Chassis k pušce podle pokynů výrobce, zajistěte, aby bylo pevně a správně namontováno.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je Chassis správně nainstalováno a zda není poškozeno.
- Nastavte pažbu podle svých potřeb, aby vám poskytla optimální pohodlí a přesnost.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a dobré uchopení zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy týkajícími se odpadu a recyklace.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho bezpečné zničení, aby se zabránilo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a sériové číslo.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě!