

Oryx Chassis - Sportsman - Patriot - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Patriot - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010818
- Mfr. No.: 104337-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Model: Patriot
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.17kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396696

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Patriot SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Patriot SA RH](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH GRY](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH GRY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH GRY](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung mit Ihrem Präzisionsgewehr zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Chassis herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Chassis nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Nutzen Sie das Chassis nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schießen in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine geeignete Schießumgebung nutzen, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis korrekt montiert und eingestellt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatible AR15Griffe und MLokZubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob das Zielfernrohr korrekt montiert und ausgerichtet ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie den StandardSchaft von Ihrem Gewehr.
- Montieren Sie das Oryx Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Einstellung der Schulterstütze:

- Passen Sie die Schulterstütze an Ihre Körpergröße an, um eine bequeme und sichere Position zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Einstellung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie während des Schießens nicht verrutscht.

3. Verwendung des Chassis:

- Positionieren Sie das Gewehr stabil auf der Schießunterlage.
- Nehmen Sie eine bequeme Schießposition ein und richten Sie das Zielfernrohr auf das Ziel.
- Achten Sie darauf, den Abzug nur zu betätigen, wenn Sie bereit sind, zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achten Sie darauf, alle Teile des Chassis umweltgerecht zu entsorgen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den autorisierten Händler, bei dem Sie das Oryx Chassis erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung Ihres Oryx Chassis für Ihre Schießerfahrung von entscheidender Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Oryx Chassis Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH GRY. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and ergonomic platform for your precision rifle. To ensure your safety and the optimal performance of your chassis, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat your weapon as if it is loaded.
- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model before installation.
- Keep the chassis and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage.
- Use only manufacturer approved accessories and components.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**

- Improper installation may lead to malfunction.
- Using incompatible accessories may compromise safety and performance.
- Failure to maintain the chassis may result in damage or injury.

- **Instructions for Avoiding Hazards:**

- Carefully read the installation instructions before use.
- Ensure that all screws and components are securely fastened.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for accessories.

- **Age Specific Warnings:**

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
- Ensure that young users are educated on safe handling and operation of firearms.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Steps:**

1. Remove the existing stock from your rifle following the manufacturer's guidelines.
2. Align the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
3. Secure the rifle into the chassis using the provided screws and tools.
4. Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.
5. Install any desired AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories according to their specific instructions.

- **Usage Instructions:**

- Before each use, check that all components are secure and free from damage.
- Adjust the buttstock for a comfortable fit before taking aim.

- Utilize the chassis in a safe and controlled environment, adhering to all firearm safety protocols.
- After use, clean the chassis and inspect for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact your local waste management authorities for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Oryx Chassis, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details on hand for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis while prioritizing safety and responsibility.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Patriot SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman Patriot SA RH. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro mejorada y precisa. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones sobre el uso seguro, instalación y disposición del chasis, en cumplimiento con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Utiliza siempre el chasis de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén el chasis fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún defecto o anomalía, deja de usar el chasis y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** El chasis está diseñado para rifles de precisión. No lo uses con armas que no sean compatibles.
- **Ergonomía:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para asegurar una postura cómoda y segura.
- **Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios (empunaduras AR15, rieles ARCA, MLoc) estén correctamente instalados y asegurados.
- **Manejo seguro:** Siempre maneja el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- **Condiciones de uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que esté bien asentado en el lecho en forma de V.
- Asegura el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados, siguiendo las especificaciones de torque recomendadas.
- Ajusta la culata a tu medida deseada para obtener la mejor ergonomía.

2. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle, asegurando que tu postura sea cómoda y estable.
- Utiliza la mira para alinear tu tiro, asegurándote de que el chasis esté en una posición segura.
- Dispara solo en un área designada y segura, siguiendo todas las leyes locales sobre el uso de armas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de este producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Información Adicional

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes y mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Patriot SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Patriot SA RH. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement pour le tir avec un fusil de précision.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis sans consulter le fabricant ou un professionnel qualifié.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu tires.
- Assure-toi que l'arme est en bon état de fonctionnement avant de l'utiliser avec le châssis.
- Ne pointe jamais l'arme dans une direction dangereuse, même si elle est déchargée.
- Ne tire pas à moins d'être certain de ta cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes qui t'entourent lorsque tu utilises le châssis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Lis attentivement le manuel d'installation fourni avec le châssis.
- Utilise les outils appropriés pour assembler le châssis selon les spécifications du fabricant.
- Assure-toi que toutes les vis et les pièces sont bien serrées avant utilisation.

2. Utilisation du Châssis :

- Positionnetoi confortablement derrière le châssis pour un tir stable.
- Ajuste la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Utilise les accessoires compatibles, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA, pour améliorer ton expérience de tir.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement le châssis pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Vérifie les pièces mobiles et lubrifieles si nécessaire pour assurer un fonctionnement fluide.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman Patriot SA RH, n'hésite pas à contacter le fabricant ou à consulter le site web pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ton châssis Oryx. Reste toujours attentif et responsable lors de l'utilisation d'équipements de tir.

Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH GRY

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Patriot. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con un fucile di precisione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza sempre il telaio in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o segni di usura.
- Evita di utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza o le prestazioni.
- Tieni il telaio lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi un fucile montato sul telaio.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installarlo o rimuoverlo dal telaio.
- Controlla sempre che il meccanismo di sicurezza del fucile sia attivato quando non è in uso.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali, anche se pensi che sia scarico.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il telaio Oryx per garantire la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Fucile:

- Controlla che il fucile sia scarico.
- Posiziona il fucile nel letto a forma di V del telaio.
- Fissa il fucile utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio del telaio per adattarlo alla tua statura e alla tua posizione di tiro.
- Effettua delle prove per assicurarti che la regolazione sia confortevole e sicura.

4. Utilizzo del Telaio:

- Posizionati dietro il telaio e prendi la mira.
- Assicurati che il fucile sia stabilizzato e che tu abbia una presa sicura.

5. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il telaio e il fucile per garantire prestazioni ottimali.
- Controlla periodicamente le viti e i componenti per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e i suoi componenti in conformità con le normative locali riguardanti i materiali metallici e i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il telaio nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle procedure di richiamo o per segnalare un prodotto non sicuro, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un ente competente nella tua area.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman Patriot. Segui attentamente queste istruzioni e goditi la tua esperienza di tiro in sicurezza.

Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH GRY

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH GRY. Dette produktet er designet for å gi deg en optimal opplevelse når du bruker presisjonsrifler. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Les alltid bruksanvisningen nøye.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle skader eller defekter til produsenten.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av presisjonsrifler.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Sjekk for skader:** Før hver bruk, inspiser chassiset for eventuelle skader eller slitasje.
- **Riktig montering:** Sørg for at chassiset er riktig montert på riflen før bruk.
- **Stabilitet:** Bruk alltid chassiset på en stabil overflate for å unngå uhell.
- **Justering av kolbe:** Juster kolben for å sikre en komfortabel og sikker passform.
- **Ikke overbelast:** Unngå å bruke chassiset med mer enn anbefalt vekt eller tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- 1. Montering av chassiset:**
 - Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
 - Plasser riflen i Oryx Chassiset og sørg for at det sitter godt.
 - Fest chassiset med de medfølgende skruene og verktøyene.
- 2. Justering av kolben:**
 - Løsne justeringsskruene på kolben.
 - Juster kolben til ønsket lengde og vinkel.
 - Stram skruene igjen for å sikre kolben på plass.
- 3. Bruk av tilbehør:**
 - Monter AR15håndtak og MLok tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
 - Sørg for at alle tilbehør er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Resirkuler emballasjematerialet der det er mulig.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metall og plast.
- Kasser defekte deler i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er vår høyeste prioritet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Oryx Chassis, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Oryx Chassis tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Przechowuj Oryx Chassis w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej podczas użytkowania broni.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi strzelania i użycia broni.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że Oryx Chassis jest prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie używaj Oryx Chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w konstrukcji Oryx Chassis bez konsultacji z producentem.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed zamontowaniem lub demontowaniem Oryx Chassis.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Oryx Chassis:

- Zdejmij oryginalną osadę z broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zamontuj Oryx Chassis zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.

2. Użytkowanie Oryx Chassis:

- Upewnij się, że masz odpowiednią postawę strzelecką.
- Skonfiguruj regulowaną kolbę w celu dopasowania do Twojej sylwetki.
- Przed oddaniem strzału sprawdź cel i upewnij się, że jest bezpieczny.
- Po zakończeniu strzelania wyczyść Oryx Chassis zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Oryx Chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie pozostawiaj go w miejscach narażonych na wysokie temperatury.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o bezpiecznym usunięciu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich dokumentów dotyczących produktu, aby uzyskać

pomoc.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z używaniem Oryx Chassis, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanych strzelań!

Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tarkkuus ja ergonomia tarkkuuskiväärin käyttäjille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vastuullisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä liittyen ampumiseen ja aseiden käyttöön.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että alue, jolla ammut, on turvallinen ja että siellä ei ole ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, ellet ole valmis ampumaan.
- Tarkista, että ase on kunnolla kiinnitetty Oryx Chassis kasan kiinnityksiin ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana pakkauksessa.
- Kiinnitä Oryx Chassis kasa tukevasti tarkkuuskiväärin runkoon.
- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat tiukasti kiinni.
- Säädä tukki sopivaksi omiin mittoihisi, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti maahan tai ampumaalustalle ennen ampumista.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että kaikki on kunnossa ennen laukausta.
- Pidä aina sormesi liipaisimella vain, kun olet valmis ampumaan.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti, noudattaen paikallisia jätteiden käsittelyohjeita.
- Kierrätä alumiiniosat, jos mahdollista, ja varmista, että muut materiaalit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätiedot ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Huomautus

Tämä opas on tarkoitettu vain Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH tuotteen käyttäjille. Noudata aina turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsanvisningar för Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med ett precisionsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera chassit och ditt gevär regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar av chassit är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att geväret är avstängt och oladdat när du hanterar chassit.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter för att undvika skador.
- Var medveten om omgivningen och andra personer i närheten när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från ditt gevär.
- Montera Oryx Chassis på geväret enligt medföljande installationsmanual.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp och skytteposition.
- Testa justeringen genom att sikta med geväret och göra nödvändiga justeringar för optimal komfort och noggrannhet.

3. Användning av tillbehör:

- Fäst AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ARCA-skenor för att fästa tillbehör som bipod eller andra stöd.

Avfallsanvisningar

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre är i bruk.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Bortse inte från eventuella lokala bestämmelser för hantering av elektronik eller andra material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du njuta av en säker och effektiv användning av Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH GRY

Návod na bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH GRY. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie při střelbě z pušky. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu uživatelů, poskytujeme následující bezpečnostní pokyny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před používáním si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání pušek.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
- Nepoužívejte chassis, pokud je poškozené nebo neúplné.
- Při instalaci a používání se ujistěte, že jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.
- Při manipulaci s puškou dodržujte zásady bezpečné střelby.
- Při cílení a střelbě se ujistěte, že máte jasný a bezpečný výhled na cíl.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je chassis čisté a bez nečistot.

2. Instalace:

- Opatrně umístěte pušku do chassis.
- Ujistěte se, že je puška správně usazena a že všechny díly do sebe zapadají.
- Upevněte pušku pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro optimalizaci uchopení.
- Před zahájením střelby zkontrolujte, zda je okolí bezpečné.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro ekologickou likvidaci elektronických a mechanických zařízení.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení výrobci nebo autorizovanému prodejci pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH GRY. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby.