

Oryx Chassis - Sportsman - CZ 455 - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - CZ 455 - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010832
- Mfr. No.: 104353-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: CZ
- Model: 455
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396801

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman CZ 455 RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 455 RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman CZ 455 RH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH. Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießerfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis in einem sicheren und stabilen Zustand montiert ist, bevor Sie es verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr korrekt im Chassis montiert ist, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Verstellbarkeit des Schaftes, um eine korrekte Anpassung an Ihre Körpergröße zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur kompatible AR15Griffe und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Chassis fest und sicher montiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Halten Sie den Bereich um das Gewehr beim Schießen frei von Personen und Tieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr aus seinem ursprünglichen Schaft.
- Setzen Sie das Gewehr vorsichtig in das Oryx Chassis ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind und das Gewehr sicher im Chassis sitzt.
- Befestigen Sie alle Schrauben und Komponenten gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verstellung des Schaftes:

- Lockern Sie die Einstellschrauben des Schaftes.
- Passen Sie die Länge und Höhe des Schaftes an Ihre Körpergröße an.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest, um die Einstellung zu sichern.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um Sie frei von Hindernissen ist.
- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
- Führen Sie alle Schüsse mit Vorsicht und Verantwortung aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Bringen Sie das Chassis zu einem Recyclingzentrum, wenn möglich, um Umweltauswirkungen zu minimieren.
- Entfernen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Zubehörteile aus der Verpackung und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das Produkt sicher verwendet wird und alle geltenden Vorschriften beachtet werden.

Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH. This guide provides important safety information to ensure the proper and safe use of your new chassis. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your firearm model before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for your rifle and the chassis.
- Store the chassis in a safe and secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when not in use.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when operating your firearm.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Confirm that the Oryx chassis is designed for use with the CZ 455 model.
- **Installation:** Follow all installation instructions carefully to avoid improper fitting that could lead to malfunctions.
- **Adjustable Buttstock:** Ensure the buttstock is securely adjusted to fit your body for optimal control and comfort.
- **Grip and Accessories:** Use only AR15 grips and MLoc accessories that are compatible with the chassis.
- **Shooting Environment:** Always ensure that you are in a safe and controlled environment when using your firearm.
- **Children and Vulnerable Groups:** Keep the chassis and all related accessories out of reach of children and vulnerable individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your CZ 455 according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx chassis with the rifle's action and secure it using the provided bolts.
- Check that all connections are tight and secure before proceeding.

2. Adjusting the Buttstock:

- Loosen the adjustment lever on the buttstock.
- Slide the buttstock to the desired length and tighten the lever securely.
- Ensure the buttstock is firmly in place before using the chassis.

3. Mounting Accessories:

- Attach AR15 grips and MLoc accessories as needed, ensuring they are securely fastened.
- Avoid overtightening to prevent damage to the chassis or accessories.

4. Using the Chassis:

- When ready to shoot, assume a stable shooting position.
- Look through your scope and align your sight picture.
- Maintain control of the rifle and chassis throughout the shooting process.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations for aluminum products.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling options to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman CZ 455 RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman CZ 455 RH. Este chasis está diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de tu rifle de precisión. Sin embargo, es importante utilizarlo de manera segura para evitar accidentes y garantizar un rendimiento óptimo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso, así como información sobre cómo deshacerte del chasis de manera responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad al usar el chasis.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el chasis únicamente con rifles compatibles y según las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún defecto o daño, no uses el chasis y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Uso de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios, como empuñaduras de AR15 y rieles ARCA, estén instalados correctamente y sean compatibles con el chasis.
- **Ajustes de la Culata:** Personaliza la culata ajustable con cuidado para evitar lesiones. Asegúrate de que esté bien asegurada antes de usar el rifle.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento, como lluvia intensa o temperaturas extremas.
- **Supervisión:** Si eres principiante o si otros están usando el chasis, asegúrate de que siempre haya un adulto responsable supervisando.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Retira la culata de fábrica del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Fija el rifle en su lugar según las instrucciones de instalación del chasis.
- Verifica que todos los tornillos y fijaciones estén bien ajustados.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata a la longitud y altura deseadas antes de disparar.
- Coloca el rifle en una posición estable y segura antes de tomar la mira.
- Practica el manejo seguro del rifle en un entorno controlado antes de usarlo en el campo.
- Realiza pruebas de disparo en un área segura y designada para el tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte materiales metálicos.
- Nunca abandones el chasis en la naturaleza o en lugares no autorizados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para más información sobre el uso seguro y responsable del Chasis Oryx Sportsman CZ 455 RH, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Recuerda siempre seguir las normativas de seguridad y las directrices locales relacionadas con el uso de rifles y accesorios.

Conclusión

El Chasis Oryx Sportsman CZ 455 RH es una herramienta valiosa para mejorar tu experiencia de tiro. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de un rendimiento óptimo mientras mantienes la seguridad como prioridad. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar más información o asistencia.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 455 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman CZ 455 RH. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sécurisée de votre produit, en conformité avec les réglementations de sécurité de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser votre châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation en toute sécurité :**
 - Toujours traiter le fusil comme s'il était chargé.
 - Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
 - Utilisez des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation.
- **Installation :**
 - Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter des erreurs.
 - Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées avant utilisation.
- **Utilisation :**
 - Utilisez le châssis dans un environnement sûr et approprié.
 - Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la précision ou la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez le fusil de sa crosse d'origine.
- Alignez le fusil avec le châssis Oryx en vous assurant que toutes les pièces s'emboîtent correctement.
- Fixez le fusil au châssis en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Vérifiez que le châssis est solidement fixé avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation du Châssis :

- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Installez les accessoires compatibles (poignées AR15, rails ARCA, accessoires MLoc) selon les instructions du fabricant.
- Prenez le temps de vous familiariser avec le châssis avant de l'utiliser dans des conditions de tir réelles.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les points de collecte locaux pour les produits en aluminium et autres matériaux.
- Si le châssis est endommagé, suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter le point de contact approprié dans votre région.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir une expérience de tir sécurisée et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman CZ 455 RH. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni ottimali. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni e i manuali forniti prima dell'uso.
- Conserva il telaio in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Verifica regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Non modificare il telaio in alcun modo che possa compromettere la sicurezza o le prestazioni.
- Segui sempre le normative locali e nazionali relative all'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non lasciare mai il telaio incustodito con armi cariche.
- Mantieni il telaio e l'arma lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione e l'uso del calciolo regolabile per garantire una vestibilità sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il calcio di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il telaio Oryx con il ricevitore dell'arma.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che il forend flottante sia ben posizionato e non ostacoli il movimento del caricatore.

2. Regolazione del Calciolo:

- Regola il calciolo in base alla tua altezza e posizione di tiro preferita.
- Assicurati che il calciolo sia bloccato in posizione prima di utilizzare l'arma.
- Effettua prove di tiro per assicurarti che la regolazione sia adeguata per la tua comodità e precisione.

3. Uso del Telaio:

- Posizionati dietro il telaio e prendi la mira.
- Mantieni una presa salda sull'arma e assicurati che il tuo corpo sia ben allineato.
- Esegui i tuoi tiri in un'area sicura e designata per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx in rifiuti indifferenziati.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti di armi.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta un centro di raccolta locale o un esperto in materia di rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH. La tua sicurezza è la nostra priorità. Per ulteriori informazioni, consulta le risorse disponibili e rimani informato sulle pratiche di sicurezza.

Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa podczas użytkowania. Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytów i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że chwytów są poprawnie zamontowane przed rozpoczęciem strzelania.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest zabezpieczona przed każdym użyciem.
- Nie używaj chwytów, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby poprawnie zainstalować Oryx Chassis:
 1. Zdejmij istniejącą kolbę z broni.
 2. Umieść Oryx Chassis na odpowiednim miejscu.
 3. Użyj dostarczonych śrub i narzędzi, aby zabezpieczyć chwyt.
 4. Upewnij się, że wszystkie elementy są mocno przykręcone.
 5. Sprawdź, czy chwytów są stabilne przed rozpoczęciem użytkowania.
- Podczas korzystania z chwytów:
 - Utrzymuj odpowiednią postawę i chwyt, aby zapewnić stabilność.
 - Regularnie kontroluj ustawienia kolby, aby dostosować je do swoich potrzeb.
 - Praktykuj strzelanie w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego utylizowania sprzętu strzeleckiego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby cieszyć się bezpiecznym i przyjemnym doświadczeniem ze strzelania.

Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Oryx Chassis on suunniteltu tarkkuuskiväärin ampumiseen, ja se tarjoaa erinomaisen ergonomian ja tarkkuuden. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että ymmärrät sen käyttöohjeet.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärin käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä.
- Älä osoita asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai säilyttämistä.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLok tarvikkeet, on asennettu oikein ja turvallisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. Poista kiväärin perä ja varmista, että ase on tyhjennetty.
3. Kiinnitä Oryx Chassis kasaus kiväärin runkoon seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
4. Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet tarvittaessa.
5. Tarkista, että kaikki osat on kiinnitetty tukevasti.

Käyttö

- Asetu mukavasti kasauksen taakse ja säädä peräosa sopivaksi.
- Suuntaa ase turvallisesti ampumapaikalle.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että olet valmis ampumaan.
- Vapauta laukaisin vain, kun olet varma, että voit ampua turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Tuote on valmistettu alumiinista, joka voidaan kierrättää.
- Hävitä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että olet tietoinen mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman CZ 455 RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman CZ 455 RH. Detta chassi är designat för att ge en förbättrad upplevelse vid skytte med precisiongevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera chassiets komponenter innan användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen från eventuella projektildelar.
- Se till att chassit är korrekt installerat och justerat innan du använder det.
- Undvik att använda chassit under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att geväret är avstängt och säkert innan du hanterar chassit.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter som är kompatibla med chassit.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från geväret.
- Placera Oryx Chassi på gevärets låda.
- Fäst chassit på plats med de medföljande skruvarna, se till att de är åtdragna ordentligt.
- Kontrollera att chassit sitter stadigt och inte har några lösa delar.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven genom att lossa justeringsskruvarna.
- Flytta kolven till önskad position och dra åt skruvarna igen för att säkra inställningen.

3. Montering av tillbehör:

- Fäst AR15grepp och ARCA-skenor enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd MLo-tillbehör för att anpassa chassit efter dina behov.

4. Användning av chassit:

- Sätt dig bekvämt bakom geväret och sikta noggrant.
- Kontrollera att allting fungerar som det ska innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn komponenter som kan återvinnas, såsom aluminium och plast, i enlighet med lokala riktlinjer.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till Oryx Chassi Sportsman CZ 455 RH, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av ditt Oryx Chassi.
Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že máte dostatečné znalosti o správné manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy noste ochranné brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je puška vypnutá a odjištěná.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Při manipulaci s puškou vždy směřujte hlaveň bezpečně.
- Při střelbě se ujistěte, že máte bezpečný prostor pro střelbu a že za cílem není žádná osoba ani majetek.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Odstraňte starou pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Připevněte Oryx Chassis k pušce podle pokynů uvedených v uživatelské příručce.
- Zkontrolujte, zda je chassis pevně a bezpečně připevněno.

2. Použití

- Přizpůsobte si pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím ověřte funkčnost a bezpečnost pušky.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a úchop.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost darování nebo recyklace, pokud je produkt stále funkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace pro rychlejší pomoc.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání Oryx Chassis Sportsman CZ 455 RH.