

Oryx Chassis - Sportsman - Patriot - LA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Patriot - LA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010853
- Mfr. No.: 104905-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Model: Patriot
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.16kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157405992

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Patriot LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH BLK](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH BLK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und um sicherzustellen, dass du die besten Ergebnisse mit deinem Chassis erzielst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du das Chassis verwendest, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass das Gewehr korrekt im Chassis montiert ist, um ein Verrutschen oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der verstellbare Schaft richtig eingestellt ist, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Verwende nur zugelassene AR15Griffe und MLocZubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für das Schießen und den Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das bestehende Schaftsystem von deinem Gewehr.
- Montiere das Oryx Chassis gemäß der beiliegenden Anleitung. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfe die Passform des Gewehrs im Chassis und stelle sicher, dass es sicher sitzt.

2. Verwendung des Chassis:

- Stelle den verstellbaren Schaft auf deine individuelle Körpergröße und Schießposition ein.
- Halte das Gewehr mit beiden Händen und ziele sicher auf das Ziel.
- Achte darauf, dass du beim Schießen in einer sicheren Umgebung bist und dass keine unbefugten Personen in der Nähe sind.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige das Chassis regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere das Chassis an einem trockenen, sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website. Dort findest du hilfreiche Ressourcen und Kontaktdaten für spezifische Anfragen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis mit deinem Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH. This safety instruction guide is designed to ensure the safe and effective use of your chassis while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read and follow these instructions carefully to maximize your safety and the performance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is used only for its intended purpose as a precision rifle platform.
- Always inspect the chassis for any signs of damage or wear before use.
- Keep the chassis out of reach of children and unauthorized users.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its safety or performance.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.
- If you experience any difficulties or have concerns about the chassis, discontinue use and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure that your rifle is properly secured within the chassis before use.
- Check that the adjustable buttstock is securely locked in place before taking aim.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that may affect its performance or safety.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear and safe shooting area before firing.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the chassis and associated firearms securely to prevent unauthorized access.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare the Chassis:

- Remove the chassis from its packaging and inspect for any damage.
- Ensure you have the necessary tools for installation, including an appropriate screwdriver.

2. Attach the Rifle:

- Align your rifle with the Vshaped bedding of the chassis.
- Secure the rifle in place according to the manufacturer's specifications.

3. Adjust the Buttstock:

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably.
- Ensure the buttstock is locked securely in position before use.

4. Install Accessories:

- Attach AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as desired.
- Ensure that all accessories are securely fastened.

Usage

- Before using the chassis, ensure that you are familiar with the operation of your rifle and any accessories attached.
- Practice proper shooting techniques and follow all safety protocols.
- Regularly check the stability of the chassis and the integrity of any attachments during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation. You may also check for product recalls or safety updates on the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis!

Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Patriot LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman Patriot LA RH. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando un soporte sólido y ergonómico para tu rifle de precisión. Sin embargo, como con cualquier equipo, es fundamental seguir ciertas pautas de seguridad para asegurar un uso adecuado y minimizar riesgos. Este documento ofrece instrucciones y consejos para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el chasis, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones y advertencias incluidas en este manual.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Utiliza siempre el equipo de protección adecuado, como gafas y tapones para los oídos, al disparar.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no esté dispuesto a destruir.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada de personas y objetos que no sean parte de tu práctica de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el chasis esté correctamente instalado y ajustado antes de cada uso.
- Asegúrate de que no haya obstrucciones en el cañón del rifle antes de disparar.
- No utilices el chasis para disparar municiones que no sean compatibles con tu rifle.
- Mantén el chasis y el rifle limpios y bien mantenidos para garantizar un rendimiento óptimo.
- Si sientes cualquier resistencia inusual o si el rifle no funciona correctamente, detén el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que todas las piezas del chasis Oryx estén presentes antes de comenzar la instalación.
- Coloca el rifle en el chasis y asegúrate de que encaje correctamente.
- Ajusta la culata a la longitud deseada y asegúrate de que esté asegurada.

2. Uso del Chasis:

- Coloca el rifle en una superficie estable y segura antes de disparar.
- Ajusta la posición del chasis según tu comodidad y preferencia.
- Siempre verifica que el rifle esté en la posición de seguridad antes de cargarlo.
- Al disparar, mantén los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.

- Considera donar el chasis a una organización de tiro o a un amigo que pueda usarlo, en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso o la seguridad del chasis Oryx, te recomendamos que contactes a un profesional en el ámbito de las armas de fuego o a un distribuidor autorizado para obtener más información y asistencia.

Conclusión

El chasis Oryx Sportsman Patriot LA RH es una herramienta valiosa para mejorar tu experiencia de tiro. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas de uso, puedes disfrutar de tu chasis de manera segura y efectiva. Recuerda siempre priorizar la seguridad y estar atento a las mejores prácticas de manejo de armas.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Patriot LA RH. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Assure-toi de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant utilisation.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation des fusils de précision.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation Sécurisée :**
 - Toujours traiter le fusil comme s'il était chargé.
 - Ne dirige jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- **Installation :**
 - Assure-toi que le châssis est correctement installé avant toute utilisation.
 - Suis les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Ajustement :**
 - Ajuste la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
 - Ne force pas les ajustements au-delà de ce qui est recommandé.
- **Utilisation :**
 - Utilise le châssis uniquement avec des accessoires compatibles (poignées AR15, rails ARCA, accessoires MLOK).
 - Ne surcharge pas le châssis avec des accessoires non recommandés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire l'ancienne crosse de ton fusil.
- Fixe le châssis Oryx en suivant les étapes ci-dessous :
 1. Aligne le châssis avec le récepteur du fusil.
 2. Utilise les vis fournies pour fixer le châssis en place.
 3. Assure-toi que tout est bien serré.

2. Ajustement de la Crosse :

- Pour ajuster la longueur de la crosse :
 - Débloque le mécanisme d'ajustement.
 - Tire ou pousse la crosse pour l'ajuster à ta taille.
 - Verrouille le mécanisme une fois l'ajustement effectué.

3. Utilisation du Châssis :

- Lorsque tu es prêt à tirer, placetoi derrière le châssis.
- Assure-toi que la lunette est correctement alignée.

- Prends une position stable et vise avec précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, consulte les ressources disponibles sur le site officiel du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Reste toujours vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il telaio sia utilizzato esclusivamente da persone esperte nel maneggio di armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Mantieni il telaio e le armi da fuoco in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di montare il telaio, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizza solo impugnature AR15 e accessori compatibili con il telaio per evitare malfunzionamenti.
- Regola il calcio del telaio in base alle tue esigenze per garantire una vestibilità sicura e confortevole.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori non raccomandati dal produttore.
- In caso di malfunzionamenti o di funzionamento insoddisfacente, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il telaio e tutti gli accessori siano privi di difetti.

2. Installazione del Telaio

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
- Monta il telaio Oryx Sportsman seguendo le istruzioni fornite nel manuale di installazione.
- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente e che il telaio sia stabile.

3. Regolazione del Calcio

- Regola il calcio in base alla tua altezza e alla tua posizione di tiro.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Uso del Telaio

- Posizionati in modo sicuro e stabile quando utilizzi il fucile.
- Prendi la mira e controlla che il telaio ti offra una buona ergonomia.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per il maneggio delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- Se il telaio è danneggiato oltre la riparazione, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle richieste di assistenza o su eventuali problemi, ti incoraggiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Sportsman. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per rispettare le normative di sicurezza.

Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH. Dette produktet er designet for å gi deg en optimal opplevelse når du bruker presisjonsgevær. For å sikre trygg bruk og maksimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.
- Hvis du har spørsmål om sikkerhet eller bruk, kontakt en kvalifisert fagperson.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øyevern og hørselvern.
- Sørg for at området der du bruker chassiset er trygt og fritt for hindringer.
- Unngå å bruke chassiset under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Vær oppmerksom på at feiljustering av kolben kan påvirke nøyaktighet og sikkerhet.
- Kontroller at alle tilbehør som AR15 grep og MLok er korrekt montert før bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av Chassiset:

- Fjern det eksisterende chassiset fra geværet ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser Oryx Chassis på geværet og fest det sikkert.
- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel for optimal komfort.

2. Bruk av Chassiset:

- Når du tar opp et siktebilde, sørg for at du har en stabil posisjon.
- Juster sikteinnstillingene i henhold til produsentens anbefalinger.
- Prøv å opprettholde en avslappet, men fokusert holdning under skyting.

3. Vedlikehold:

- Rengjør chassiset regelmessig for å fjerne smuss og avfall.
- Kontroller skruer og festepunkter for å sikre at de er stramme og i god stand.
- Oppbevar chassiset på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal gjøres i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt en kvalifisert fagperson eller autorisert forhandler.

Vi takker for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH. Nasza osada została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności i ergonomii podczas strzelania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje.
- Zawsze traktuj swoją broń jako naładowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary i nauszniki.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny osady i broni przed każdym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że osada jest odpowiednio zamontowana i zabezpieczona przed użyciem.
- Nie używaj osady do strzelania w nieodpowiednich warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr czy deszcz.
- Nie modyfikuj osady w sposób, który może wpłynąć na jej bezpieczeństwo lub wydajność.
- Zawsze strzelaj w bezpiecznym kierunku, z dala od ludzi, zwierząt i mienia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria do instalacji.
- Zamontuj osadę zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Sprawdź, czy osada jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy osada jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Używaj osady w odpowiednich warunkach, aby maksymalizować jej wydajność.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest bezpiecznie przechowywana.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj uszkodzonych lub przestarzałych części osady do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak model i numer seryjny, aby uzyskać szybszą pomoc.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, zarówno dla Ciebie, jak i dla innych. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH BLK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH BLK tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi, että käytät sitä turvallisesti ja oikein.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että nuoremmat käyttäjät ovat aina aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja metsästystä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampumaalue on selvä ja turvallinen ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ja turvallista.
- Tarkista, että ase on turvallinen ja oikein ladattu ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, on asennettu oikein ja turvallisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue ja noudata valmistajan ohjeita asennuksen aikana.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty tiukasti ja turvallisesti.

2. Käyttö

- Aseta ase tukin taakse ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä peräosa haluamallasi korkeudelle varmistaaksesi mukavan ja turvallisen käytön.
- Käytä tähtäintä huolellisesti ja varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ennen laukaisua.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskikseen, vaan vie se erityisiin keräyspisteisiin, jotka käsittelevät vaarallisia materiaaleja.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja hävitetty asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tarkista verkkosivut. On tärkeää, että ymmärrät tuotteen turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja noudatat niitä.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH BLK tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att chassit är i gott skick innan användning. Inspektera för eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att alla säkerhetsåtgärder för ditt vapen följs.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att alla fästen och komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast kompatibla AR15grepp och MLoktillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det gamla chassit från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera Oryx Chassis på vapnet med hjälp av de medföljande skruvarna och verktygen.
- Kontrollera att chassit sitter ordentligt och är stabilt innan du fortsätter.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skyttepreferenser.
- Testa passformen genom att sikta och göra justeringar vid behov.

3. Användning:

- När du är redo att skjuta, ställ dig i en säker position och kontrollera omgivningen.
- Använd chassit för att stabilisera ditt vapen och förbättra noggrannheten.

Avfallshantering

- Avfallshantering av Oryx Chassis bör ske enligt lokala miljöbestämmelser.
- Separera aluminiumdelar från andra material när du kasserar chassit.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik jaktupplevelse med ditt Oryx Chassis!

Bezpečnostní pokyny pro použití Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH. Tento výrobek byl navržen s cílem poskytnout vám vynikající výkon a přesnost při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosíme vás, abyste si přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na jakékoliv známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání Oryx Chassis dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byla pažba správně nastavena a zajištěna před každým použitím.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty, které jsou kompatibilní s Oryx Chassis.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Nikdy nezaměřujte pušku na osoby nebo zvířata, pokud nejste připraveni střílet.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Odstraňte starou pažbu a ujistěte se, že je puška vypnutá a bezpečná.
- Nainstalujte Oryx Chassis podle přiloženého návodu.
- Zkontrolujte, zda je chassis pevně a správně nainstalováno.

2. Použití:

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím proveďte kontrolu pušky a chassis.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní standardy a pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zajistěte jeho bezpečné zlikvidování tak, aby nemohlo dojít k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby s Oryx Chassis Sportsman Patriot LA RH.