

Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010878
- Mfr. No.: 106265-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 783
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157408757

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH FDE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH FDE](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Dieses Chassis wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu maximieren und Ihnen eine verbesserte Ergonomie und Genauigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei festgestellten Mängeln verwenden Sie das Produkt nicht.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile und Komponenten ordnungsgemäß installiert und gesichert sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehör. Überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft richtig eingestellt ist, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur AR15Griffe und MLokZubehör, die für das Chassis geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Halten Sie das Chassis während der Verwendung in einem stabilen und sicheren Stand.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das vorhandene Gewehrschaft.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf den Gewehrkörper und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Chassis mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben. Ziehen Sie diese mit dem richtigen Drehmoment fest.
- Installieren Sie den gewünschten AR15Griff und das MLokZubehör gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Einstellung des Schaftes:

- Lösen Sie die Verriegelung des verstellbaren Schaftes.
- Passen Sie die Länge und Höhe des Schaftes an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Ziehen Sie die Verriegelung wieder fest, um die Einstellung zu sichern.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Positionieren Sie sich stabil hinter dem Gewehr und nehmen Sie eine bequeme Haltung ein.
- Nehmen Sie das Zielfernrohr ins Visier und schießen Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass sich kein Mensch oder Tier im Schussfeld befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminiumabfälle.
- Verwenden Sie Recyclingbehälter, wenn verfügbar, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder für weitere Unterstützung zur Sicherheit und Nutzung Ihres Oryx Chassis wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung Ihres Oryx Chassis ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schiëßerlebnis zu gewährleisten. Bleiben Sie informiert über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen, um Ihre Sicherheit und die anderer zu schützen.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH FDE

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 783 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your chassis. Please read and follow these instructions carefully to maximize your safety and the performance of your product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm with respect and follow all firearm safety rules.
- Ensure that the chassis is compatible with your specific model of the Remington 783.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Keep the chassis and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Store the chassis in a secure location when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when handling your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- **Bedding and Forend:** The Vshaped bedding and freefloated forend are designed to enhance accuracy. Ensure that the bedding is clean and free of debris before use.
- **Adjustable Buttstock:** Adjust the buttstock for a comfortable fit to ensure proper shooting posture. Make adjustments only when the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- **Grip and Accessories:** Use only AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories that are compatible with the Oryx Chassis. Ensure all attachments are securely fastened before use.
- **Shooting Matches and Hunting:** When using the chassis for shooting matches or hunting, always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection.
- **Online Purchases:** If you purchase this product online, ensure that the retailer complies with EU safety regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Remove the factory stock from your Remington 783 rifle.
- Align the action of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Securely fasten the action to the chassis using the provided screws, following the manufacturer's torque specifications.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.
- Install any grips or accessories as needed, ensuring they are compatible and securely attached.

2. Usage:

- Always perform a safety check on your firearm before use.
- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably.
- Take your time to establish a stable shooting position.
- Maintain focus on your target and remain aware of your surroundings.
- After use, clean the chassis and firearm according to manufacturer recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Chassis in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling components where possible.
- Ensure that all firearm parts are rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or usage of your Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Always ensure that you have the latest safety updates and product information.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman for the Remington 783 rifle. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y ofrecer un rendimiento superior. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro, las precauciones específicas y las instrucciones de instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el chasis se utilice únicamente con rifles de precisión compatibles.
- **Supervisión:** Mantén siempre la supervisión de adultos cuando se utilice el chasis en presencia de menores.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- **Inspección Regular:** Realiza inspecciones periódicas del chasis para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- **Almacenamiento:** Guarda el chasis en un lugar seco y seguro, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté correctamente instalado en el chasis antes de su uso.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para garantizar una postura adecuada y una mejor precisión.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza únicamente empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles con el chasis.
- **Carga del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado cuando instales o retires el chasis.
- **Disparos en Secuencia:** Evita disparar en secuencia rápida para permitir que el chasis y el rifle se enfríen adecuadamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Rifle en el Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Coloca el rifle en el lecho en forma de V del chasis.
- Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente y que no haya holguras.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud y altura deseadas.
- Verifica que la culata esté firmemente asegurada antes de disparar.

3. Instalación de Accesorios:

- Fija cualquier empuñadura AR15 o riel ARCA en las ubicaciones designadas.
- Asegúrate de que los accesorios estén bien sujetos y no se muevan durante el uso.

4. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle con el chasis instalado.
- Toma una posición cómoda y estable antes de disparar.
- Dispara con cuidado y mantén siempre el control del rifle.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando decidas desechar el chasis, asegúrate de seguir las normativas locales de eliminación de productos de aluminio y plásticos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el chasis y sus componentes en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta al fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que el uso responsable y seguro de tu Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH no solo mejora tu experiencia de tiro, sino que también garantiza la seguridad de todos a tu alrededor.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 783. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser votre produit de manière sécurisée et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours que le châssis est en bon état avant utilisation.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Consultez le manuel d'utilisation de votre fusil pour vous assurer que le châssis est compatible.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer le châssis.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le châssis Oryx.
- Lorsque vous tirez, adoptez une position stable et assurez-vous que votre environnement est sécurisé.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
2. **Retrait de l'ancienne crosse:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer la crosse d'origine.
3. **Installation du châssis:**
 - Alignez le châssis Oryx avec le récepteur de votre fusil.
 - Fixez le châssis en suivant les instructions fournies avec le produit.
4. **Vérification:** Assurez-vous que le châssis est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Réglez la crosse pour un ajustement confortable.
- Installez les accessoires (poignées, rails ARCA, etc.) selon vos préférences.
- Avant de tirer, vérifiez que la lunette est correctement alignée et sécurisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires. Assurez-vous de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni superiori. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il telaio in conformità con le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di difetti o malfunzionamenti, non utilizzare il prodotto e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il tuo fucile Remington 783.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di montarlo sul telaio.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Non modificare il telaio o il fucile in modi non autorizzati.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso degli accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Monta il fucile sul telaio Oryx seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente per garantire stabilità.

2. Regolazione del Calcio

- Regola il calcio in base alla tua altezza e alla tua posizione di tiro.
- Verifica che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

3. Uso del Telaio

- Posizionati in una posizione stabile e sicura prima di prendere la mira.
- Controlla sempre l'area circostante prima di sparare.
- Mantieni una buona presa sul fucile e sul telaio durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e i suoi componenti in conformità con le leggi locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una comunicazione efficace.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Ricorda che la sicurezza è la priorità principale quando si utilizza un fucile e un telaio. Grazie ancora per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem podwozia.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj podwozia zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia oraz jego elementów, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj podwozia tylko z bronią, do której zostało zaprojektowane (Remington 783).
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Upewnij się, że kolba jest odpowiednio dostosowana do Twojej postawy, aby poprawić komfort i bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Nie używaj podwozia w warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja podwozia:

- Zdejmij fabryczne łożo z broni.
- Umieść broń w podwoziu Oryx, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zainstaluj wszystkie niezbędne śruby i elementy mocujące zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy broń jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie podwozia:

- Dostosuj kolbę do indywidualnych potrzeb, aby zapewnić najlepsze dopasowanie.
- Używaj podwozia w odpowiednich warunkach strzeleckich, takich jak na strzelnicy lub w terenie.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania, w tym noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj podwozia do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.
- Zwróć uwagę na wszelkie elementy, które mogą być recyklingowane.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy technicznej. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz szczegóły zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje odpowiedzialne użytkowanie podwozia Oryx Chassis przyczyni się do jego długowieczności i wydajności.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH FDE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kappaleen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Oryx Chassis on erityisesti suunniteltu tarkkuuskiväärin ampumiseen ja se tarjoaa erinomaisen ergonomian ja tarkkuuden. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole kulumista tai vaurioita.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen ja jälkeen käytön.
- Älä käytä tuotetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis kappale varovasti pakkauksestaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna chassis kiväärin runkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Asetu mukavasti chassisrungon taakse.
- Säädä tukki istuvuuden parantamiseksi.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, on asennettu oikein.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen laukausta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti noudattaen paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huomio: Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja että heitä valvotaan tarvittaessa.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att undvika skador.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon, när du skjuter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat på vapnet innan användning.
- Se till att alla skruvar och fästen är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Använd endast kompatibla tillbehör och utrustning som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen står i skottlinjen när du skjuter.
- Använd alltid ett skyddande hölje när chassit inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från vapnet.
- Rengör ytorna noggrant för att säkerställa en bra passform.
- Placera Oryx Chassi på vapnet och se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit. Se till att de är åtdragna.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du använder vapnet.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppsställning och ge bästa möjliga stöd.
- Fäst AR15grepp och MLoctillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa ytterligare utrustning om så önskas.
- Innan du skjuter, kontrollera att allt är korrekt installerat och att vapnet är i säkert skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit inte längre är i bruk, se till att det avfall som uppstår hanteras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att du får professionell vägledning för att säkerställa säker användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av ditt Oryx Chassi. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH FDE

Uživatelský manuál a bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman pro Remington 783. Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho nového chassis.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že rozumíte všem pokynům v tomto manuálu.
- Chraňte chassis před poškozením a používáním v nebezpečných podmínkách.
- Udržujte chassis mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání chassis dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se střelby.
- Pravidelně kontrolujte chassis na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
- Ujistěte se, že je puška vždy v bezpečném stavu, když není používána.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty kompatibilní s AR15 a MLoc.
- Při manipulaci s puškou se vyvarujte jakýchkoli rychlých pohybů, které by mohly vést k nehodě.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Před zahájením instalace si důkladně přečtěte pokyny výrobce pušky.

2. Instalace chassis:

- Odstraňte původní pažbu pušky.
- Upevněte Oryx Chassis na pušku podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je chassis pevně a bezpečně upevněno.

3. Nastavení pažby:

- Upravte délku pažby tak, aby vyhovovala vašemu tělu a stylu střelby.
- Ujistěte se, že je pažba bezpečně zajištěna.

4. Používání chassis:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správný úchop.

Pokyny pro likvidaci

- Chassis a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je chassis poškozeno nebo nefunkční, nevyhazujte ho do běžného odpadu, ale využijte specializované sběrné místo.
- Zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o Oryx Chassis, neváhejte kontaktovat svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Oryx Chassis Sportsman. Vždy dbejte na bezpečnost a odpovědnost při používání střelných zbraní. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!