

Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT Black

The Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT provide a sleek and low-profile cover for your 1913 Picatinny rails. This pack includes one 17.8cm long ladder-style rail panels, offering ample coverage for a standard quad rail system. Each panel can be easily trimmed to fit individual lengths, ensuring a precise fit for your specific rail setup.

Designed to fit standard 20mm Weaver/Picatinny rails, each cover provides 18 slots of coverage per rail. This ensures complete protection and a seamless look for your firearm's accessory rail.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT Black
- Manufacturer: GERMAN TACTICAL SYSTEMS
- Product no.: EU2011116
- Mfr. No.: GTS-7472-BLK
- Color: Black
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 65mm
- Shipping length: 174mm
- EAN: 0745114959621

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [English: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy Szynowej Ladder Picatinny 18SLOT](#)
- [Suomi: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryt lišty Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)

Sicherheitshinweise für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT! Diese Abdeckung bietet eine schlanke und flache Lösung für Ihre 1913 PicatinnySchienen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Abdeckung regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Picatinny Rail Cover korrekt installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Abdeckung nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Abdeckung beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckung nicht überhitzt wird, da dies die Materialien beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Reinigen Sie die PicatinnySchiene gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Messen Sie die Länge der Schiene, um sicherzustellen, dass die Abdeckung passt.

2. Installation:

- Schneiden Sie das LeiterStyleSchienenpaneel auf die gewünschte Länge zu, falls erforderlich.
- Richten Sie die Abdeckung an der Schiene aus und drücken Sie sie gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie, ob die Abdeckung fest sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Abdeckung, um Zubehör sicher zu montieren und um ein nahtloses Aussehen zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, die Abdeckung nicht zu überlasten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Ladder Picatinny Rail Cover gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT entschieden haben! Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung.

Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. This product is designed to provide a sleek and lowprofile cover for your 1913 Picatinny rails, enhancing the functionality and appearance of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Ladder Picatinny Rail Cover is used only on compatible 20mm Weaver/Picatinny rails.
- Always inspect the rail cover for any signs of damage before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the rail cover in extreme temperatures or harsh environments that could affect its integrity.
- Do not exceed the weight limit recommended by the manufacturer for accessories mounted on the rail cover.
- Ensure that all accessories attached to the rail cover are securely fastened to prevent accidents.
- If you notice any unusual wear or damage to the rail cover, discontinue use immediately and contact a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the surface of the Picatinny rail to remove any dirt or debris.
- Gather the necessary tools, including a utility knife for trimming the rail panels if needed.

2. Installation:

- Align the Ladder Picatinny Rail Cover with the desired position on your rail.
- Press the cover firmly onto the rail, ensuring it fits snugly into place.
- If trimming is required, measure the length needed and carefully cut the panel using a utility knife to achieve a precise fit.

3. Usage:

- Once installed, ensure that the rail cover does not obstruct any operational features of your firearm.
- Regularly check the rail cover for secure attachment and any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ladder Picatinny Rail Cover in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains any hazardous materials.
- Consider recycling options for plastic components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ladder Picatinny Rail Cover, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una apariencia elegante y funcionalidad en tus rieles Picatinny 1913. Para garantizar tu seguridad y el correcto uso del producto, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Inspecciona la cubierta del riel regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- No utilices la cubierta del riel si está dañada o presenta defectos.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Esta cubierta está diseñada exclusivamente para rieles estándar Weaver/Picatinny de 20 mm. No la utilices en otro tipo de riel.
- **Recorte:** Si decides recortar la cubierta para adaptarla a una longitud específica, hazlo con cuidado y utilizando herramientas adecuadas para evitar lesiones.
- **Instalación:** Asegúrate de que la superficie del riel esté limpia y seca antes de instalar la cubierta.
- **Manejo:** Evita aplicar fuerza excesiva al instalar o quitar la cubierta, ya que esto puede causar daños al riel o a la cubierta misma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del riel Picatinny con un paño seco para eliminar suciedad y residuos.

2. Instalación:

- Toma la cubierta de riel y alinéala con el riel Picatinny.
- Presiona firmemente la cubierta en su lugar hasta que esté completamente asentada.
- Si es necesario, recorta la cubierta a la longitud deseada utilizando herramientas adecuadas.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la cubierta esté segura y no se mueva.
- Utiliza la cubierta para proteger el riel y mejorar la estética de tu configuración.

4. Mantenimiento:

- Revisa periódicamente la cubierta para asegurarte de que no esté dañada.
- Limpia la cubierta con un paño suave para mantener su apariencia.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la cubierta de riel, asegúrate de seguir las normativas locales sobre la eliminación de productos plásticos.
- No la arrojes en el medio ambiente. Busca un centro de reciclaje adecuado o un punto de recolección de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda ofrecerte asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de la Cubierta de Riel Picatinny en Escalera de 18 Ranuras.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT. Ce produit est conçu pour offrir une protection et une esthétique à vos rails Picatinny 1913. Il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle de rail pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou ses composants.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer le couvercle de rail sur le rail Picatinny, car cela peut endommager le produit ou le rail.
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés lors de l'installation.
- Ne pas exposer le couvercle à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Toujours vérifier que le couvercle est bien fixé avant d'utiliser l'équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez soigneusement la surface du rail Picatinny pour assurer une adhérence optimale.
- Assurez-vous que le rail est sec avant l'installation.

2. Installation :

- Mesurez la longueur requise pour votre configuration de rail spécifique.
- Utilisez des ciseaux ou un cutter pour découper le panneau de rail à la longueur désirée.
- Alignez le couvercle avec le rail Picatinny et appuyez fermement pour le fixer en place.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que le couvercle est bien en place.
- Évitez de tirer ou de tirer sur le couvercle lors de l'utilisation de l'équipement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou le site web de l'UE pour obtenir des informations pertinentes.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOT.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Questo prodotto è progettato per offrire una copertura sicura e funzionale per i tuoi rail Picatinny 1913. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il prodotto oltre le specifiche di utilizzo indicate.
- Evita l'esposizione prolungata a temperature estreme o all'umidità.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive per la pulizia.
- Assicurati che il prodotto sia montato saldamente prima dell'uso.
- Evita di sovraccaricare il rail accessorio con un peso eccessivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Rail:

- Assicurati che il rail Picatinny sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione del Pannello:

- Posiziona il pannello di copertura sul rail.
- Allinea le scanalature del pannello con le scanalature del rail.
- Spingi il pannello verso il basso fino a quando non scatta in posizione.

3. Regolazione della Lunghezza:

- Se necessario, il pannello può essere tagliato per adattarsi a lunghezze specifiche.
- Utilizza strumenti appropriati per evitare danni al pannello.

4. Controllo Finale:

- Verifica che il pannello sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
- Effettua un controllo di sicurezza prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Controlla se ci sono punti di raccolta specifici per materiali plastici o rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti che soddisfano gli standard di sicurezza più elevati.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy Szynowej Ladder Picatinny 18SLOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pokrywy Szynowej Ladder Picatinny 18SLOT. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić eleganckie i niskoprofilowe osłonięcie dla twoich szyn Picatinny 1913. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie, czy produkt nie wykazuje oznak uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że produkt jest używany przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem broni palnej.
- Nie używaj pokrywy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby zachować jego integralność i bezpieczeństwo.
- Nie pozostawiaj broni palnej bez nadzoru, gdy jest w użyciu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce instalacji jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Przygotuj narzędzia potrzebne do instalacji, jeśli są wymagane.

2. Instalacja:

- Umieść panel szynowy na szynie Picatinny 1913.
- Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo dopasowana do długości szyny. Możesz przyciąć panel, aby dopasować go do indywidualnych długości, jeśli to konieczne.
- Sprawdź, czy pokrywa jest stabilna i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, używaj pokrywy zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pokrywy przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.
- Upewnij się, że produkt jest utylizowany w sposób zgodny z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne informacje. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT tuotteen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu tarjoamaan suojaa 1913 Picatinny raiteillesi, ja on tärkeää noudattaa ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Turvallisuusportaalin (Safety Gate) sivustoa muistutusten ja takaisinvetojen osalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain standardeihin 20 mm Weaver/Picatinny raiteisiin.
- Vältä liiallista painetta tai voimakasta vetämistä asennuksen aikana, jotta vältetään vaurioita.
- Jos tuote ei sovi, älä yritä pakottaa sitä paikalleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennusta.
- Puhdista raiteet huolellisesti ennen paneelin asentamista.

2. Paneelin leikkaaminen

- Jos tarvitset lyhyempää paneelia, käytä terävää työkalua paneelin leikkaamiseen haluttuun pituuteen.
- Varmista, että leikkaus on suora ja puhdas.

3. Asennus

- Aseta paneeli varovasti raiteelle ja varmista, että se istuu tiiviisti.
- Työnnä paneeli paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Tarkista, että paneeli on kunnolla kiinni ja ettei siinä ole liikettä.

4. Käyttö

- Kun paneeli on asennettu, voit käyttää raiteita normaalisti.
- Varmista, että paneeli ei estä muiden lisävarusteiden käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen asianmukaiselle hävittämiselle.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja ostopäivämäärä mukana, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduktion

Tack för att du har valt Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Denna produkt är designad för att ge ett effektivt och stilrent skydd för dina 1913 Picatinnyskenor. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte som specificerat.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper, om tillämpligt.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddshandskar vid installation för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Var försiktig med vassa kanter under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på din Picatinnyskena noggrant innan installation.
- Kontrollera att alla nödvändiga verktyg är tillgängliga (t.ex. sax eller kniv för trimning).

2. Installation:

- Mät och klipp stegskenan till önskad längd om nödvändigt.
- Placera stegskenan på Picatinnyskenan och tryck ner för att säkerställa att den fäster ordentligt.
- Kontrollera att varje panel sitter fast och är i linje med skenan.

3. Användning:

- Använd produkten för att täcka och skydda dina Picatinnyskenor under användning.
- Kontrollera regelbundet att panelerna sitter fast och att det inte finns några tecken på skador.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala bestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall om den är skadad eller defekt.
- Kontakta lokala avfallsmyndigheter för information om korrekt återvinning eller bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktinformationen tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor nytta av din Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryt lišty Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryt lišty Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval elegantní a nízkoprofilovou ochranu pro vaše 1913 Picatinny lišty. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, důkladně si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Používejte kryt lišty pouze na určených Picatinny lištách.
- Zkontrolujte kryt lišty před každým použitím, zda není poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo závadu, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl kryt lišty správně nainstalován, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.
- Neprovádějte žádné úpravy krytu lišty, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek se obraťte na odborníka nebo prodejce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je lišta čistá a suchá.

2. Instalace krytu lišty

- Odstraňte ochrannou fólii z lepicí plochy (pokud je součástí).
- Umístěte kryt lišty na požadované místo na Picatinny liště.
- Jemně přitlačte kryt, aby se zajistilo pevné uchycení.
- Pokud je potřeba, zkráťte kryt na požadovanou délku pomocí vhodného nástroje.

3. Používání krytu lišty

- Po instalaci zkontrolujte, zda je kryt pevně připevněn.
- Pravidelně kontrolujte stav krytu a lišty, abyste zajistili jejich bezpečnost a funkčnost.

Pokyny k likvidaci

- Kryt lišty je možné likvidovat jako běžný plastový odpad.
- Zajistěte, aby byl produkt likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do přírody nebo na veřejná místa.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se prosím na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v EU.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání krytu lišty Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT.