

CARICATORE PX4 STORM FULL SIZE / COMPACT CAL 40SW 14 COLPI

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#)

CARICATORE PX4 STORM FULL SIZE / COMPACT CAL 40SW 14 COLPI

Questo caricatore è proposto senza imballo.

Materiale:

Misto

Per calibri (pistola):

40 S&W

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE PX4 STORM FULL SIZE / COMPACT CAL 40SW 14 COLPI
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE PX4 STORM FULL SIZE / COMPACT CAL 40SW 14 COLPI

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti relative all'uso del CARICATORE PX4 STORM FULL SIZE / COMPACT CAL 40SW 14 COLPI. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali sulla detenzione e l'uso di armi.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza esclusivamente munizioni compatibili con il calibro 40 S&W.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore; contatta un professionista qualificato per assistenza.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre il numero massimo di colpi indicato (14 colpi).
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali durante l'uso del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di inserire il caricatore.
- Allinea il caricatore con l'apertura dell'arma e spingilo delicatamente fino a quando non scatta in posizione.

2. Utilizzo del Caricatore:

- Carica il caricatore con munizioni compatibili, rispettando il limite di 14 colpi.
- Dopo il caricamento, inserisci il caricatore nell'arma come descritto sopra.
- Verifica che il caricatore sia correttamente fissato prima di procedere all'uso dell'arma.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore verso il basso per rimuoverlo dall'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nei rifiuti domestici. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti per armi.
- Segui le linee guida locali per lo smaltimento di materiali pericolosi o armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, è possibile contattare l'assistenza clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del CARICATORE PX4 STORM FULL SIZE / COMPACT CAL 40SW 14 COLPI.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it