

CARICATORE PX4 STORM FULL SIZE CAL. 40SW 10 COLPI

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#)

CARICATORE PX4 STORM FULL SIZE CAL. 40SW 10 COLPI

Questo caricatore è proposto senza imballo.

Materiale:

Misto

Per calibri (pistola)::

40 S&W

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PX4 STORM FULL SIZE CAL. 40SW 10 COLPI](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PX4 STORM FULL SIZE CAL. 40SW 10 COLPI

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore PX4 STORM FULL SIZE CAL. 40SW 10 COLPI. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza importanti per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia utilizzato esclusivamente con armi compatibili e specificamente progettato per il calibro 40 S&W.
- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di chi non è esperto nell'uso di armi da fuoco.
- Controllare regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare il caricatore da soli. Rivolgersi a un professionista qualificato.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore relative all'uso e alla manutenzione delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il caricatore solo in ambienti sicuri e appropriati per la manipolazione delle armi.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità massima di 10 colpi.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi agli standard di sicurezza.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Allineare il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingere il caricatore fino a quando non scatta in posizione.

2. Uso del Caricatore:

- Verificare che il caricatore sia correttamente inserito.
- Caricare le munizioni nel caricatore seguendo la capacità massima.
- Controllare che tutte le munizioni siano inserite correttamente e che il caricatore sia pronto per l'uso.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e tirarlo verso il basso per rimuoverlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nei rifiuti normali. Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei caricatori e delle munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del Caricatore PX4 STORM FULL SIZE CAL. 40SW 10 COLPI. La sicurezza è la priorità principale; si prega di essere sempre vigili e responsabili durante l'uso di armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it