

KIT RDO SERIE 92 - LEUPOLD

Parti Pistole

Kit per pistole Beretta serie 92 con carrello fresato, contiene la base porta red dot e le viti necessarie per fissare un red dot LEUPOLD (red dot non incluso)

Il kit viene fornito in un blister con all'interno un cartoncino che riporta tutte le informazioni sul fronte, per una facile individuazione delle specifiche quando appeso o esposto

Contenuto:

Base porta red dot LEUPOLD (#C5L035)

2x Vite per red dot LEUPOLD (#C9A106)

2x Vite fissaggio piastra (#C9A312)

Compatibilità

Tutte le pistole della serie 92 con carrello fresato come ad esempio 92X
Performance Defensive

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KIT RDO SERIE 92 LEUPOLD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KIT RDO SERIE 92 LEUPOLD

Introduzione

Grazie per aver scelto il KIT RDO SERIE 92 LEUPOLD. Questo kit è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo delle pistole Beretta serie 92 con carrello fresato. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.
- Conserva il kit in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le viti fornite nel kit per il fissaggio del red dot.
- Assicurati che la base porta red dot sia installata correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore della pistola Beretta per l'installazione e l'uso del red dot.
- Non utilizzare il red dot in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il kit dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti:
 - Base porta red dot LEUPOLD (#C5L035)
 - 2x Vite per red dot LEUPOLD (#C9A106)
 - 2x Vite fissaggio piastra (#C9A312)

2. Installazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e in sicurezza.
- Posiziona la base porta red dot sulla slitta della pistola.
- Fissa la base utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate ma non eccessivamente per evitare danni.
- Monta il red dot seguendo le istruzioni specifiche fornite dal produttore del red dot.

3. Uso:

- Dopo aver installato il red dot, verifica che sia correttamente allineato e funzionante.
- Effettua un test di tiro in un ambiente sicuro per assicurarti che l'installazione sia stabile e che il red dot funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il kit o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali non biodegradabili.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per le disposizioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza riguardo al KIT RDO SERIE 92 LEUPOLD, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto e il numero di serie per facilitare il processo di supporto.

Grazie per aver scelto il KIT RDO SERIE 92 LEUPOLD. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it