

BU Thermal Clip-On C50 -

Parti Pistole

BU Thermal Clip-On C50

AVVISO IMPORTANTE: Per ottenere il massimo delle prestazioni e della durata di utilizzo dello strumento si SUGGERISCE L'UTILIZZO DI UN POWERBANK DA 5.000 MHA

NK DA 5.000 MHA

Indice

- Pagina iniziale
- BU Thermal ClipOn C50 Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

BU Thermal ClipOn C50 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il BU Thermal ClipOn C50. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate e un utilizzo prolungato. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Evita di utilizzare il prodotto in presenza di umidità o in ambienti estremamente caldi.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante l'uso.
- Non tentare di smontare o riparare il prodotto da solo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo un power bank compatibile con il BU Thermal ClipOn C50, preferibilmente un power bank da 5.000 mAh.
- Controlla regolarmente il cavo di alimentazione e i connettori per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Non sovraccaricare il dispositivo; seguire le indicazioni sul consumo energetico.
- Evita di utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il dispositivo sia spento prima di collegarlo a un power bank.
- Collega il cavo di alimentazione al dispositivo e al power bank.
- Verifica che tutte le connessioni siano sicure.

2. Utilizzo:

- Accendi il dispositivo utilizzando l'interruttore di accensione.
- Regola la temperatura secondo le tue esigenze.
- Monitora il livello di carica del power bank per evitare interruzioni nel funzionamento.

3. Spegnimento:

- Spegni il dispositivo dopo l'uso.
- Scollega il cavo di alimentazione dal power bank.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il dispositivo insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per i rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a disposizione per ricevere assistenza.

Ricorda che la tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del BU Thermal ClipOn C50.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it