

Strozzatore Mobilchoke interno cal. 12 *** - M

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

STROZZATORE MOBILCHOKE INTERNO CAL 12 *** - M



STR
* EXTRA FULL XF
* FULL F
LIGHT FULL LF
** IMPROVED MODIFIED IM
LIGHT MODIFIED LM
*** MODIFIEDX
**** IMPROVED CYLINDER IC
C**** CYLINDER CYL
SKEET USA
SKEET EUR

Strozzatori utilizzabili su fucili sovrapposti e semiautomatici in cal 12 dotati di canne di tipo Mobilchoke MC, come ad esempio Ultralight MC, Ultralight Gold MC, Ultralight Classi MC 687EELL Diamond Pigeon MC, &(/EELL Diamond Pigeon Restyle MC, 686 Silver Pigeon I MC, 686 Silver Pigeon II MC, 686 Silver Pigeon III MC, AL391 Urika MC, AL390 MC, A390 MC, A303 MC, A304 MC, A300 Outlander, A300 Outlander Synthetic, A300 Outlander Camo, ES100 e relative canne di ricambio in cal 12 Mobilchoke

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: STROZZATORE MOBILCHOKE INTERNO CAL 12 * M](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: STROZZATORE MOBILCHOKE INTERNO CAL 12 * M

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto, lo Strozzatore Mobilchoke Interno Cal 12 * M. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo con fucili sovrapposti e semiautomatici compatibili dotati di canne di tipo Mobilchoke MC.
- Controllare regolarmente lo strozzatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie o segni di danneggiamento.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere lo strozzatore.
- Non modificare lo strozzatore in alcun modo.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il calibro 12.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dello Strozzatore:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico e in sicurezza.
- Utilizzare la chiave di strozzatore fornita per rimuovere il vecchio strozzatore, se presente.
- Inserire lo strozzatore Mobilchoke nel foro della canna fino a quando non è saldamente in posizione.
- Utilizzare la chiave di strozzatore per stringere lo strozzatore in modo sicuro.

2. Uso dello Strozzatore:

- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso corretto del fucile.
- Verificare che lo strozzatore sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Effettuare un controllo visivo dello strozzatore prima di ogni sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per i prodotti di consumo.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. La sicurezza è una priorità e la corretta manutenzione e uso del prodotto contribuiranno a prevenire incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo positiva.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it