

Strozzatore Mobilchoke interno cal. 20 *** - M

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

STROZZATORE MOBILCHOKE INTERNO CAL 20 *** - M



STR

* EXTRA FULL XF

* FULL F

LIGHT FULL LF

** IMPROVED MODIFIED IM

LIGHT MODIFIED LM

*** MODIFIED MX

**** IMPROVED CYLINDER IC

C**** CYLINDER CYL

SKEET USA

SKEET EUR

Strozzatori utilizzabili su fucili sovrapposti e semiautomatici in cal 20 dotati di canne di tipo Mobilchoke MC, come ad esempio 687EELL Diamond Pigeon MC, 687EELL Diamond Pigeon Restyle MC, 686 Silver Pigeon I MC, 686 Silver Pigeon II MC, 686 Silver Pigeon III MC, AL391 Urika MC, AL390 MC, A390 MC, A303 MC, A304 MC e relative canne di ricambio in cal 20 Mobilchoke.

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STROZZATORE MOBILCHOKE INTERNO CAL 20 * M](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STROZZATORE MOBILCHOKE INTERNO CAL 20 * M

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per lo STROZZATORE MOBILCHOKE INTERNO CAL 20 * M. Questo documento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Conservare questa guida per future consultazioni.
- Verificare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare lo strozzatore solo su fucili sovrapposti e semiautomatici compatibili con canne di tipo Mobilchoke MC.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere lo strozzatore.
- Non tentare di modificare o riparare lo strozzatore.
- Non utilizzare lo strozzatore per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dello Strozzatore:

- Verificare che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovere il tappo di protezione dallo strozzatore.
- Avvitare lo strozzatore nel foro della canna del fucile, assicurandosi che sia ben fissato.
- Controllare che non ci siano spazi vuoti tra il strozzatore e la canna.

2. Uso dello Strozzatore:

- Utilizzare solo munizioni appropriate per il fucile e lo strozzatore.
- Seguire le procedure di sicurezza standard durante l'uso del fucile.
- Monitorare le prestazioni dello strozzatore durante l'uso e interrompere l'uso se si notano anomalie.

3. Rimozione dello Strozzatore:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Utilizzare l'apposito attrezzo per svitare lo strozzatore dalla canna.
- Riporre lo strozzatore in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e accessori per armi.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per le domande di sicurezza.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile dello STROZZATORE MOBILCHOKE INTERNO CAL 20 * M. Assicurati di rimanere informato sui richiami e sulle avvertenze di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it