

# STROZZATORE MOBILCHOKE CAL 410 INTERNO \* - F

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

STROZZATORE MOBILCHOKE CAL 410 INTERNO \* - F

STR

\* EXTRA FULL XF

\* FULL F X

LIGHT FULL LF

\*\* IMPROVED MODIFIED IM

LIGHT MODIFIED LM

\*\*\* MODIFIED M

\*\*\*\* IMPROVED CYLINDER IC

C\*\*\*\* CYLINDER CYL

SKEET USA

SKEET EUR

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dello Strozzatore Mobilchoke Cal 410 Interno \\* F](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dello Strozzatore Mobilchoke Cal 410 Interno \* F

## Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per lo Strozzatore Mobilchoke Cal 410 Interno \* F. Questo documento fornisce linee guida importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire tutte le precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente lo strozzatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sulle eventuali richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con armi da fuoco compatibili e secondo le istruzioni del produttore.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da soli.
- Indossare sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere lo strozzatore.
- Non utilizzare lo strozzatore in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il tappo di protezione dallo strozzatore.
- Inserire lo strozzatore nella canna dell'arma, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Ruotare lo strozzatore in senso orario fino a quando non è ben fissato.
- Verificare che lo strozzatore sia saldamente in posizione prima di utilizzare l'arma.

### 2. Uso:

- Utilizzare solo munizioni appropriate per il tipo di strozzatore selezionato.
- Seguire sempre le linee guida di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e delle potenziali pericoli.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rappresentante locale del produttore o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Seguite queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile dello Strozzatore Mobilchoke Cal 410 Interno \* F. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)