

## OCHP28 INTERNO - F

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

Strozzatore in acciaio Optimachoke HP interno (una volta montato, arriva a filo canna) calibro 28. Viene fornito con l'astuccio protettivo

### STROZZATURE DISPONIBILI

Full / \*: #C61896

IM / \*\*: #C61898

M / \*\*\*: #C61899

IC / \*\*\*\*: #C61900

C / \*\*\*\*\*: #C61901

### COMPATIBILE CON

Tutti i fucili calibro 28 che utilizzano strozzatori OCHP (Optimachoke HP)

Materiale:

-

Uso sportivo:

-

Per calibri (fucile)::

28

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP28 INTERNO F](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP28

## INTERNO F

### Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto OCHP28 INTERNO F. Questo strozzatore in acciaio è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una manipolazione sicura e responsabile.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali notifiche di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere lo strozzatore.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Pulire l'area di installazione per garantire un'adeguata presa.

#### 2. Installazione:

- Inserire lo strozzatore OCHP28 INTERNO F nel foro di uscita del fucile.
- Ruotare lo strozzatore in senso orario fino a quando non è saldamente fissato.
- Verifica che lo strozzatore sia a filo canna.

#### 3. Utilizzo:

- Utilizzare solo munizioni appropriate per il calibro 28.
- Seguire le linee guida del produttore per l'uso del fucile.
- Eseguire controlli regolari per assicurarsi che lo strozzatore rimanga in buone condizioni.

### Istruzioni per il Disposizione

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per la corretta disposizione dei prodotti metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulla raccolta dei rifiuti speciali.

### Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento della richiesta.

### Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo OCHP28 INTERNO F. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)