

OCHP28 INTERNO - IC

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

Strozzatore in acciaio Optimachoke HP interno (una volta montato, arriva a filo canna) calibro 28. Viene fornito con l'astuccio protettivo

STROZZATURE DISPONIBILI

Full / *: #C61896

IM / **: #C61898

M / ***: #C61899

IC / ****: #C61900

C / *****: #C61901

COMPATIBILE CON

Tutti i fucili calibro 28 che utilizzano strozzatori OCHP (Optimachoke HP)

Materiale:

-

Uso sportivo:

-

Per calibri (fucile):

28

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP28 INTERNO IC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP28 INTERNO IC

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto OCHP28 INTERNO IC. Questo strozzatore in acciaio Optimachoke HP è progettato per garantire prestazioni ottimali per i fucili calibro 28. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per scopi sportivi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e al riparo da umidità e temperature estreme.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con fucili calibro 28 che supportano strozzatori OCHP (Optimachoke HP).
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza quando si utilizza un fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dello Strozzatore

- Assicurati che il fucile sia scarico e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Rimuovi il tappo del fucile e pulisci l'area di installazione.
- Inserisci lo strozzatore nel foro di estrazione del fucile.
- Ruota lo strozzatore fino a quando non è saldamente in posizione.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti tra lo strozzatore e il fucile.

2. Uso dello Strozzatore

- Una volta installato, verifica che lo strozzatore sia a filo canna.
- Segui le istruzioni di sicurezza generali e specifiche durante l'uso del fucile.
- Dopo ogni utilizzo, rimuovi lo strozzatore per la pulizia e l'ispezione.

Istruzioni per il Riciclo e Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per il riciclo dei metalli.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità principale. Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il tuo OCHP28 INTERNO IC in modo sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite le piattaforme ufficiali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it