

OCHP12 INTERNO - XF

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

Strozzatore in acciaio Optimachoke HP interno (una volta montato, arriva a filo canna) calibro 12. Viene fornito con l'astuccio protettivo

STROZZATURE DISPONIBILI

Extra Full: #C62045

Full / *: #C62070

Light Full: #C62046

IM / **: #C62071

M / ***: #C62072

Light M: #C62047

IC / ****: #C62073

Skeet USA: #C62048

C / *****: #C62074

Skeet ITA: #C62049

Rifled: #C6D931

COMPATIBILE CON

Tutti i fucili calibro 12 che utilizzano strozzatori OCHP (Optimachoke HP), come ad esempio: A400 XCEL, A400 UPLAND, A400 XTREME PLUS, 686 Silver

Pigeon I, ULTRALEGGERO, DT11, 694, 1301 COMP PRO

Materiale:

-

Uso sportivo:

-

Per calibri (fucile):

28

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP12 INTERNO XF](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP12 INTERNO XF

Introduzione

Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto dello strozzatore OCHP12 INTERNO XF. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative vigenti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, verifica che lo strozzatore sia compatibile con il tuo fucile calibro 12.
- Non utilizzare lo strozzatore se presenta segni di danni o usura.
- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie.
- Non tentare di modificare o riparare lo strozzatore.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dello Strozzatore:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Posiziona lo strozzatore nel foro di uscita del fucile.
- Fissa lo strozzatore ruotandolo in senso orario fino a quando non è saldamente in posizione.
- Controlla che lo strozzatore sia a filo canna dopo l'installazione.

2. Uso dello Strozzatore:

- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo fucile e lo strozzatore.
- Esegui sempre un controllo visivo del fucile prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il fucile con munizioni di calibro non compatibile.

3. Manutenzione:

- Pulisci lo strozzatore regolarmente per rimuovere residui di polvere e sporco.
- Conserva lo strozzatore nell'astuccio protettivo fornito per proteggerlo da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e accessori per armi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web ufficiale del produttore. È importante avere un punto di riferimento per qualsiasi preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile dello strozzatore OCHP12 INTERNO XF. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it