

OCHP12 INTERNO - LF

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

Strozzatore in acciaio Optimachoke HP interno (una volta montato, arriva a filo canna) calibro 12. Viene fornito con l'astuccio protettivo

STROZZATURE DISPONIBILI

Extra Full: #C62045

Full / *: #C62070

Light Full: #C62046

IM / **: #C62071

M / ***: #C62072

Light M: #C62047

IC / ****: #C62073

Skeet USA: #C62048

C / *****: #C62074

Skeet ITA: #C62049

Rifled: #C6D931

COMPATIBILE CON

Tutti i fucili calibro 12 che utilizzano strozzatori OCHP (Optimachoke HP), come ad esempio: A400 XCEL, A400 UPLAND, A400 XTREME PLUS, 686 Silver Pigeon I, ULTRALEGGERO, DT11, 694, 1301 COMP PRO

Materiale:

-

Uso sportivo:

-

Per calibri (fucile):

28

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP12 INTERNO LF](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP12 INTERNO LF

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto OCHP12 INTERNO LF. Questo strozzatore in acciaio è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative vigenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il calibro specificato (12).
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato montato correttamente.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossare protezioni adeguate (occhiali, tappi per le orecchie) durante l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di montare o smontare lo strozzatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dello Strozzatore

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovere il tappo del fucile, se presente.
- Inserire lo strozzatore OCHP12 INTERNO LF nel foro di montaggio del fucile.
- Ruotare lo strozzatore in senso orario fino a quando non è saldamente fissato.
- Verificare che lo strozzatore sia a filo canna.

2. Uso dello Strozzatore

- Utilizzare solo cartucce compatibili con il calibro 12.
- Seguire le istruzioni di tiro del fucile per ottenere le migliori prestazioni.
- Non sovraccaricare il fucile con cartucce non idonee.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante del servizio clienti della propria area. Assicurarsi di fornire dettagli sul prodotto e sul problema riscontrato.

Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di seguire tutte le istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto OCHP12 INTERNO LF.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it