

## OCHP12 +2cm SILVER - IC

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

Strozzatore in acciaio Optimachoke HP prolungato di 2cm (esce dalla canna di 2 cm quando installato) calibro 12 modello Silver (acciaio nichelato). Viene fornito con l'astuccio protettivo individuale.

### STROZZATURE DISPONIBILI

Full / \*: #C62178  
IM / \*\*: #C62179  
M / \*\*\*: #C62180  
IC / \*\*\*\*: #C62181  
C / \*\*\*\*\*: #C62182  
Skeet ITA: #C62183

### COMPATIBILITÀ

Tutti i fucili calibro 12 che utilizzano strozzatori OCHP (Optimachoke HP), come ad esempio: A400 XCEL, A400 UPLAND, A400 XTREME PLUS, 686 Silver Pigeon I, ULTRALEGGERO, DT11, 694, 1301 COMP PRO

Materiale:  
Acciaio

Lunghezza:  
20

Per calibri (fucile):  
12

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP12 +2cm SILVER IC](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP12 +2cm SILVER IC

## Introduzione

Grazie per aver scelto OCHP12 +2cm SILVER IC. Questo strozzatore in acciaio è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con fucili calibro 12 compatibili.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere lo strozzatore.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza solo strozzatori OCHP (Optimachoke HP) con i fucili compatibili indicati.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve).

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Controllo Preliminare:

- Verifica che il fucile sia completamente scarico.
- Controlla che il fucile sia compatibile con lo strozzatore OCHP.

### 2. Installazione:

- Posiziona lo strozzatore nell'estremità della canna del fucile.
- Ruota lo strozzatore in senso orario fino a che non sia ben fissato.
- Assicurati che non ci siano spazi vuoti tra lo strozzatore e la canna.

### 3. Uso:

- Dopo aver installato lo strozzatore, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Segui le istruzioni del produttore del fucile per l'uso corretto.

### 4. Rimozione:

- Per rimuovere lo strozzatore, assicurati che il fucile sia scarico.
- Ruota lo strozzatore in senso antiorario fino a che non si stacca dalla canna.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non gettare il prodotto in natura o nei corsi d'acqua.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Si prega di seguire queste istruzioni attentamente per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto. La sicurezza è una priorità e seguire queste linee guida contribuirà a un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)