

Shotgun Chamber Flag - Basic

Bright Neon green chamber flags to easily identify an unloaded firearm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Shotgun Chamber Flag - Basic
- Manufacturer: Brownells Europe
- Product no.: EU2011997
- Mfr. No.: EU2011997
- Color: Neon Green
- Delivery weight: 0.1kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag](#)
- [English: Shotgun Chamber Flag Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Shotgun](#)
- [Suomi: Shotgun Chamber Flag Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag](#)
- [Český: Návod k použití pro Shotgun Chamber Flag](#)

Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag

Einleitung

Die Shotgun Chamber Flag ist eine wichtige Sicherheitsvorrichtung, die dazu dient, eine entladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren. Diese Anleitung bietet Ihnen alle notwendigen Informationen, um das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Kammerflagge immer in einer entladenen Waffe verwendet wird.
- Bewahren Sie die Kammerflagge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kammerflagge auf Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Kammerflagge nur mit Shotguns.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist, bevor Sie die Kammerflagge einführen.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nicht, um eine geladene Waffe zu kennzeichnen.
- Überprüfen Sie die Kammerflagge vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagern Sie die Kammerflagge an einem trockenen und sicheren Ort, um ihre Integrität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist. Überprüfen Sie sowohl das Magazin als auch die Kammer.

2. Einführen der Kammerflagge:

- Nehmen Sie die Kammerflagge und führen Sie sie vorsichtig in die Kammer der Shotgun ein.
- Achten Sie darauf, dass die Flagge vollständig in die Kammer eingeführt wird, um eine klare Sichtbarkeit zu gewährleisten.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob die Kammerflagge sicher sitzt und gut sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Flagge nicht im Weg ist und die Funktion der Waffe nicht beeinträchtigt.

4. Entfernen der Kammerflagge:

- Entfernen Sie die Kammerflagge nur, wenn Sie bereit sind, die Waffe zu benutzen.
- Überprüfen Sie erneut, ob die Waffe entladen ist, bevor Sie die Kammerflagge entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Kammerflaggen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie die Kammerflagge nicht in den normalen Hausmüll, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien erfolgen.

Bitte halten Sie diese Anleitung zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Sie und andere Benutzer die Shotgun Chamber Flag sicher verwenden. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Shotgun Chamber Flag Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Shotgun Chamber Flag Basic. This product is designed to enhance firearm safety by clearly indicating that a shotgun is unloaded. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Use the chamber flag only when the firearm is completely unloaded.
- Ensure the chamber flag is visible at all times when inserted in the shotgun.
- Store the chamber flag in a safe place away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chamber flag for wear and tear. Replace if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the chamber flag with shotguns and compatible firearms.
- Do not use the chamber flag as a substitute for proper firearm safety practices.
- Ensure that the chamber flag is inserted correctly and securely into the chamber.
- Never rely solely on the chamber flag to indicate the status of the firearm; always check visually and physically.
- Keep the chamber flag out of reach of children and individuals who may not understand its purpose.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the shotgun is completely unloaded.
- Open the action of the shotgun to expose the chamber.
- Insert the chamber flag into the chamber until it is fully seated.
- Close the action of the shotgun, ensuring the chamber flag is visible from the outside.

2. Usage:

- Always check the status of the firearm before handling.
- Use the chamber flag during transport to indicate that the shotgun is unloaded.
- Remove the chamber flag only when you are ready to load the shotgun for use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chamber flag responsibly.
- If the chamber flag is damaged or no longer needed, place it in a waste container that is suitable for plastic items.
- Do not throw the chamber flag in open areas or public spaces.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Shotgun Chamber Flag, please contact the manufacturer or your retailer for assistance. Ensure you have the product details handy for a quicker response.

Thank you for prioritizing safety with the Shotgun Chamber Flag Basic. Your commitment to responsible firearm handling contributes to a safer environment for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta

Introducción

La Bandera de Cámara de Escopeta es un dispositivo diseñado para identificar de manera clara y efectiva que un arma de fuego está descargada. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y responsable de este producto, cumpliendo con la normativa de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre en condiciones adecuadas antes de usarlo.
- Comprueba que la Bandera de Cámara esté correctamente instalada en la escopeta antes de manipularla.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Siempre sigue las normas de seguridad al manejar armas de fuego.
- Reporta cualquier producto defectuoso o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices la Bandera de Cámara si está dañada o desgastada.
- Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté visible y en su lugar durante el almacenamiento y transporte del arma.
- No utilices la Bandera de Cámara como un sustituto de las prácticas de seguridad adecuadas al manejar un arma de fuego.
- Si observas algún comportamiento sospechoso relacionado con el uso del producto, infórmalo a las autoridades pertinentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Abre la acción de la escopeta para asegurarte de que está descargada.
- Inserta la Bandera de Cámara en la recámara de la escopeta con la parte visible hacia afuera.
- Verifica que la Bandera de Cámara esté firmemente en su lugar y no se pueda retirar fácilmente.

2. Uso:

- Utiliza la Bandera de Cámara siempre que el arma esté descargada y almacenada.
- Retira la Bandera de Cámara solo cuando estés listo para usar el arma de fuego de manera segura.
- Después de usar el arma, vuelve a insertar la Bandera de Cámara antes de almacenarla.

Instrucciones de Desecho

- Si la Bandera de Cámara se encuentra dañada o ya no es necesaria, deséchala de manera responsable.
- No la arrojes a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado o sigue las directrices locales para el desecho de productos de plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, busca el contacto adecuado en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que el uso responsable y seguro de la Bandera de Cámara de Escopeta es fundamental para la seguridad personal y de quienes te rodean. Siempre mantén las mejores prácticas de seguridad en mente al manejar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag

Introduction

Le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag est un outil essentiel pour identifier visuellement une arme à feu déchargée. Fabriqué en néon vert vif, il permet de garantir la sécurité lors de la manipulation et du stockage des armes à feu. Ce guide vous fournira des informations sur l'utilisation sécurisée de ce produit conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Drapeau de Chambre est utilisé uniquement sur des armes à feu déchargées.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance, même avec un Drapeau de Chambre en place.
- Vérifiez régulièrement l'état du Drapeau de Chambre pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Gardez le Drapeau de Chambre hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Drapeau de Chambre lorsque vous transportez ou stockez votre arme à feu.
- Ne retirez pas le Drapeau de Chambre tant que vous n'êtes pas prêt à utiliser l'arme.
- Ne modifiez pas le Drapeau de Chambre de quelque manière que ce soit.
- Si vous remarquez que le Drapeau de Chambre est usé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Drapeau de Chambre :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Insérez le Drapeau de Chambre dans la chambre de l'arme à feu de manière à ce qu'il soit visible.
- Vérifiez que le Drapeau est bien en place et qu'il ne peut pas être facilement retiré.

2. Utilisation du Drapeau de Chambre :

- Lorsque vous manipulez l'arme à feu, gardez le Drapeau de Chambre en place jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Ne retirez le Drapeau qu'après avoir vérifié que la sécurité de l'arme est engagée et que vous êtes dans un environnement sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Drapeau de Chambre dans le feu ou dans des endroits inappropriés.
- Si le Drapeau de Chambre est usé ou endommagé, mettez-le au rebut de manière sécurisée en suivant les réglementations locales sur les déchets.
- Consultez les directives de votre municipalité pour le recyclage ou l'élimination appropriée des plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question sur la sécurité ou des préoccupations concernant le Drapeau de Chambre, veuillez consulter le site web de votre fournisseur ou contacter un point de vente local. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour obtenir une assistance rapide.

Conclusion

Le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag est un outil de sécurité indispensable pour tout propriétaire d'arme à feu. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir un environnement sûr pour vous-même et pour les autres. Restez vigilant et informé sur les meilleures pratiques de sécurité des armes à feu.

Guida di Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag

Introduzione

Il Shotgun Chamber Flag è un dispositivo di sicurezza progettato per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica. Questo prodotto è dotato di bandierine di sicurezza di colore verde neon brillante, che aiutano a prevenire incidenti e garantire un uso responsabile delle armi. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e consapevoli.
- Non lasciare mai un'arma da fuoco incustodita, anche se è dotata di un chamber flag.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di inserire il chamber flag.
- Riponi il chamber flag in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il chamber flag solo con armi da fuoco compatibili.
- Non utilizzare il chamber flag come sostituto di altre pratiche di sicurezza, come il controllo visivo e tattile dell'arma.
- Assicurati che il chamber flag sia ben inserito nella camera dell'arma per garantire la massima visibilità.
- Non rimuovere il chamber flag fino a quando non sei pronto per utilizzare l'arma in modo sicuro e responsabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo dell'Arma:** Prima di inserire il chamber flag, assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. **Inserimento del Chamber Flag:**
 - Apri la camera dell'arma.
 - Inserisci il chamber flag nella camera in modo che sia visibile dall'esterno.
3. **Verifica:** Dopo aver inserito il chamber flag, verifica che sia correttamente posizionato e che l'arma sia effettivamente scarica.
4. **Rimozione del Chamber Flag:**
 - Prima di utilizzare l'arma, rimuovi il chamber flag.
 - Controlla nuovamente che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il chamber flag secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il chamber flag in luoghi non autorizzati o in contenitori per rifiuti non riciclabili.
- Se il chamber flag è danneggiato, segui le stesse procedure di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, si consiglia di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto e il numero di serie, se disponibile.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Shotgun Chamber Flag. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che ogni utente deve contribuire a mantenere un ambiente sicuro per tutti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Shotgun

Wprowadzenie

Flaga komorowa Shotgun to produkt zaprojektowany, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania broni palnej. Jasnozielony kolor neonowy umożliwia łatwe zidentyfikowanie rozładowanej broni, co jest kluczowe w kontekście bezpiecznego przechowywania i transportu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz postępowania w przypadku problemów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj flagę komorową w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Używaj flagi wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan flagi; nie używaj uszkodzonych produktów.
- Zawsze informuj innych o użyciu flagi komorowej w kontekście broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed włożeniem flagi komorowej.
- Nie używaj flagi w broni, która nie jest przeznaczona do jej stosowania.
- Flaga komorowa powinna być widoczna, aby każdy mógł zidentyfikować, że broń jest rozładowana.
- Nie pozostawiaj flagi w broni, gdy nie jest w użyciu lub podczas transportu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Otwórz komorę broni.
- Upewnij się, że nie ma amunicji w komorze.
- Włóż flagę komorową do komory.
- Zamknij komorę, upewniając się, że flaga jest widoczna.

2. Użytkowanie:

- Sprawdzaj flagę przed każdym użyciem broni.
- Zawsze miej flagę pod ręką, gdy transportujesz lub przechowujesz broń.
- Zdejmij flagę komorową tylko w momencie, gdy jesteś gotowy do użycia broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Flaga komorowa powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli flaga jest uszkodzona, nie wyrzucaj jej razem z innymi odpadami; skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego usunięcia.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania flagi komorowej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zgłaszanie problemów

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów lub incydentów, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj flagi komorowej zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z broni palnej.

Shotgun Chamber Flag Turvaohjeet

Johdanto

Shotgun Chamber Flag on suunniteltu helpottamaan tyhjen aseiden tunnistamista. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aseiden tunnistamiseen eikä se ole lelu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Vaurioitunut tuote ei ole turvallinen käyttää.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käyttöä varten

- Käytä Shotgun Chamber Flagia vain tyhjissä aseissa.
- Älä koskaan jätä asetta ilman valvontaa, vaikka se olisi varustettu Chamber Flagilla.
- Varmista, että Chamber Flag on kunnolla asennettu ennen aseiden käsittelyä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puuttuu osia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Avaa ase ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta Shotgun Chamber Flag aseeseen patruunapesään siten, että se on näkyvillä.
- Varmista, että Chamber Flag on tukevasti paikallaan, ja että se ei putoa tai liiku.

2. Käyttö:

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen Chamber Flagin asentamista.
- Käytä Chamber Flagia aina, kun ase on säilytyksessä tai kuljetuksessa.
- Poista Chamber Flag aseesta vain, kun olet valmis käyttämään asetta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät Shotgun Chamber Flagia turvallisesti ja oikein.

Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag

Introduktion

Tack för att du valt Shotgun Chamber Flag. Denna produkt är designad för att enkelt identifiera ett avlastat vapen och bidra till säkerheten vid hantering av skjutvapen. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Shotgun Chamber Flag i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Shotgun Chamber Flag när vapnet är avlastat för att indikera dess status.
- Kontrollera att flaggan är korrekt placerad i vapnets kammare innan förvaring eller transport.
- Undvik att använda flaggan om den är skadad eller sliten.
- Använd aldrig Shotgun Chamber Flag i ett vapen som är laddat eller i bruk.
- Var medveten om att produkten inte ersätter andra säkerhetsåtgärder.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Sätt in Shotgun Chamber Flag i kammaren på ditt vapen.
- Se till att flaggan sitter ordentligt på plats och är synlig från vapnets utsida.

2. Användning:

- Använd produkten varje gång vapnet är avlastat för att indikera att det är säkert.
- Kontrollera regelbundet att flaggan är i gott skick och att den är korrekt installerad.

3. Underhåll:

- Rengör flaggan med en fuktig trasa vid behov.
- Inspektera produkten för slitage innan varje användning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte Shotgun Chamber Flag i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Om produkten är skadad, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om Shotgun Chamber Flag, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö!

Návod k použití pro Shotgun Chamber Flag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Shotgun Chamber Flag. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečnost a usnadnil identifikaci vybitých střelných zbraní. Prosím, pečlivě si přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a správnou údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zbraně vždy zkontrolujte, zda je vybitá.
- Informujte se o aktuálních bezpečnostních předpisech a doporučeních.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před umístěním vlajky do komory se ujistěte, že je zbraň vypnutá a odjištěná.
- Nikdy nepoužívejte vlajku jako náhradu za bezpečnostní zámky nebo jiné zabezpečovací zařízení.
- Nezanechávejte vlajku v komoře zbraně při jejím používání.
- Pravidelně kontrolujte stav vlajky a vyměňte ji, pokud je poškozená.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Kontrola zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a odjištěná.
- Zkontrolujte, zda je komora prázdná.

2. Umístění vlajky:

- Vložte vlajku do komory zbraně tak, aby byla viditelná zvenčí.
- Ujistěte se, že je vlajka správně zasunuta a není v kontaktu s pohyblivými částmi.

3. Odstranění vlajky:

- Před použitím zbraně vždy odstraňte vlajku z komory.
- Zkontrolujte, zda je zbraň opět prázdná před jejím použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je vlajka poškozená, zlikvidujte ji bezpečným způsobem, aby nedošlo k nehodě.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme za důvěru v náš produkt a za dodržování bezpečnostních pokynů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.