

Shotgun Chamber Flag - Remove before pew pew

[Accessori per il tiro](#) > [Articoli da addestramento e sicurezza](#) > [Segnalatore di camera libera](#)

Bandierine di sicurezza di colore verde neon per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Shotgun Chamber Flag - Remove before pew pew](#)
- Produttore: [Brownells Europe](#)
- N. prodotto: EU2012000
- N. fab.: EU2012000
- Colore: Neon Green
- Peso della spedizione: 0.1kg

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag

Introduzione

Il Shotgun Chamber Flag è un dispositivo di sicurezza progettato per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica. Questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza durante l'uso di armi da fuoco, aiutando a prevenire incidenti. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di utilizzare il Shotgun Chamber Flag.
- Utilizzare il bandierina di sicurezza solo per il suo scopo previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sulle procedure di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Shotgun Chamber Flag se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Assicurarsi che il colore neon verde del flag sia visibile e non coperto da altri oggetti.
- Non rimuovere il chamber flag finché non si è pronti a utilizzare l'arma in modo sicuro e responsabile.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il chamber flag inserito; rimuoverlo prima di riporre l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chamber Flag:

- Aprire l'azione dell'arma da fuoco.
- Inserire il Shotgun Chamber Flag nella camera dell'arma fino a quando non è completamente inserito.
- Verificare che il flag sia ben visibile dall'esterno dell'arma.

2. Uso del Chamber Flag:

- Utilizzare il chamber flag ogni volta che l'arma è trasportata o conservata.
- Prima di maneggiare l'arma, rimuovere il chamber flag e controllare nuovamente che l'arma sia scarica.
- Non utilizzare il chamber flag in situazioni in cui non è possibile garantire la sicurezza dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Shotgun Chamber Flag secondo le norme locali per i rifiuti di plastica.
- Non gettare il chamber flag in fuochi o in ambienti non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il Shotgun Chamber Flag. È consigliabile conservare la ricevuta d'acquisto per eventuali richieste di assistenza o garanzia.

Conclusione

Il rispetto delle linee guida di sicurezza e delle istruzioni fornite è fondamentale per garantire un uso sicuro del Shotgun Chamber Flag. La sicurezza deve sempre essere la priorità principale quando si maneggiano armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it