

Semi Automatic Chamber Flag - Remove before pew pew

Bright Neon green chamber flags to easily identify an unloaded firearm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Semi Automatic Chamber Flag - Remove before pew pew
- Manufacturer: Brownells Europe
- Product no.: EU2012018
- Mfr. No.: EU2012018
- Color: Neon Green
- Delivery weight: 0.1kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Semi Automatic Chamber Flag](#)
- [English: Semi Automatic Chamber Flag Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara Semi Automática](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre SemiAutomatique](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Semi Automatic Chamber Flag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Semi Automatic Chamber Flag](#)
- [Suomi: Semi Automatic Chamber Flag Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Semi Automatic Chamber Flag](#)
- [Český: Návod k použití Semi Automatic Chamber Flag](#)

Sicherheitshinweise für die Semi Automatic Chamber Flag

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Semi Automatic Chamber Flag! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, eine entladene Feuerwaffe einfach zu identifizieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie die Semi Automatic Chamber Flag nur mit entladenen Feuerwaffen verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Chamber Flag auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktualisierungen auf der Safety Gate-Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Chamber Flag nur in Verbindung mit Feuerwaffen, die für die Verwendung mit dieser Art von Sicherheitsflagge geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Chamber Flag korrekt in die Kammer Ihrer Waffe eingesetzt wird, um eine klare Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- Entfernen Sie die Chamber Flag immer, bevor Sie die Waffe benutzen.
- Verwenden Sie die Chamber Flag niemals als Ersatz für sichere Waffenhandhabung oder Lagerung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Chamber Flag:

- Öffnen Sie den Verschluss Ihrer Feuerwaffe.
- Setzen Sie die Chamber Flag in die Kammer der Waffe ein, sodass sie gut sichtbar ist.
- Schließen Sie den Verschluss vorsichtig, ohne die Chamber Flag zu beschädigen.

2. Nutzung der Chamber Flag:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Chamber Flag korrekt installiert ist.
- Entfernen Sie die Chamber Flag, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Lagern Sie die Chamber Flag an einem sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Chamber Flag gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, entsorgen Sie es sicher, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie finden die Kontaktdaten auf der Verpackung oder der Website des Herstellers.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle!

Semi Automatic Chamber Flag Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Semi Automatic Chamber Flag. This product is designed to enhance the safety of handling firearms by providing a clear visual indication that a firearm is unloaded. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Use the chamber flag only in conjunction with unloaded firearms.
- Keep the chamber flag out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the chamber flag for any signs of damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is completely unloaded before inserting the chamber flag.
- Do not use the chamber flag as a substitute for safe firearm handling practices.
- Avoid using the chamber flag in wet or damp conditions to prevent deterioration.
- Do not modify the chamber flag in any way, as this may compromise its effectiveness.
- Always store the chamber flag in a safe place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Inserting the Chamber Flag:

- Open the action of the firearm to ensure it is unloaded.
- Insert the chamber flag into the chamber of the firearm, ensuring it is fully seated.
- Close the action of the firearm gently, ensuring the chamber flag remains in place.

2. Removing the Chamber Flag:

- Open the action of the firearm.
- Carefully remove the chamber flag from the chamber.
- Store the chamber flag in a safe location when not in use.

3. Regular Inspection:

- Periodically check the chamber flag for wear or damage.
- Replace the chamber flag if it shows any signs of deterioration.

Disposal Instructions

- Dispose of the chamber flag in accordance with local regulations.
- Do not throw the chamber flag in fire or expose it to extreme heat, as this may cause it to melt or release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Semi Automatic Chamber Flag, please contact the manufacturer or your local distributor. They will provide you with the necessary support and information.

Thank you for prioritizing safety with the Semi Automatic Chamber Flag. Your adherence to these guidelines helps ensure a safer environment for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara Semi Automática

Introducción

La Bandera de Cámara Semi Automática es un dispositivo diseñado para identificar de manera clara y efectiva que un arma de fuego está descargada. Este producto es de color verde neón, lo que facilita su visibilidad. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté siempre visible cuando el arma esté descargada.
- Utiliza la Bandera de Cámara en todas las situaciones donde se maneje un arma de fuego.
- Mantén la Bandera de Cámara alejada de fuentes de humedad y calor para evitar daños.
- Inspecciona regularmente la Bandera de Cámara para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si encuentras algún defecto, no uses la Bandera de Cámara y contacta con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices la Bandera de Cámara como un sustituto de las prácticas de seguridad de armas adecuadas.
- Nunca dejes un arma de fuego desatendida, incluso si está marcada con la Bandera de Cámara.
- Asegúrate de que todos los usuarios del arma comprendan la función de la Bandera de Cámara.
- Mantén la Bandera de Cámara fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza siempre la Bandera de Cámara en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Abre la acción del arma de fuego.
- Inserta la Bandera de Cámara en la recámara del arma.
- Asegúrate de que la Bandera esté bien colocada y visible.

2. Uso:

- Siempre que manejes un arma, verifica que esté descargada antes de insertar la Bandera de Cámara.
- Utiliza la Bandera de Cámara cada vez que el arma no esté en uso.
- Retira la Bandera de Cámara solo cuando estés listo para disparar y asegúrate de que el arma esté en condiciones seguras.

Instrucciones de Eliminación

- La Bandera de Cámara puede ser eliminada con los residuos normales.
- Si la Bandera de Cámara está dañada, deséchala en un contenedor de residuos adecuado.
- No la incinere ni la tires en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si encuentras un producto defectuoso, asegúrate de contactar al fabricante o al punto de venta donde adquiriste la Bandera de Cámara. Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Conclusión

La Bandera de Cámara Semi Automática es una herramienta esencial para la seguridad en el manejo de armas de fuego. Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes ayudar a prevenir accidentes y garantizar un entorno seguro para todos.

Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre SemiAutomatique

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire du Drapeau de Chambre SemiAutomatique. Ce produit est destiné à identifier facilement une arme à feu déchargée, contribuant ainsi à la sécurité lors de son stockage et de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Gardez le Drapeau de Chambre hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Drapeau de Chambre pour indiquer qu'une arme à feu est déchargée.
- Ne jamais utiliser le Drapeau de Chambre comme un outil de manipulation de l'arme.
- Assurezvous que le Drapeau de Chambre est bien en place avant de manipuler l'arme.
- Ne pas laisser le Drapeau de Chambre sur une arme à feu pendant le transport.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Insérez le Drapeau de Chambre dans la chambre de l'arme à feu lorsque celle-ci est déchargée.
- Assurezvous que le Drapeau est bien en place et visible.

2. Utilisation:

- Avant de manipuler l'arme, vérifiez toujours que le Drapeau de Chambre est en place.
- Retirez le Drapeau de Chambre uniquement lorsque vous êtes prêt à utiliser l'arme en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Drapeau de Chambre avec les déchets ménagers.
- Suivez les lois locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si le Drapeau est endommagé ou usé, remplacez-le immédiatement pour garantir votre sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurezvous d'avoir le produit à portée de main pour fournir des informations précises.

Ce guide de sécurité vise à garantir une utilisation sécurisée et responsable du Drapeau de Chambre SemiAutomatique. En suivant ces directives, vous contribuez à la sécurité de votre environnement et à celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Semi Automatic Chamber Flag

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Semi Automatic Chamber Flag. Questo prodotto è progettato per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica, contribuendo così alla sicurezza durante l'uso e la manipolazione delle armi. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva il Semi Automatic Chamber Flag in un luogo sicuro e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di bambini senza la supervisione di un adulto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, non utilizzare il prodotto.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Semi Automatic Chamber Flag solo su armi da fuoco scariche.
- Assicurati che l'arma sia effettivamente scarica prima di inserire il Chamber Flag.
- Non utilizzare il Chamber Flag come sostituto di pratiche di sicurezza adeguate e controlli di sicurezza delle armi da fuoco.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il Chamber Flag inserito.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Arma

- Verifica che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali munizioni dall'arma.

2. Installazione del Chamber Flag

- Inserisci il Chamber Flag nella camera dell'arma.
- Assicurati che il Chamber Flag sia ben posizionato e visibile.

3. Controllo di Sicurezza

- Dopo aver inserito il Chamber Flag, controlla visivamente che l'arma sia scarica.
- Non utilizzare l'arma fino a quando non sei certo della sua condizione.

4. Rimozione del Chamber Flag

- Prima di utilizzare l'arma, rimuovi il Chamber Flag dalla camera.
- Conserva il Chamber Flag in un luogo sicuro fino al suo prossimo utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Semi Automatic Chamber Flag non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali riguardanti il riciclaggio e lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il Chamber Flag nell'ambiente; utilizza i contenitori per rifiuti appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Semi Automatic Chamber Flag e delle armi da fuoco. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste linee guida è fondamentale per prevenire incidenti e garantire un ambiente sicuro per tutti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Semi Automatic Chamber Flag

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Semi Automatic Chamber Flag. Ten produkt został zaprojektowany, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas użytkowania broni palnej, umożliwiając łatwe zidentyfikowanie rozładowanej broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj Semi Automatic Chamber Flag tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamontowaniem flagi komorowej.
- Nie używaj flagi komorowej jako zamiennika dla odpowiednich procedur bezpieczeństwa przy obsłudze broni palnej.
- Nie zostawiaj flagi komorowej w broni, gdy nie jest używana, aby uniknąć pomyłek.
- Jeśli flagi komorowe są uszkodzone, natychmiast je wymień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż flagi komorowej:

- Otwórz komorę broni.
- Umieść flagę komorową w komorze, upewniając się, że jest dobrze widoczna.
- Zamknij komorę, upewniając się, że flaga nie jest uszkodzona ani zablokowana.

2. Użytkowanie flagi komorowej:

- Zawsze sprawdzaj, czy flaga jest obecna przed rozpoczęciem jakiegokolwiek aktywności związanej z bronią.
- Po zakończeniu używania broni, upewnij się, że flaga jest umieszczona w komorze przed jej przechowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj flagi komorowej do zwykłego kosza na śmieci.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich informacji dotyczących zakupu produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Semi Automatic Chamber Flag Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Semi Automatic Chamber Flag tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan tyhjien aseiden tunnistamista kirkkaan neonvihreällä värillään. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan laillisten ja turvallisten aseiden käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Poista tuote aseesta ennen sen käyttöä tai siirtämistä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät tuotteen toiminnan ja turvallisuusohjeet.
- Älä jätä tuotetta aseeseen, kun se ei ole käytössä.
- Tarkista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Semi Automatic Chamber Flag aseeseen sen patruunapesään.
- Varmista, että lippu on kunnolla paikoillaan ja näkyvässä.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain tyhjiissä aseissa.
- Poista lippu ennen ampumista tai aseeseen käsittelyä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuoteilmoitukset tai palautusohjeet.

Kiitos, että valitsit Semi Automatic Chamber Flag tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Semi Automatic Chamber Flag

Introduktion

Tack för ditt val av Semi Automatic Chamber Flag. Denna produkt är designad för att hjälpa till att identifiera ett avlastat vapen på ett säkert sätt. Det är viktigt att följa alla säkerhetsanvisningar för att säkerställa en trygg användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart alla osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Chamber Flag i en säker miljö, borta från människor och djur.
- Se till att vapnet är helt avlastat innan du installerar Chamber Flag.
- Kontrollera att Chamber Flag är korrekt installerad innan du hanterar vapnet.
- Ta bort Chamber Flag innan du använder vapnet.
- Förvara Chamber Flag på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Chamber Flag:

- Ta bort Chamber Flag från förpackningen.
- Kontrollera att vapnet är avlastat.
- Sätt in Chamber Flag i vapnets kammer tills den sitter ordentligt.
- Bekräfta att Chamber Flag är synlig och lätt att identifiera.

2. Användning av Chamber Flag:

- Använd Chamber Flag när vapnet inte är i bruk för att indikera att det är avlastat.
- Ta alltid bort Chamber Flag innan du laddar eller använder vapnet.

3. Underhåll:

- Rengör Chamber Flag med en mjuk, torr trasa vid behov.
- Inspektera produkten för skador innan varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte Chamber Flag i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och ansvarsfull användning av din Semi Automatic Chamber Flag. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití Semi Automatic Chamber Flag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Semi Automatic Chamber Flag. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání vybitých zbraní a usnadnil jejich identifikaci. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně odložena.
- Používejte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nikdy nepoužívejte vlajku v nabitě zbraní.
- Zkontrolujte, zda je vlajka správně umístěna v komoře zbraně.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda vlajka není poškozená.
- Odstraňte vlajku před manipulací se zbraní nebo jejím použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Otevřete komoru zbraně.
2. Vložte Semi Automatic Chamber Flag do komory tak, aby byla viditelná zvenku.
3. Ujistěte se, že vlajka je správně umístěna a není blokována.
4. Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně uzavřena, ale vlajka zůstává viditelná.
5. Před každým použitím zbraně odstraňte vlajku.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti našeho produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Tento návod splňuje požadavky EU na obecnou bezpečnost výrobků (GPSR) a je určen pro zajištění bezpečného používání Semi Automatic Chamber Flag.