

Seater with Crimp 7/8 - Seater with Crimp 6mm BR Rem

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Seater con crimp (Seat)

I nostri seater standard per proiettili guidano il proiettile in un preciso bush di guida. Questo assicura una buona precisione.

Il Bullet Seater è la scelta solida per posizionare rapidamente il proiettile.

Di serie, il Bullet Seater offre l'opzione di crimpare l'orlo del bossolo. Questo significa che puoi lavorare con o senza crimp.

La testa del seater può essere facilmente sostituita con un altro tipo. Offriamo vari tipi di teste per seater.

Scegliere la testa del seater corretta per il proiettile utilizzato spesso migliora significativamente la concentricità.

Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella scelta di accessori e ricambi nel manuale.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Seater with Crimp 6mm BR Rem](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2012868
- N. fab.: 3088004
- Filettatura: 7/8
- Peso della spedizione: 0.3kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 43mm
- Lunghezza di spedizione: 125mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 7/8 e Seater con Crimp 6mm BR Rem](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 7/8 e Seater con Crimp 6mm BR Rem

Introduzione

Grazie per aver scelto il Seater con Crimp 7/8 e il Seater con Crimp 6mm BR Rem. Questo prodotto è progettato per garantire precisione e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza il Seater in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi nocivi.
- Non forzare il Seater oltre le sue specifiche tecniche; seguì le istruzioni per l'uso corretto.
- Assicurati che il Seater sia ben fissato e stabile prima di iniziare qualsiasi operazione.
- Non utilizzare il Seater se è danneggiato o presenta segni di usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Seater

- Assicurati che il Seater sia compatibile con il tuo sistema di ricarica.
- Fissa il Seater al supporto o alla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che la filettatura sia serrata e che non ci siano allentamenti.

2. Uso del Seater

- Inserisci il proiettile nel Seater in modo sicuro.
- Regola la profondità di crimpatura secondo le specifiche del proiettile.
- Premi il Seater in modo uniforme per crimpatura; evita movimenti bruschi.
- Dopo l'uso, rimuovi il proiettile e controlla il Seater per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei rifiuti.
- Non gettare il Seater nei rifiuti domestici; consulta un centro di smaltimento autorizzato per i materiali metallici.
- Se il Seater è difettoso o non più utilizzabile, contatta un centro di assistenza per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza riguardo all'uso del Seater con Crimp 7/8 e Seater con Crimp 6mm BR Rem, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il manuale di istruzioni fornito.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'utilizzo del prodotto. Grazie per la tua attenzione!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it