

## Bench-Rest-Seater 7/8 - Bench-Rest-Seater 6,5x57

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il BR-Seater è il tuo partner affidabile per la massima precisione nell'inserimento di proiettili da competizione, o ogni volta che la questione del "runout" del proiettile non ammette compromessi.

Grazie al manicotto guida modellato come la camera di cartuccia, il bossolo riceverà una guida assiale perfetta durante l'operazione di inserimento.

Inoltre, il proiettile sarà guidato nello stesso processo.

Questo garantisce una concentricità perfetta. Naturalmente, la testa del seater è sostituibile. Sono disponibili vari tipi di teste di seater.

Scegliere la testa di seater corretta per il proiettile utilizzato spesso migliora significativamente la concentricità. Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e pezzi di ricambio nel manuale.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Caratteristiche

- Nome: [Bench-Rest-Seater 6,5x57](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2012953
- N. fab.: 3154005
- Filettatura: 7/8
- Peso della spedizione: 0.4kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 43mm
- Lunghezza di spedizione: 135mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il BRSeater](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il BRSeater

## Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il BRSeater 7/8 e 6,5x57. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se presenta segni di usura.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso del BRSeater per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurarsi che il proiettile sia correttamente posizionato nel manicotto guida prima di procedere con l'inserimento.
- Non forzare mai il proiettile nel bossolo. Se si incontra resistenza, fermarsi e controllare il posizionamento.
- Utilizzare solo teste di seater compatibili con il tipo di proiettile in uso per garantire una concentricità ottimale.
- Seguire attentamente le istruzioni fornite nel manuale per l'installazione e l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del BRSeater:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Montare il BRSeater sulla pressa per ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Verificare che il seater sia fissato saldamente prima di procedere.

### 2. Utilizzo del BRSeater:

- Selezionare la testa di seater appropriata per il proiettile utilizzato.
- Posizionare il bossolo nella pressa e assicurarsi che sia ben allineato.
- Inserire delicatamente il proiettile nel bossolo, utilizzando la maniglia della pressa per applicare una pressione uniforme.
- Controllare la concentricità del proiettile dopo l'inserimento e ripetere il processo se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il BRSeater e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici. Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare il manuale dell'utente o contattare il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando si richiede assistenza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)