

Seater with Crimp 1 1/4 - Seater with Crimp 6,5 PRC

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Seater con crimp (Seat)

I nostri seater standard guidano il proiettile in un bush di guida preciso. Questo garantisce una buona precisione.

Il Seater è la scelta solida per posizionare rapidamente il proiettile.

Come standard, il Seater offre la possibilità di crimpare la bocca del bossolo. Ciò significa che puoi lavorare con o senza crimp.

La testa del seater può essere facilmente sostituita con un altro tipo. Offriamo vari tipi di teste per seater.

Scegliere la testa del seater corretta per il proiettile utilizzato spesso migliora significativamente la concentricità.

Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e ricambi nel manuale.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Seater with Crimp 6,5 PRC](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2013111
- N. fab.: 3167014
- Filettatura: 1 1/4
- Peso della spedizione: 0.75kg
- Altezza di spedizione: 55mm
- Larghezza di spedizione: 55mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 1 1/4](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 1 1/4

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Seater con Crimp 1 1/4. Questo documento è progettato per fornire informazioni chiare e dettagliate su come utilizzare e gestire in sicurezza il prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Seater in un ambiente adeguato e ben illuminato.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Seater esclusivamente per il suo scopo previsto: la crimpatura e il posizionamento dei proiettili.
- Non utilizzare il Seater se presenta segni di danno o usura.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o detriti.
- Non tentare di modificare o riparare il Seater senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Assicurati che il Seater sia correttamente installato prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Seater

- Monta il Seater sulla pressa per ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il Seater sia ben fissato e allineato correttamente.
- Sostituisci la testa del Seater se necessario, seguendo le istruzioni specifiche per il tipo di proiettile utilizzato.

2. Uso del Seater

- Posiziona il bossolo nella pressa e assicurati che sia stabile.
- Inserisci il proiettile nel Seater e assicurati che sia allineato correttamente.
- Esegui la crimpatura se necessario, seguendo le istruzioni per il tipo di crimp desiderato.
- Controlla la concentricità del proiettile dopo la crimpatura per garantire la precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e degli accessori.
- Non gettare il Seater o le sue parti nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il manuale dell'utente.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Seater con Crimp 1 1/4. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it