

Seater with Crimp 1 1/4 - Seater with Crimp 8x60 S

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Seatore con crimp (Seat)

I nostri seatori standard guidano il proiettile in un preciso bush di guida. Questo assicura una buona precisione.

Il Seatore è la scelta solida per posizionare rapidamente il proiettile.

Come standard, il Seatore offre l'opzione di crimpare l'orlo della cartuccia. Questo significa che puoi lavorare con o senza crimpatura.

La testa del seatore può essere facilmente sostituita con un altro tipo. Offriamo vari tipi di teste per seatore.

Scegliere la testa del seatore corretta per il proiettile utilizzato spesso migliora significativamente la concentricità.

Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e pezzi di ricambio nel manuale.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Seater with Crimp 8x60 S](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2013133
- N. fab.: 3323614
- Filettatura: 1 1/4
- Peso della spedizione: 0.75kg
- Altezza di spedizione: 55mm
- Larghezza di spedizione: 55mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 1 1/4](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Seater con Crimp 1 1/4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Seater con Crimp 1 1/4. Questo prodotto è progettato per garantire precisione e facilità d'uso nel posizionamento dei proiettili. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Seater in un ambiente ben ventilato e privo di polvere o umidità eccessiva.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Utilizza sempre il Seater secondo le istruzioni fornite per evitare incidenti o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il Seater per scopi diversi da quelli previsti.
- Controlla regolarmente il Seater per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Seater, assicurati che sia montato correttamente sulla tua pressa.
- Non forzare mai il Seater durante l'operazione; se incontri resistenza, fermati e verifica la causa.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati di utilizzare solo proiettili compatibili con il Seater per garantire la sicurezza e la precisione.
- Non tentare mai di modificare il Seater o di sostituire parti con componenti non approvati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Seater:

- Monta il Seater sulla tua pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che il Seater sia fissato saldamente e che non ci siano allentamenti.

2. Uso del Seater:

- Posiziona il proiettile nell'apposito alloggiamento del Seater.
- Regola la profondità di crimpatura secondo le specifiche del proiettile.
- Attiva la pressa per posizionare il proiettile nel bossolo. Assicurati che il movimento sia fluido e senza intoppi.
- Verifica la concentricità del proiettile dopo il posizionamento. Se necessario, sostituisci la testa del Seater con una più adatta.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il Seater per rimuovere polvere e residui.
- Controlla e sostituisci le teste del Seater se mostrano segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Seater ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Seater nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il manuale. È possibile trovare assistenza e dettagli sui pezzi di ricambio e sugli accessori appropriati. Si consiglia di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti di richiamo o avvisi di sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it